

Druckluftzylinder

Ø 6, Ø 10, Ø 16

neu

RoHS

Äußerst flexible Montagearten:

doppelte Fußbefestigung

Flansch hinten

beidseitiger Zentrierzapfen

4 Arten → 7 Arten

neu für Ø 6, 3 Arten → 6 Arten


Zylinderdeckel mit Zentrierzapfen.



Einfache Feineinstellung der Signalgeberposition


Einfache Feineinstellung der Signalgeberposition durch einfaches Lösen der am Signalgeber angebrachten Schraube.

Transparentes Signalgeber-Befestigungselement für bessere Ablesbarkeit der LED-Anzeige.



Ø 6 jetzt mit Anschlussposition des Zylinderdeckels vertikal zur Achse.

Flexiblerer Leitungsanschluss



neu Ø 6	☒	☐
Ø 10	☐	☐
Ø 16	☐	☐



Serie CJ2



CAT.EUS20-226D-DE

Erhältliche Bestell-Nr. mit Befestigungselement am Kolbenstangenende und/oder Gegenlager.

Das Befestigungselement für den betreffenden Zylinder muss nicht separat bestellt werden.
Anm.) Das Befestigungselement wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Beispiel: **CDJ2D16-50Z- N W -M9BW-B**

Gegenlager

—	ohne
N	Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (mit Gabelbefestigung)
*: außer Ø 6

N: Set mit Gabelbefestigung und Gegenlager



Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Ø 6: außer V, W

mit Befestigung am Kolbenstangenende

V: Gelenkkopf



W: Gabelkopf



Stoßkappe für Kolbenstange

T: Flache Ausführung



U: Runde Ausführung



Befestigungselemente sind in verschiedenen Optionen lieferbar

- Geeignete Befestigungselemente können passend zur Installationsbedingung gewählt werden
- Äußerst flexible Montage

D: Gabelbefestigung (außer Ø 6)



N: Gegenlager (außer Ø 6)

B: Grundaussführung




G: Flansch hinten



U: Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)



F: Flansch vorne



T: Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)




V: Gelenkkopf (außer Ø 6)



E: beidseitiger Zentrierzapfen



M: doppelte Fußbefestigung



W: Gabelkopf (außer Ø 6)



2 Montagearten für kompakte Signalgeber

- **Bandmontage**
- **Schienenmontage**

Die Signalgeber-Befestigungsart (Band- oder Schienenmontage) kann anhand der Bestell-Nr. gewählt werden.

Wasserfester kompakter Signalgeber jetzt erhältlich

- **Elektronische Signalgeber D-M9□A(V)**
- Verwendbar mit Ausführungen mit vertikalem Eingang**



Bandmontage



Schienenmontage
*: außer Ø 6

Alle technischen Daten und Abmessungen entsprechen denen des bisherigen Produkts.

Zylinderdeckel


4 Ausführungen von Zylinderdeckelformen sind erhältlich.

Grundaussführung	Gabelbefestigung
	(außer Ø 6)
axialer Luftanschluss	mit Zentrierzapfen

Frei von umweltschädlichen Substanzen

Einfache Feineinstellung der Signalgeberposition

Die Feineinstellung der Schaltposition kann durch Lösen der am Signalgeber angebrachten Schraube erfolgen, ohne dass das Signalgeber-Montageband hierzu gelöst werden muss. Verbesserte Bedienbarkeit im Vergleich zur herkömmlichen Einstellung der Signalgeber-Schaltposition, bei der das gesamte Signalgeber-Montageband gelöst werden



Hubvarianten

Kolben-Ø [mm]	Standardhub									
	15	30	45	60	75	100	125	150	175	200
6	●	●	●	●						
10	●	●	●	●	●	●	●	●		
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Variantenübersicht

Serie	Wirkungsweise	Ausführung	Kolben-Ø [mm]			Variantenübersicht		Seite
			6	10	16	eingebauter Magnetring	einstellbare Endlagendämpfung	
Standard CJ2-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange	●	●	●	●	●	5
	doppelt-wirkend	durchgehende Kolbenstange	●	●	●	●	●	23
	einfach-wirkend	Standard-kolbenstange (Federkraft eingefahren/ausgefahren)	●	●	●	●		30
verdrehgesicherte Kolbenstange CJ2K-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		47
	einfach-wirkend	Standard-kolbenstange (Federkraft eingefahren/ausgefahren)		●	●	●		54
eingebautes Drosselrückschlagventil CJ2Z-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		66
	doppelt-wirkend	durchgehende Kolbenstange		●	●	●		73
Direktmontage CJ2R-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		78
	einfach-wirkend	Standard-kolbenstange (Federkraft eingefahren/ausgefahren)		●	●	●		82
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange CJ2RK-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		86
	einfach-wirkend	Standard-kolbenstange (Federkraft eingefahren/ausgefahren)		●	●	●		89
mit Endlagenverriegelung CBJ2	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange			●	●		93
Leichtlaufzylinder CJ2Y-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		www.smc.eu
Langsamlauf-Zylinder CJ2X-Z	doppelt-wirkend	Standard-kolbenstange		●	●	●		www.smc.eu

*: Der Druckluftzylinder mit Endlagenverriegelung hat dieselbe Form wie das vorhandene Produkt. *: Für nähere Angaben zur Reinraumserie siehe den Katalog auf www.smc.eu. *: Die einstellbare Endlagendämpfung ist nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Kombination von Standardprodukten und Bestelloptionen

Serie CJ2

- : Standard
- ⊙ : Bestelloptionen
- : Spezialprodukt (für nähere Angaben bitte SMC kontaktieren)
- : Nicht erhältlich

Serie	CJ2 (Grundaussführung)				CJ2K (verdrehgesicherte Kolbenstange)			
	doppeltwirkend		einfachwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend		
Wirkungsweise/ Ausführung	Standard- kolbenstange	durchgehende Kolbenstange	Standard- kolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standard- kolbenstange (Federkraft ausgefahren)	Standard- kolbenstange	Standard- kolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standard- kolbenstange (Federkraft ausgefahren)	
	5	23	30		47	54		
Seite								

Bestelloption	technische Daten	verwendbares Kolben-Ø	Ø 6 bis Ø 16				Ø 10, Ø 16		
Standard	Standard	Ø 6 bis Ø 16	●	●	●	●	●	●	
D	eingebauter Magnetring		●	●	●	●	●	●	
CJ2□-□A	einstellbare Endlagendämpfung	Ø 10, Ø 16	●	●	—	—	—	—	
10-, 11-	Reinraumserie ^{*1}	Ø 6 bis Ø 16	●	● ^{*9}	○	○	—	—	
25A-	kupfer- (Cu) und zinkfrei (Zn) ^{*5}	Ø 10, Ø 16	●	○	○	○	○	○	
XB6	Hochtemperaturzylinder (-10 bis 150 °C) ^{*3, 4}	Ø 6 bis Ø 16	⊙	⊙	○	○	○	○	
XB7	kältebeständiger Zylinder (-40 bis 70 °C) ^{*3, 4}		⊙	⊙	○	○	○	○	
XB9	Langsamlaufzylinder (10 bis 50 mm/s) ^{*4}		⊙	—	—	—	—	—	
XB13	Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s)	Ø 6	⊙	—	—	—	—	—	
XC3	spezielle Druckluft-Anschlussposition ^{*2, 4}	Ø 6 bis Ø 16	⊙	○	—	—	⊙	—	
XC8	Zylinder mit Hubbegrenzung/ Ausführung mit einstellbarer Ausfahrbewegung ^{*4}	Ø 10, Ø 16	⊙	—	○	○	○	○	
XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung/ Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung ^{*4}		⊙	—	○	—	⊙	○	
XC10	Mehrstellungszyylinder mit zwei Kolbenstangenenden ^{*4}		⊙	—	○	○	⊙	○	
XC11	Mehrstellungszyylinder/ Standardkolbenstange ^{*4}		⊙	—	—	—	○	—	
XC22	Fluorkautschukdichtung ^{*4}	Ø 6 bis Ø 16	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	
XC51	mit Schlauchverschraubung		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung		⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
X446	PTFE-Schmierfett	Ø 10, Ø 16	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
X773	Montage mit geringem Abstand	Ø 6	—	—	⊙	—	—	—	
X2838	Gabelbefestigung (mit Steck- Anschlusspin) ^{*11}	Ø 10, Ø 16	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	

*1: Montageart: Nicht kompatibel mit der Ausführung mit Gabelbefestigung.
Mit Signalgeber ist nur bei der Ausführung mit Bandmontage erhältlich.

*2: Mit Signalgeber ist nur bei der Ausführung mit Bandmontage erhältlich.

*3: Die Produkte mit Signalgeber sind nicht kompatibel.

*4: Die Produkte mit einstellbarer Endlagendämpfung sind nicht kompatibel.

*5: Für nähere Angaben siehe Katalog auf www.smc.eu.

*6: Die Form ist wie die des vorhandenen Produkts.

*7: Erhältlich nur für Verriegelung hinten.

*8: Erhältlich nur für Verriegelung vorne.

*9: Nur Ø 10 und Ø 16

*10: Die kupfer- und fluorfreien Ausführungen [20-] sind als Standardprodukte erhältlich.

*11: Nicht kompatibel mit Signalgebern mit pneumatischer Endlagendämpfung oder in Ausführung für Schienenmontage.

Bestelloptionen	Signalgeber
mit Endlageneinregelung	CBJ2
Direktmontage, verdrängte Kolbenstange einschwenkend, Federkraft eingelassen / ausgefahren	CJ2RK CJ2RK
Direktmontage einschwenkend, Federkraft eingelassen / ausgefahren	CJ2R CJ2R
eingebautes Drosselschlagventil doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2ZW CJ2ZW
verdrängte Kolbenstange einschwenkend, Federkraft eingelassen / ausgefahren	CJ2K CJ2K
Standard doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W CJ2W

Druckluftzylinder: Standardausführung doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Serie CJ2

Ø 6, Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



mit Signalgeber **CJ2B16-60A Z-** **mit Signalgeber** **CDJ2B16-60A Z-** **M9BW** **-B-**

mit Signalgeber (eingebauter Magnetring)

Montage

B	Grundausführung
E	beidseitiger Zentrierzapfen
D	Gabelbefestigung
L	einfache Fußbefestigung
M	doppelte Fußbefestigung
F	Flansch vorne
G	Flansch hinten

*: Die Fuß-/Flanscbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: Die Gabelbefestigung ist nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Dämpfung

—	elastische Dämpfung
A	einstellbare Endlagendämpfung

*: Ø 6: nur elastische Dämpfung

Kolben-Ø

6	6 mm
10	10 mm
16	16 mm

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 6.

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse
R	axial

*: Bei den Ausführungen mit Gabelbefestigung, beidseitigem Zentrierzapfen, doppelte Fußbefestigung und Flansch hinten ist der ist der Anschluss vertikal zur Zylinderachse.

Gegenlager

—	ohne
N	das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (Gabelbefestigung)
*: Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: außer Ø 6

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Bestelloptionen
Siehe Seite 6 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

* Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
* Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.
*: Ø 6: nur Bandmontage

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Signalgeber

—	ohne Signalgeber
---	------------------

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.
★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 6.

Verwendbare Signalgeber / siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last			
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)					
							vertikal	axial	vertikal	axial										
Elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	24 V	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS	
	Stecker	3-Draht (PNP)		M9PV				M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○				
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	5 V, 12 V	—	—	H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—	—		
				3-Draht (NPN)				M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung		
				3-Draht (PNP)				M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○			
				2-Draht				M9BWW	M9BW	M9BWW	M9BW	●	●	●	○	—	○	—		
				3-Draht (NPN)				M9NAV ^{*1}	M9NA ^{*1}	M9NAV ^{*1}	M9NA ^{*1}	○	○	●	○	—	○	IC-Steuerung		
				3-Draht (PNP)				M9PAV ^{*1}	M9PA ^{*1}	M9PAV ^{*1}	M9PA ^{*1}	○	○	●	○	—	○	—		
	2-Draht	M9BAV ^{*1}	M9BA ^{*1}	M9BAV ^{*1}	M9BA ^{*1}	○	○	●	○	—	○	—								
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung						
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	24 V	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	Relais, SPS	
				—				200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—	—		—
			nein	2-Draht		12 V	100 V	A93V ^{*2}	A93	A93V ^{*2}	A93	●	●	●	●	—	—	—		—
							max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—		IC-Steuerung
							—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—	—		—
	Stecker	nein	max. 24 V	—		C80C	A80C	—	—	●	—	●	●	●	—	—	IC-Steuerung			
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	—		—	—	—	A79W	—	—	●	—	●	—	—	—	—		

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m Beispiel: M9NW 3 m L Beispiel: M9NWL
1 m M Beispiel: M9NWM 5 m Z Beispiel: M9NWZ
ohne N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern als den o. g. finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.


*: Die Signalgeber D-A90□/M90□□/A70□□/A80□□/F70□□/J70□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Ausführung für Bandmontage werden bei der Lieferung nur die Signalgeber-Befestigungselemente montiert.)

Druckluftzylinder: Standardausführung doppeltwirkend, Standardkolbenstange **Serie CJ2**



Symbol

elastische Dämpfung einstellbare Endlagendämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)


Symbol	Technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XB6	Hochtemperaturzylinder (-10 bis 150 °C) * Nicht erhältlich mit Signalgeber und mit einstellbarer Endlagendämpfung
-XB7	kältebeständiger Zylinder (-40 bis 70 °C) * Nicht erhältlich mit Signalgeber und mit einstellbarer Endlagendämpfung
-XB9	Langsamlauf-Zylinder (10 bis 50 mm/s) * Nicht erhältlich mit einstellbarer Endlagendämpfung
-XB13 ^{*1}	Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s) * Nicht erhältlich mit einstellbarer Endlagendämpfung
-XC3	Spezielle Druckluft-Anschlussposition * Nicht erhältlich mit einstellbarer Endlagendämpfung
-XC8	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Ausfahrbewegung
-XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung
-XC10	Mehrstellungszyylinder / mit zwei Kolbenstangenenden
-XC11	Mehrstellungszyylinder / Standardkolbenstange
-XC22	Fluorkautschukdichtung * Nicht mit einstellbarer Endlagendämpfung erhältlich.
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett
-X773 ^{*1}	Montage mit geringem Abstand

*1: nur Ø 6

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell:

CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B



Montage D: Gabelbefestigung
Gegenlager N: ja
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Das Gegenlager, der Gabelkopf und der Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: außer Ø 6

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]		6	10	16
Wirkungsweise		doppeltwirkend, Standardkolbenstange		
Medium		Druckluft		
Prüfdruck		1 MPa		
max. Betriebsdruck		0,7 MPa		
min. Betriebsdruck	elastische Dämpfung	0,12 MPa	0,06 MPa	
	einstellbare Endlagendämpfung	—	0,1 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur		ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C		
Dämpfung		elastische Dämpfung	elastisch / einstellbare Endlagendämpfung	
Schmierung		nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)		
Kolben- geschwindigkeit	elastische Dämpfung	50 bis 750 mm/s		
	einstellbare Endlagendämpfung	—	50 bis 1000 mm/s	
zulässige kinetische Energie	elastische Dämpfung	0,012 J	0,035 J	0,090 J
	einstellbare Endlagendämpfung (wirksamer Dämpfungshub)	—	0,07 J (9,4 mm)	0,18 J (9,4 mm)
Hubtoleranz		+1,0 0		

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub	zul. Maximalhub
6	15, 30, 45, 60	200
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150	400
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200	400

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden (Distanzstücke werden nicht verwendet). Fertigung auf Bestellung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Montage		Grund- ausführung	Fuß- befestigung	Flansch	Gabel- befestigung*	Gabelbefestigung (inkl. Gegenlager)
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●	—	—
	Kolbenstangenmutter	●	●	●	●	●
	Bolzen für Gabelbefestigung	—	—	—	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○	○	○
	Gabelkopf*	○	○	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○	○	○
	Gegenlager	—	—	—	○	●

*: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit der Gabelbefestigung und/oder dem Gabelkopf mitgeliefert.

*: Die Gabelbefestigung ist nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungs- element	Kolben-Ø [mm]		
	6	10	16
Fußbefestigung	CJ-L006C	CJ-L010C	CJ-L016C
Flansch	CJ-F006C	CJ-F010C	CJ-F016C
Gegenlager*	—	CJ-T010C	CJ-T016C

*: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Feuchtigkeits- Regulierende Leitung Serie IDK

Wird ein Antrieb mit kleinem Durchmesser und kurzem Hub mit hoher Frequenz betrieben, kann es je nach Umgebungsbedingungen im Leitungsinnen zu Taukondensation (Wassertropfen) kommen. Durch den Anschluss einer feuchtigkeitsregulierenden Leitung an den Antrieb wird Taukondensation verhindert. Für nähere Angaben siehe **Serie IDK** im Katalog auf www.smc.eu.

Gewicht

Kolben-Ø [mm]		elastische Dämpfung			einstellbare Endlagendämpfung	
		6	10	16	10	16
Gewicht der Grundauführung (bei Nullhub)	Grundauführung	20	22	46	39	66
	axialer Luftanschluss	17	22	46	39	66
	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen)	—	24	54	43	74
	Zentrierzapfen hinten	20	23	48	40	68
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub		2	4	7	4	7
Gewicht des Befestigungselements	einfache Fußbefestigung	8	8	25	8	25
	doppelte Fußbefestigung	16	16	50	16	50
	Flansch vorne	5	5	13	5	13
	Flansch hinten	5	5	13	5	13
Zubehör	Gelenkkopf	—	17	23	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	—	25	21	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	1	2	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	1	2	1	2
	Gegenlager	—	32	50	32	50

⚠ Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

* Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

*: Die Befestigungsmutter ist nicht im Grundgewicht der Gabelbefestigung enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2L10-45Z**

- Grundgewicht 22 (Ø 10)
- Zusatzgewicht 4/15 Hub
- Zylinderhub 45 Hub
- Gewicht des Befestigungselements 8 (Fußbefestigung)

$$22 + 4/15 \times 45 + 8 = 42 \text{ g}$$

Reinraumserie

10-CJ2 Montageart 6 10 - Hub Anschlussposition im Zylinderdeckel Z 16

• Reinraumserie

Druckluftzylinder für Systeme, in denen Leckagen aus dem Kolbenstangenbereich in Reinräumen direkt über einen Entlüftungsanschluss nach außen abgelassen werden und der Kolbenstangenbereich des Antriebs über eine doppelte Dichtungsstruktur verfügt.




Technische Daten

Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Kolben-Ø [mm]	6, 10, 16	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	Ø 6	0,14 MPa
	Ø 10, Ø 16	0,08 MPa
Dämpfung	elastisch / einstellbare Endlagendämpfung	
Standardhub [mm]	wie Standardausführung (siehe Seite 6)	
Signalgeber	montierbar (Bandmontage)	
Montage	Grundauführung, Zentrierzapfen beidseitig*, einfache/doppelte Fußbefestigung*, Flansch vorne/hinten*	

*: Nur Ø 10 und Ø 16

Konstruktion



*: Die obige Abb. zeigt Ø 16.

Für detaillierte technische Daten siehe Katalog auf www.smc.eu.

Langsamlauf-Zylinder

CJ2 X Montageart 10 16 - Hub Anschlussposition im Zylinderdeckel Z

• Langsamlauf-Zylinder

Gleichmäßiger Betrieb mit geringem Stick-Slip-Effekt bei geringer Geschwindigkeit. Gleichmäßiges Anlaufen bei geringen Kolbengeschwindigkeiten auch nach stundenlangem Betrieb.



Die Abmessungen entsprechen denen der doppeltwirkenden Ausführung mit Standardkolbenstange.


Technische Daten

Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Kolben-Ø [mm]	10, 16	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1,05 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,06 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung (Standardausrüstung)	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Kolbengeschwindigkeit	1 bis 300 mm/s	
zulässige kinetische Energie	Ø 10	0,035 J
	Ø 16	0,090 J


Für nähere Angaben siehe Katalog auf www.smc.eu.

Konstruktion (Demontage nicht möglich)


Ø 6 elastische Dämpfung



Ø 10, Ø 16 elastische Dämpfung



Ø 10, Ø 16 einstellbare Endlagendämpfung



Stückliste


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1A	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
1B	Dichtungshalterung	Aluminiumlegierung	nur Ø 6
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe	Urethan	
9	Kolbenstangendichtung	NBR	
10	Dämpfungsdichtung	NBR	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
11	Kolbendichtung	NBR	
12	Zylinderrohrdichtung	NBR	
13	Kolbenführungsband	Kunststoff	
14	Dämpfungs-einstellschraube	Kohlenstoffstahl	
15	Dämpfungshülse	Aluminiumlegierung	
16	Nadeldichtung	NBR	
17	Befestigungsmutter	Walzstahl	
18	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
19	Magnetring	—	
20	Distanzstück	Aluminiumlegierung	Ø 6: ohne Magnetring


Abmessungen

Grundauführung (B)

CJ2B6 – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2B 10/16 – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	NC	NDh8	NN	S	SA	T	Z	ZA
6	15	12	14	3	8	14,5	5	28	M3 x 0,5	16	9,5	7	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	51,5	49	3	79,5	77
10	15	12	14	4	8	8	5	28	M4 x 0,7	12,5	9,5	—	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	46	—	—	74	—
16	15	18,3	20	5	8	8	5	28	M5 x 0,8	12,5	9,5	—	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	47	—	—	75	—

Abmessungen

Grundauführung (B)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2B $\frac{10}{16}$ – Hub A Anschlussposition Zylinderdeckel Z



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 9. [mm]

Kolben-Ø	B	C	GA	GB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	65	93
16	18,3	20	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	66	94

Anschlussposition Zylinderdeckel
axiale Position (R)


*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
doppeltwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2K
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2Z
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2ZW
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2R
Direktmontage	CJ2R
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2RK
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
Direktmontage, verdrehsichere Kolbenstange	CJ2RK
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CBJ2
mit Endlageneinstellung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen


Abmessungen

einfache Fußbefestigung (L)

CJ2L6 – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2L¹⁰₁₆ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NC	NN	S	SA	T	X	Y	Z	ZA
6	15	12	14	3	8	14,5	5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5	16	9,5	7	M6 x 1,0	51,5	49	3	5	7	79,5	77
10	15	12	14	4	8	8	5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	12,5	9,5	—	M8 x 1,0	46	—	—	5	7	74	—
16	15	18,3	20	5	8	8	5	28	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	9,5	—	M10 x 1,0	47	—	—	6	9	75	—

Abmessungen

einfache Fußbefestigung (L)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2L ¹⁰/₁₆ – **Hub** **A** Anschlussposition Zylinderdeckel **Z**



**Anschlussposition Zylinderdeckel
axiale Position (R)**

*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 11. [mm]


Kolben-Ø	B	C	GA	GB	LB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	7,5	6,5	16,5	21	20	14,4	13,4	65	93
16	18,3	20	7,5	6,5	23	21	20	14,4	13,4	66	94

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
Standard	CJ2W
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2
verdrehtgesicherte Kolbenstange	CJ2K
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
Direktmontage	CJ2R
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2R
Direktmontage, verdrehtgesicherte Kolbenstange	CJ2RK
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
mit Endlageneinriegelung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen


Abmessungen

doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2M6 – **Hub** Z



CJ2M ¹⁰/₁₆ – **Hub** Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

																							[mm]
Kolben-Ø	A	D	F	GA	GB	H	LB	LC	LH	LS	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	S	T	X	Y	Z
6	15	3	8	14,5	5	28	15	4,5	9	65,5	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5	16	9,5	M6 x 1,0	51,5	3	5	7	91,5
10	15	4	8	8	5	28	15	4,5	9	60	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	12,5	9,5	M8 x 1,0	46	—	5	7	86
16	15	5	8	8	5	28	23	5,5	14	65	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	9,5	M10 x 1,0	47	—	6	9	90

Abmessungen

doppelte Fußbefestigung (M)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2M $\frac{10}{16}$ – Hub AZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 13. [mm]

Kolben-Ø	B	C	GA	GB	LB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	7,5	6,5	16,5	21	20	14,4	13,4	65	93
16	18,3	20	7,5	6,5	23	21	20	14,4	13,4	66	94

doppeltwirkend,
Standardkolbenstange

CJ2

doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange

CJ2W

Standard

doppeltwirkend,
Federkraft
eingelassen / ausgelassen

CJ2

verdrehsichere Kolbenstange

doppeltwirkend,
Federkraft
eingelassen / ausgelassen

CJ2K

eingebautes Drosselrückschlagventil

doppeltwirkend,
Standardkolbenstange

CJ2Z

eingebautes Drosselrückschlagventil

doppeltwirkend,
Standardkolbenstange

CJ2ZW

Direktmontage

doppeltwirkend,
Standardkolbenstange

CJ2R

Direktmontage, verdrehsichere Kolbenstange

doppeltwirkend,
Federkraft
eingelassen / ausgelassen

CJ2RK

mit Endlageneinstellung

doppeltwirkend,
Federkraft
eingelassen / ausgelassen

CBJ2


Bestelloptionen

Signalgeber


Abmessungen

Flansch vorne (F)

CJ2F6– Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2F 10/16 – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.


☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	MM	NA	NB	NC	NN	S	SA	T	Z	ZA
6	15	12	14	3	8	13	4,5	1,6	24	14	32	14,5	5	28	M3 x 0,5	16	9,5	7	M6 x 1,0	51,5	49	3	79,5	77
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	8	5	28	M4 x 0,7	12,5	9,5	—	M8 x 1,0	46	—	—	74	—
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	M5 x 0,8	12,5	9,5	—	M10 x 1,0	47	—	—	75	—

Abmessungen

Flansch vorne (F)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2F $\frac{10}{16}$ – **Hub** **A** Anschlussposition Zylinderdeckel **Z**



**Anschlussposition Zylinderdeckel
axiale Position (R)**

*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 15. [mm]


Kolben-Ø	B	C	FB	GA	GB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	14,5	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	65	93
16	18,3	20	19	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	66	94

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
doppeltwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
Direktmontage	CJ2R
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK
mit Endlageneinriegelung	CBJ2
Signalgeber	
Bestelloptionen	


Abmessungen

Flansch hinten (G)

CJ2G6 – Hub Z



CJ2G ¹⁰/₁₆ – Hub Z



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	MM	NA	NB	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	13	4,5	1,6	24	14	32	14,5	5	28	M3 x 0,5	16	9,5	M6 x 1,0	51,5	3	87,5
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	8	5	28	M4 x 0,7	12,5	9,5	M8 x 1,0	46	—	82
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	M5 x 0,8	12,5	9,5	M10 x 1,0	47	—	83

[mm]

Abmessungen

Flansch hinten (G)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2G $\frac{10}{16}$ – **Hub** AZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 17. [mm]

Kolben-Ø	B	C	FB	GA	GB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	14,5	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	65	93
16	18,3	20	19	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	66	94


Bestelloptionen	Signalgeber	mit Endlageneinstellung	Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	Direktmontage	eingebautes Drosselrückschlagventil	verdrehgesicherte Kolbenstange	Standard	
			einfachwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	einfachwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
	CBJ2		CJ2RK	CJ2R	CJ2ZW	CJ2K	CJ2W	CJ2

Serie CJ2


Abmessungen

Gabelbefestigung (D)

CJ2D $\frac{10}{16}$ – Hub Z



Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2D $\frac{10}{16}$ – Hub AZ



*: Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Kolben-Ø	A	B	C	CD (cd)	CX	CZ	D	GA	GB	H	MM	NA	NB	R	S	U	Z	ZZ
10	15	12	14	3,3	3,2	12	4	8	18	28	M4 x 0,7	12,5	22,5	5	46	8	82	87
16	15	18,3	20	5	6,5	18,3	5	8	23	28	M5 x 0,8	12,5	27,5	8	47	10	85	93


Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen der oben stehenden Tabelle. [mm]

Kolben-Ø	B	C	CZ	GA	GB	NA	NB	WA	WB	S	Z	ZZ
10	15	17	15	7,5	19,5	21	33	14,4	26,4	65	101	106
16	18,3	20	18,3	7,5	24,5	21	38	14,4	31,4	66	104	112


Abmessungen

beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2E6 – Hub Z



CJ2E 10 16 – Hub Z



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	NDh8	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	14,5	5	28	M3 x 0,5	16	9,5	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	51,5	3	87,5
10	15	12	14	4	8	8	5	28	M4 x 0,7	12,5	9,5	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	46	—	82
16	15	18,3	20	5	8	8	5	28	M5 x 0,8	12,5	9,5	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	47	—	83

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
Standard	CJ2W
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2K
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	CJ2R
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2R
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2RK
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2RK
mit Endlageneinrichtung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen

Abmessungen

beidseitiger Zentrierzapfen (E)

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2E $\frac{10}{16}$ – Hub AZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Mit einstellbarer Endlagendämpfung: /Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen siehe Seite 20. [mm]

Kolben-Ø	B	C	GA	GB	NA	NB	WA	WB	S	Z
10	15	17	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	65	101
16	18,3	20	7,5	6,5	21	20	14,4	13,4	66	102

Abmessungen des Zubehörs(option)


Gelenkkopf



Material: Walzstahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	A1	L1	MM	NDH10	NX	R1	U1
I-J010C	10	8	21	M4 x 0,7	3,3 ^{+0,048} ₀	3,1	8	9
I-J016C	16	8	25	M5 x 0,8	5 ^{+0,048} ₀	6,4	12	14

Bolzen für Gabelbefestigung




Material: rostfreier Stahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	Dd9	d	L	L1	m	t	mitgelieferter Sicherungsring
CD-J010	10	3,3 ^{+0,030} _{0,060}	3	15,2	12,2	1,2	0,3	Ausführung C 3.2
CD-Z015	16	5 ^{+0,030} _{0,060}	4,8	22,7	18,3	1,5	0,7	Ausführung C 3.2
CD-JA010*	10	3,3 ^{+0,030} _{0,060}	3	18,2	15,2	1,2	0,3	Ausführung C 3.2

- * Für Ø 10-Gabelbefestigung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und eingebautem Drosselrückschlagventil.
- * Mit einem Bolzen für Gabelbefestigung werden Sicherungsringe mitgeliefert.

Bolzen für Gabelkopf




Material: rostfreier Stahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	Dd9	d	L	L1	m	t	mitgelieferter Sicherungsring
CD-J010	10	3,3 ^{+0,030} _{0,060}	3	15,2	12,2	1,2	0,3	Ausführung C 3.2
IY-J015	16	5 ^{+0,030} _{0,060}	4,8	16,6	12,2	1,5	0,7	Ausführung C 3.2

- * Bei Größe Ø 10 wird der Bolzen für Gabelbefestigung verwendet.
- * Mit einem Bolzen für Gabelkopf werden Sicherungsringe mitgeliefert.

Gabelkopf




Material: Walzstahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	A1	L	L1	MM
Y-J010C	10	8	15,2	21	M4 x 0,7
Y-J016C	16	11	16,6	21	M5 x 0,8

Bestell-Nr.	NDd9	NDH10	NX	R1	U1
Y-J010C	3,3 ^{+0,030} _{0,060}	3,3 ^{+0,048} ₀	3,2	8	10
Y-J016C	5 ^{+0,030} _{0,060}	5 ^{+0,048} ₀	6,5	12	10

- * Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Befestigungsmutter




Material: Kohlenstoffstahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	B1	C1	d	H1
SNJ-006B	6	8	9,2	M6 x 1,0	4
SNJ-010C	10	11	12,7	M8 x 1,0	4
SNJ-016C	16	14	16,2	M10 x 1,0	4
SNKJ-016C*	16	17	19,6	M12 x 1,0	4

- * Für verdrehgesicherte Ausführung mit Ø 16 (SNJ-016C für verdrehgesicherte Ausführung mit Ø 10 verwenden).
- * Bei Ø 6 ist die Befestigungsmutter aus Messing.


Kolbenstangenmutter



Material: Kohlenstoffstahl

Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	B2	C2	d	H2
NTJ-006A	6	5,5	6,4	M3 x 0,5	2,4
NTJ-010C	10	7	8,1	M4 x 0,7	3,2
NTJ-015C	16	8	9,2	M5 x 0,8	4

Gegenlager





Bestell-Nr.	verwendbarer Kolben-Ø	TC	TDH10	TH	TK	TN	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ
CJ-T010C	10	4,5	3,3 ^{+0,048} ₀	29	18	3,1	2	9	40	22	32	12	8
CJ-T016C	16	5,5	5 ^{+0,048} ₀	35	20	6,4	2,3	14	48	28	38	16	10

- * Ein Gegenlager beinhaltet eine Basis für ein Gegenlager, einen Gelenkkopf, eine Innensechskantschraube und eine Federscheibe.
- * Für die Abmessungen (U) und (S + Hub) siehe Angaben der Gabelbefestigung auf Seite 19.

Stoßkappe für Kolbenstange

flache Ausführung / CJ-CF□□□

runde Ausführung / CJ-CR□□□



Material: Polyacetal

Bestell-Nr.		verwendbarer Kolben-Ø	A	D	L	MM	N	R	W
flache Ausführung	runde Ausführung								
CJ-CF006	CJ-CR006	6	6	8	11	M3 x 0,5	5	8	6
CJ-CF010	CJ-CR010	10	8	10	13	M4 x 0,7	6	10	8
CJ-CF016	CJ-CR016	16	10	12	15	M5 x 0,8	7	12	10

Druckluftzylinder: Standardausführung doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

Serie CJ2W

Ø 6, Ø 10, Ø 16

RoHS



Bestellschlüssel

mit Signalgeber **CJ2W** **B** **16** - **60** **A** **Z** - **—**

mit Signalgeber **CDJ2W** **L** **16** - **60** **A** **Z** - **M9BW** **—** - **B** - **—**

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

B	Grundausführung
L	Fußbefestigung
F	Flansch

*: Die Fuß-/Flanschbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Kolben-Ø

6	6 mm
10	10 mm
16	16 mm

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 24.

Dämpfung

—	elastische Dämpfung
A	einstellbare Endlagendämpfung

*: Ø 6: nur elastische Dämpfung

Signalgeber

—	ohne Signalgeber
----------	------------------

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.
★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.
*: Ø 6: nur Bandmontage

Bestelloptionen
Siehe Seite 24 für detaillierte Angaben.

Verwendbare Signalgeber / siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsart	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last		
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)				
							vertikal	axial	vertikal	axial									
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	24 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS	
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		3-Draht (PNP)			M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○			
				2-Draht			M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○			
				—			H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—	—			
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (NPN)			M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung		
				3-Draht (PNP)			M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○			
				2-Draht			M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	○	○	●	○	—	○			—
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (NPN)			M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	●	○	●	○	—	○	IC-Steuerung		
				3-Draht (PNP)			M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○			
				2-Draht			M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○			
—	—	eingegossene Kabel	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung				
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	5 V	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	—	
							—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—		—
							100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—		—
							max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		—
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	12 V	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—	—	IC-Steuerung	
							—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●	—	—	—	
							max. 24 V	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●	—	—	—
							—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	—

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... Beispiel: M9NV
1 m..... M Beispiel: M9NWM
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern als den o. g. finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.


*: Die Signalgeber D-A90□/M90□□/A70□□/A80□/F70□□/J70□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Ausführung für Bandmontage werden bei der Lieferung nur die Signalgeber-Befestigungselemente montiert.)

Druckluftzylinder: Standardausführung doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange **Serie CJ2W**




Symbol

doppeltwirkend, durchgehende
Kolbenstange, elastische Dämpfung



einstellbare Endlagendämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XB6	Hochtemperaturzylinder (-10 bis 150 °C) * Nicht erhältlich für die Ausführung mit Signalgeber und mit einstellbarer Endlagendämpfung.
-XB7	kältebeständiger Zylinder (-40 bis 70 °C) * Nicht erhältlich für die Ausführung mit Signalgeber und mit einstellbarer Endlagendämpfung.
-XC22	Fluorkautschukdichtung * Nicht mit einstellbarer Endlagendämpfung erhältlich.
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett

Für Einzelheiten zu Zylindern mit
Signalgebern siehe Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.



Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung Serie IDK



Wird ein Antrieb mit kleinem Durchmesser und kurzem Hub mit hoher Frequenz betrieben, kann es je nach Umgebungsbedingungen im Leitungsinnen zu Taukondensation (Wassertropfen) kommen. Durch den Anschluss einer feuchtigkeitsregulierenden Leitung an den Antrieb wird Taukondensation verhindert. Für nähere Angaben siehe **Serie IDK im Katalog auf www.smc.eu**.

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]		6	10	16
Wirkungsweise		doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange		
Medium		Druckluft		
Prüfdruck		1 MPa		
max. Betriebsdruck		0,7 MPa		
min. Betriebsdruck	elastische Dämpfung	0,15 MPa	0,1 MPa	
	einstellbare Endlagendämpfung	—	0,1 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur		ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C (nicht gefroren)		
Dämpfung		elastische Dämpfung elastisch / einstellbare Endlagendämpfung		
Schmierung		nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)		
Kolben- geschwindigkeit	elastische Dämpfung	50 bis 750 mm/s		
	einstellbare Endlagendämpfung	—	50 bis 1000 mm/s	
zulässige kinetische Energie	elastische Dämpfung	0,012 J	0,035 J	0,090 J
	einstellbare Endlagendämpfung (wirksamer Dämpfungshub)	—	0,07 J (9,4 mm)	0,18 J (9,4 mm)
Hubtoleranz		+1,0 0		

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
6	15, 30, 45, 60
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden (Distanzstücke werden nicht verwendet). Fertigung auf Bestellung.

*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 2 2 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Bitte separat bestellen.

Montage		Grundauführung	Fußbefestigung	Flansch
Option	Befestigungsmutter	●	●	●
	Kolbenstangenmutter	●	●	●
	Gelenkkopf	○	○	○
	Gabelkopf*	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○

*: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf mitgeliefert.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]		
	6	10	16
Fußbefestigung	CJ-L006C	CJ-L010C	CJ-L016C
Flansch	CJ-F006C	CJ-F010C	CJ-F016C

Gewicht

Kolben-Ø [mm]		elastische Dämpfung			einstellbare Endlagendämpfung	
		6	10	16	10	16
Gewicht der Grundauführung (bei Nullhub)		25	29	56	36	61
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub		3	4,5	7,5	4,5	7,5
Gewicht Befestigungselement	Fußbefestigung	16	16	50	16	50
	Flansch	5	5	13	5	13
Zubehör	Gelenkkopf	—	17	23	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	—	25	21	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	1	2	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	1	2	1	2

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2WL10-45Z**

- Grundgewicht 29 (Ø 10)
- Zusatzgewicht 4,5/15 Hub
- Zylinderhub 45 Hub
- Gewicht des Befestigungselements .. 16 (Fußbefestigung)

$$29 + 4,5/15 \times 45 + 16 = 58,5 \text{ g}$$



Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2W

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2K

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2K

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2Z

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2ZW

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2R

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2R

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2RK

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CJ2RK

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
CBJ2

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
Signalgeber

Standard
doppeltwirkend,
durchgehende Kolbenstange
Standardkolbenstange
Bestelloptionen

Reinraumserie

10-CJ2W Montage 10 – Hub Z

• Reinraumserie



Druckluftzylinder für Systeme, in denen Leckagen aus dem Kolbenstangenbereich in Reinräumen direkt über einen Entlüftungsanschluss nach außen abgelassen werden und der Kolbenstangenbereich des Antriebs über eine doppelte Dichtungskonstruktion verfügt.

Für detaillierte Spezifikationen siehe Katalog auf www.smc.eu.

Technische Daten

Wirkungsweise	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
Kolben-Ø [mm]	10, 16
max. Betriebsdruck	0,7 MPa
min. Betriebsdruck	0,1 MPa
Dämpfung	elastische Dämpfung
Standardhub [mm]	wie Standardausführung (siehe Seite 24).
Signalgeber	montierbar (Bandmontage)
Montage	Grundauführung, Fußbefestigung, Flansch


Konstruktion (Demontage nicht möglich)



mit Signalgeber


Konstruktion (Demontage nicht möglich)

Ø 6
elastische Dämpfung




mit Signalgeber

Ø 10, Ø 16
elastische Dämpfung



mit Signalgeber

Ø 10, Ø 16
einstellbare Endlagendämpfung



mit Signalgeber

Stückliste


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1A	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
1B	Dichtungshalterung	Aluminiumlegierung	nur Ø 6
2	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
3	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
4	Kolben A	Aluminiumlegierung	
5	Kolben B	Aluminiumlegierung	
6	Kolben	Aluminiumlegierung	
7	Dämpfscheibe	Urethan	
8	Kolbenstangendichtung	NBR	
9	Dämpfungsdichtung	NBR	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
10	Kolbendichtung	NBR	
11	Zylinderrohrdichtung	NBR	
12	Dämpfungseinstellschraube	Kohlenstoffstahl	
13	Dämpfungshülse	Aluminiumlegierung	
14	Nadeldichtung	NBR	
15	Befestigungsmutter	Walzstahl	
16	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
17	Magnetring	—	
18	Distanzstück A	Aluminiumlegierung	nur Ø 6
19	Distanzstück B	Aluminiumlegierung	nur Ø 6


Serie CJ2W

Grundauführung (B)


CJ2WB6 – Hub Z



CJ2WB 10/16 – Hub Z



Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2WB 10/16 – Hub AZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	MM	NA	NDh8	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	14,5	28	M3 x 0,5	16	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	61 (66)	3	117 (122)
10	15	12	14	4	8	8	28	M4 x 0,7	12,5	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	49	—	105
16	15	18,3	20	5	8	8	28	M5 x 0,8	12,5	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	50	—	106

Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen der oben stehenden Tabelle. *: () in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber


Kolben-Ø	B	C	GA	NA	WA	S	Z
10	15	17	7,5	21	14,4	66	122
16	18,3	20	7,5	21	14,4	67	123

Fußbefestigung (L)


CJ2WL6 – Hub Z



CJ2WL 10/16 – Hub Z



Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2WL 10/16 – Hub AZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NN	S	T	X	Y	Z
6	15	12	14	3	8	14,5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5	16	M6 x 1,0	61 (66)	3	5	7	117 (122)
10	15	12	14	4	8	8	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	12,5	M8 x 1,0	49	—	5	7	105
16	15	18,3	20	5	8	8	28	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	M10 x 1,0	50	—	6	9	106

Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen der oben stehenden Tabelle.


*() in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

Kolben-Ø	B	C	GA	LB	NA	WA	S	Z
10	15	17	7,5	16,5	21	14,4	66	122
16	18,3	20	7,5	23	21	14,4	67	123


Serie CJ2W

Flansch (F)


CJ2WF6 – Hub Z



CJ2WF 10/16 – Hub Z



Mit einstellbarer Endlagendämpfung: CJ2WF 10/16 – Hub AZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	H	MM	NA	NN	S	T	Z
6	15	12	14	3	8	13	4,5	1,6	24	14	32	14,5	28	M3 x 0,5	16	M6 x 1,0	61 (66)	3	117 (122)
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	8	28	M4 x 0,7	12,5	M8 x 1,0	49	—	105
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	28	M5 x 0,8	12,5	M10 x 1,0	50	—	106

Mit einstellbarer Endlagendämpfung/Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen der oben stehenden Tabelle. *: () in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

Kolben-Ø	B	C	GA	FB	NA	WA	S	Z
10	15	17	7,5	14,5	21	14,4	66	122
16	18,3	20	7,5	19	21	14,4	67	123

Druckluftzylinder: Standardausführung einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren

Serie CJ2

Ø 6, Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 31.

Wirkungsweise

S	einfachwirkend, Federkraft eingefahren
T	einfachwirkend, Federkraft ausgefahren

CJ2B 16-45 S Z

mit Signalgeber

CDJ2B 16-45 S Z M9BW B

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)
Montage

B	Grundausführung
E	beidseitiger Zentrierzapfen
D	Gabelbefestigung
L	einfache Fußbefestigung
M	doppelte Fußbefestigung
F	Flansch vorne
G	Flansch hinten

Kolben-Ø

6	6 mm
10	10 mm
16	16 mm

*: Die Fuß-/Flanscbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: Die Gabelbefestigung ist nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Anschlussposition im Zylinderdeckel

*: Bei den Ausführungen mit Gabelbefestigung, beidseitigem Zentrierzapfen, doppelte Fußbefestigung und Flansch hinten ist der Anschluss vertikal zur Zylinderachse.
*: Gilt nicht für die einfachwirkende Ausführung/Federkraft ausgefahren (T).

—	vertikal zur Achse
R	axial

Gegenlager

—	ohne
N	das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (Gabelbefestigung)
*: Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: außer Ø 6

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.
*: Ø 6: außer Gelenk-/Gabelkopf

Signalgeber

— ohne Signalgeber
*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

*: Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Bestelloptionen
Siehe Seite 31 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.
*: Ø 6: nur Bandmontage

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 31.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Signalgebermodell	Anschlusskabellänge [m]	vorverdrahteter Stecker	zulässige Last
Elektronischer Signalgeber	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	24 V	3-Draht (NPN)	Bandmontage	0,5 (—) 1 (M) 3 (L) 5 (Z) ohne (N)	IC-Steuerung	Relais, SPS
				3-Draht (PNP)	vertikal			
				2-Draht	axial			
				3-Draht (NPN)	vertikal			
				3-Draht (PNP)	axial			
				2-Draht	—			
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	24 V	3-Draht (NPN)	M9NV			
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			
				3-Draht (NPN)	M9NV			
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			
Reed-Schalter	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	24 V	3-Draht (NPN)	M9NV	0,5 (—) 1 (M) 3 (L) 5 (Z) ohne (N)	IC-Steuerung	Relais, SPS
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			
				3-Draht (NPN)	M9NV			
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	24 V	3-Draht (NPN)	M9NV			
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			
				3-Draht (NPN)	M9NV			
				3-Draht (PNP)	M9PV			
				2-Draht	M9BV			

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NW 3 m..... L Beispiel: M9NWL
1 m..... M Beispiel: M9NWM 5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A90□/M90□□/A70□/A80□/F70□/J70□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)



Serie CJ2

Federkraft
ausgefahren

Federkraft
eingefahren

Symbol

einfachwirkend, Federkraft
eingefahren, elastische
Dämpfung

einfachwirkend, Federkraft
ausgefahren, elastische
Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC22	Fluorkautschukdichtung
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett
-X773*	Montage mit geringem Abstand / einfachwirkend, Federkraft eingefahren

*1: nur Ø 6

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern
finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.


- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2D16-45SZ-NW-M9BW-B



Montage D: Gabelbefestigung
Gegenlager N: ja
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Das Gegenlager, der Gabelkopf und der Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]		6	10	16
Wirkungsweise		einfachwirkend, Federkraft eingefahren / einfachwirkend, Federkraft ausgefahren		
Medium		Druckluft		
Prüfdruck		1 MPa		
max. Betriebsdruck		0,7 MPa		
min.	Federkraft eingefahren	0,2 MPa	0,15 MPa	
Betriebsdruck	Federkraft ausgefahren	0,25 MPa	0,15 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur		ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C Mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C (nicht gefroren)		
Dämpfung		elastische Dämpfung		
Schmierung		nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)		
Hubtoleranz		+1,0 0		
Kolbengeschwindigkeit		50 bis 750 mm/s		
zulässige kinetische Energie		0,012 J	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
6	15, 30, 45, 60
10	15, 30, 45, 60
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden (Distanzstücke werden nicht verwendet).


*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Reaktionskraft der Feder


Kolben-Ø [mm]	Federkraft [N]	
	primär	sekundär
6	1,77	3,72
10	3,53	6,86
16	6,86	14,2

Feder mit primärem Lastanbau



Wenn die Feder im Zylinder entspannt ist

Feder mit sekundärem Lastanbau



Wenn die Feder per Druckluftzufuhr kontrahiert ist

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]		
	6	10	16
Fußbefestigung	CJ-L006C	CJ-L010C	CJ-L016C
Flansch	CJ-F006C	CJ-F010C	CJ-F016C
Gegenlager*1	—	CJ-T010C	CJ-T016C

*1: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Montage und Zubehör

(Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.)

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Montage		Grundausführung	Fußbefestigung	Flansch	Gabelbefestigung*	Gabelbefestigung (inkl. Gegenlager)
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●	—	—
	Kolbenstangenmutter	●	●	●	●	●
	Bolzen für Gabelbefestigung	—	—	—	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○	○	○
	Gabelkopf*	○	○	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○	○	○
	Gegenlager	—	—	—	○	●

*: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit der Gabelbefestigung und dem Gabelkopf mitgeliefert.

*: Die Gabelbefestigung ist nur für Ø 10 und Ø 16 erhältlich.

Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung Serie IDK

Wird ein Antrieb mit kleinem Durchmesser und kurzem Hub mit hoher Frequenz betrieben, kann es je nach Umgebungsbedingungen im Leitungsinnen zu Taukondensation (Wassertropfen) kommen.

Durch den Anschluss einer feuchtigkeitsregulierenden Leitung an den Antrieb wird Taukondensation verhindert. Für nähere Angaben siehe Katalog auf www.smc.eu.

Gewicht

Federkraft eingefahren

Kolben-Ø [mm]		6			10				16			
Montage		Grund- ausführung	axialer Luftanschluss	Zentrierzapfen hinten	Grund- ausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten	Grund- ausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten
Gewicht der Grundauführung	Hub 15	17	15	18	28	28	29	28	62	62	69	64
	Hub 30	20	18	21	35	35	35	35	77	77	84	79
	Hub 45	23	21	23	44	44	45	45	95	95	102	97
	Hub 60	26	24	27	54	54	55	54	113	113	119	115
	Hub 75								134	134	141	136
	Hub 100								167	167	174	169
	Hub 125								204	204	212	206
	Hub 150								227	227	234	229
Gewicht des Befestigungs- elements	einfache Fußbefestigung	8	8	8	8				25			
	doppelte Fußbefestigung	16	16	16	16				50			
	Flansch vorne	5	5	5	5				13			
	Flansch hinten	5	5	5	5				13			
Zubehör	Gelenkkopf	—	—	—	17				23			
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	—	—	—	25				21			
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	1	1	1				2			
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	1	1	1				2			
	Gegenlager	—	—	—	32				50			

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

*: Die Befestigungsmutter ist nicht an der Gabelbefestigung angebracht, daher ist das Gewicht der Befestigungsmutter nicht inbegriffen.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2L10-45SZ**

- Grundgewicht 44 (Ø 10-45 Hub)
 - Gewicht des Befestigungselements 8 (einfache Fußbefestigung)
- 44 + 8 = **52 g**

Federkraft ausgefahren

Kolben-Ø [mm]		6		10				16			
Montage		Grund- ausführung	Zentrierzapfen hinten	Grund- ausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten	Grund- ausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten
Gewicht der Grundauführung	Hub 15	18	19	28	28	30	29	63	63	71	67
	Hub 30	21	22	34	34	36	35	77	77	85	80
	Hub 45	24	24	42	42	44	43	93	93	100	96
	Hub 60	27	28	51	51	52	51	109	109	116	112
	Hub 75							129	129	137	133
	Hub 100							159	159	166	162
	Hub 125							193	193	201	196
	Hub 150							213	213	221	217
Gewicht des Befestigungs- elements	einfache Fußbefestigung	8	8	8				25			
	doppelte Fußbefestigung	16	16	16				50			
	Flansch vorne	5	5	5				13			
	Flansch hinten	5	5	5				13			
Zubehör	Gelenkkopf	—	—	17				23			
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	—	—	25				21			
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	1	1				2			
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	1	1				2			
	Gegenlager	—	—	32				50			

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

*: Die Befestigungsmutter ist nicht an der Gabelbefestigung angebracht, daher ist das Gewicht der Befestigungsmutter nicht inbegriffen.

Berechnung:



Beispiel: **CJ2L10-45TZ**

- Grundgewicht 42 (Ø 10-45 Hub)
 - Gewicht des Befestigungselements 8 (einfache Fußbefestigung)
- 42 + 8 = **50 g**

Konstruktion (Demontage nicht möglich)



Einfachwirkend, Federkraft eingefahren

Ø 6



mit Signalgeber



Ø 10, Ø 16



mit Signalgeber



Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren

Ø 6



mit Signalgeber

Ø 10, Ø 16



mit Signalgeber


Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1A	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
1B	Dichtungshalterung	Aluminiumlegierung	nur Ø 6
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe A	Urethan	
9	Dämpfscheibe B	Urethan	


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
10	Kolbendichtung	NBR	
11	Zylinderrohrdichtung	NBR	
12	Kolbenführungsband	Kunststoff	
13	Rückstellfeder	Federstahl	
14	Federsitz	Aluminiumlegierung	
15	Befestigungsmutter	Walzstahl	
16	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
17	Magnetring	—	
18	Kolbenstangendichtung	NBR	

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Grundaufbau (B)

CJ2B6 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2B 10/16 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GB	H	MM	NA	NB	NC	NDh8	NN	S							
														Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	15	8	9	3	8	5	28	M3 x 0,5	3	9,5	7	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—
10	15	12	14	4	8	5	28	M4 x 0,7	4,8	9,5	—	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—
16	15	18,3	20	5	8	5	28	M5 x 0,8	4,8	9,5	—	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138

Kolben-Ø	SA								Z								ZA							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	34,5 (39,5)	43,5 (48,5)	47,5 (52,5)	61,5 (66,5)	—	—	—	—	65 (70)	74 (79)	78 (83)	92 (97)	—	—	—	—	62,5 (67,5)	71,5 (76,5)	75,5 (80,5)	89,5 (94,5)	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	81	93	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	82	94	106	112	136	154	166	—	—	—	—	—	—	—	—


*: () in den Abmessungen S, SA und Z: mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2E6 – Hub SZ



CJ2E 10 16 – Hub SZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GB	H	MM	NA	NB	NDh8	NN	S								Z							
													Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	15	8	9	3	8	5	28	M3 x 0,5	3	9,5	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—	73 (78)	82 (87)	86 (91)	100 (105)	—	—	—	—
10	15	12	14	4	8	5	28	M4 x 0,7	4,8	9,5	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—	81,5	89	101	113	—	—	—	—
16	15	18,3	20	5	8	5	28	M5 x 0,8	4,8	9,5	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138	81,5	90	102	114	120	144	162	174


*() in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: einfache Fußbefestigung (L)

CJ2L6 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2L 10/16 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GB	H	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	S							
																			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	15	12	14	3	8	5	28	13	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5	3	9,5	M6 x 1,0	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—
10	15	12	14	4	8	5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	4,8	9,5	M8 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—
16	15	18,3	20	5	8	5	28	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	4,8	9,5	M10 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138

Kolben-Ø	SA								X	Y	Z								ZA							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	34,5 (39,5)	43,5 (48,5)	47,5 (52,5)	61,5 (66,5)	—	—	—	—	5	7	65 (70)	74 (79)	78 (83)	92 (97)	—	—	—	—	62,5 (67,5)	71,5 (76,5)	75,5 (80,5)	89,5 (94,5)	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	73,5	81	93	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9	73,5	82	94	106	112	136	154	166	—	—	—	—	—	—	—	—


*: () in den Abmessungen S, SA und Z: mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2M6 – Hub SZ



CJ2M 10/16 – Hub SZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	D	F	GB	H	LB	LC	LH	LS								LT	LX	LY	LZ	MM	NA
									Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150						
6	15	3	8	5	28	13	4,5	9	51 (56)	60 (65)	64 (69)	78 (83)	—	—	—	—	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5	3
10	15	4	8	5	28	15	4,5	9	59,5	67	79	91	—	—	—	—	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	4,8
16	15	5	8	5	28	23	5,5	14	63,5	72	84	96	102	126	144	156	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	4,8

Kolben-Ø	NB	NN	S								X	Y	Z							
			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	9,5	M6 x 1,0	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—	5	7	77 (82)	86 (91)	90 (95)	104 (109)	—	—	—	—
10	9,5	M8 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—	5	7	85,5	93	105	117	—	—	—	—
16	9,5	M10 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138	6	9	88,5	97	109	121	127	151	169	181


*() in den Abmessungen LS, S und Z: mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Flansch vorne (F)

CJ2F6 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



CJ2F 10/16 – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GB	H	MM	NA	NB	NC	NN	S							
																			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	15	12	14	3	8	11	4,5	1,6	24	14	32	5	28	M3 x 0,5	3	9,5	7	M6 x 1,0	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	5	28	M4 x 0,7	4,8	9,5	—	M8 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	5	28	M5 x 0,8	4,8	9,5	—	M10 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138


Kolben-Ø	SA								Z								ZA							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	34,5 (39,5)	43,5 (48,5)	47,5 (52,5)	61,5 (66,5)	—	—	—	—	65 (70)	74 (79)	78 (83)	92 (97)	—	—	—	—	62,5 (67,5)	71,5 (76,5)	75,5 (80,5)	89,5 (94,5)	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	81	93	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	73,5	82	94	106	112	136	154	166	—	—	—	—	—	—	—	—

*: () in den Abmessungen S, SA und Z: mit Signalgeber


Serie CJ2

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Flansch hinten (G)

CJ2G6 – Hub SZ



CJ2G¹⁰₁₆ – Hub SZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


[mm]

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GB	H	MM	NA	NB	NN
6	15	8	9	3	8	11	4,5	1,6	24	14	32	5	28	M3 x 0,5	3	9,5	M6 x 1,0
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	5	28	M4 x 0,7	4,8	9,5	M8 x 1,0
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	5	28	M5 x 0,8	4,8	9,5	M10 x 1,0
Kolben-Ø	S								Z								
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	
6	37 (42)	46 (51)	50 (55)	64 (69)	—	—	—	—	73 (78)	82 (87)	86 (91)	100 (105)	—	—	—	—	
10	45,5	53	65	77	—	—	—	—	81,5	89	101	113	—	—	—	—	
16	45,5	54	66	78	84	108	126	138	81,5	90	102	114	120	144	162	174	

*() in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Gabelbefestigung (D)

CJ2D $\frac{10}{16}$ – Hub SZ



Kolben-Ø	A	B	C	CD (cd)	CX	CZ	D	GB	H	MM	NA	NB	R	U	S							
															Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	12	14	3,3	3,2	12	4	18	20	M4 x 0,7	4,8	22,5	5	8	45,5	53	65	77	—	—	—	—
16	15	18,3	20	5	6,5	18,3	5	23	20	M5 x 0,8	4,8	27,5	8	10	45,5	54	66	78	84	108	126	138


Kolben-Ø	Z								ZZ							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	73,5	81	93	105	—	—	—	—	78,5	86	98	110	—	—	—	—
16	75,5	84	96	108	114	138	156	168	83,5	92	104	116	122	146	164	176

*:Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.


Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CJ2W
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CJ2K
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2K
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CJ2Z
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2Z
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CJ2ZW
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2R
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CJ2RK
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2RK
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	CBJ2
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	Signalgeber
Standard	doppelwirkend, drehmomentübertragende Kolbenstange	Bestelloptionen

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Grundaufführung (B)

CJ2B6 – Hub TZ



CJ2B ¹⁰/₁₆ – Hub TZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

[mm]


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	MM	NA	NB	NDh8	NN	T
6	15	12	14	3	8	14,5	28	M3 x 0,5	16	3	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0	3
10	15	12	14	4	8	8	28	M4 x 0,7	12,5	4,8	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	—
16	15	18,3	20	5	8	8	28	M5 x 0,8	12,5	4,8	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	—

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	46,5 (51,5)	55,5 (60,5)	59,5 (64,5)	73,5 (78,5)	—	—	—	—	74,5 (79,5)	83,5 (88,5)	87,5 (92,5)	101,5 (106,5)	—	—	—	—
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	76,5	84	96	108	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	76,5	85	97	109	115	139	157	169


☆: () in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2E6 – Hub TZ



CJ2E 10/16 – Hub TZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	MM	NA	NB	NDh8	NN
6	15	12	14	3	8	14,5	28	M3 x 0,5	16	3	6 ⁰ _{-0,018}	M6 x 1,0
10	15	12	14	4	8	8	28	M4 x 0,7	12,5	4,8	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0
16	15	18,3	20	5	8	8	28	M5 x 0,8	12,5	4,8	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	46,5 (51,5)	55,5 (60,5)	59,5 (64,5)	73,5 (78,5)	—	—	—	—	82,5 (87,5)	91,5 (96,5)	95,5 (100,5)	109,5 (114,5)	—	—	—	—
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	84,5	92	104	116	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	84,5	93	105	117	123	147	165	177


*() in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2M6 – Hub TZ



CJ2M10/16 – Hub TZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


Kolben-Ø	A	D	F	GA	H	LB	LC	LH	LS								LT	LX	LY	LZ	MM
									Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150					
6	15	3	8	14,5	28	15	4,5	9	60,5 (65,5)	69,5 (74,5)	73,5 (78,5)	87,5 (101,5)	—	—	—	—	1,6	24	16,5	32	M3 x 0,5
10	15	4	8	8	28	15	4,5	9	62,5	70	82	94	—	—	—	—	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7
16	15	5	8	8	28	23	5,5	14	66,5	75	87	99	105	129	147	159	2,3	33	25	42	M5 x 0,8

Kolben-Ø	NA	NB	NN	S								X	Y	Z							
				Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	16	3	M6 x 1,0	46,5 (51,5)	55,5 (60,5)	59,5 (64,5)	73,5 (78,5)	—	—	—	—	5	7	86,5 (91,5)	95,5 (100,5)	99,5 (104,5)	113,5 (118,5)	—	—	—	—
10	12,5	4,8	M8 x 1,0	48,5	56	68	80	—	—	—	—	5	7	88,5	96	108	120	—	—	—	—
16	12,5	4,8	M10 x 1,0	48,5	57	69	81	87	111	129	141	6	9	91,5	100	112	124	130	154	172	184


*() in den Abmessungen LS, S und Z: mit Signalgeber

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Flansch hinten (G)

CJ2G6 – Hub TZ



CJ2G 10/16 – Hub TZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

[mm]

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	H	MM	NA	NB	NN
6	15	12	14	3	8	13	4,5	1,6	24	14	32	14,5	28	M3 x 0,5	16	3	M6 x 1,0
10	15	12	14	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	8	28	M4 x 0,7	12,5	4,8	M8 x 1,0
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	28	M5 x 0,8	12,5	4,8	M10 x 1,0

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
6	46,5 (51,5)	55,5 (60,5)	59,5 (64,5)	73,5 (78,5)	—	—	—	—	82,5 (87,5)	91,5 (96,5)	95,5 (100,5)	109,5 (114,5)	—	—	—	—
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	84,5	92	104	116	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	84,5	93	105	117	123	147	165	177

*() in den Abmessungen S und Z: mit Signalgeber

Druckluftzylinder: Verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Serie CJ2K

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Kolben-Ø
10 10 mm
16 16 mm

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 48.

CJ2K B 16 - 60 Z -

mit Signalgeber

CDJ2K B 16 - 60 Z - M9BW - B -

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetrings)
Montage

B	Grundausführung
E	beidseitiger Zentrierzapfen
D	Gabelbefestigung
L	einfache Fußbefestigung
M	doppelte Fußbefestigung
F	Flansch vorne
G	Flansch hinten

*: Die Fuß-/Flanschbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Gegenlager

—	ohne
N	Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (Gabelbefestigung)
*: Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Signalgeber

— ohne Signalgeber
*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetrings ohne Signalgeber erforderlich ist.

Bestelloptionen
Siehe Seite 48 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse
R	axial

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

*: Bei den Ausführungen mit Gabelbefestigung, beidseitigem Zentrierzapfen, doppelte Fußbefestigung und Flansch hinten ist der Anschluss vertikal zur Zylinderachse.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 48.

Verwendbare Signalgeber / Siehe **Leitfaden für Signalgeber** für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsanzeige	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last						
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)								
							vertikal	axial	vertikal	axial													
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	24 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS					
				3-Draht (PNP)			M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○							
	Stecker	2-Draht		M9BV			M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—							
		—		—			H7C	J79C	—	●	—	●	●	—	—								
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (NPN)			M9NVW	M9NW	M9NVW	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung						
				3-Draht (PNP)			M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○							
				2-Draht			M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○			—				
				—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (NPN)			M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○	IC-Steuerung						
				3-Draht (PNP)			M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○							
				2-Draht			M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○			—				
				—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	—	eingegossene Kabel	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung								
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	—				
				—				200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—			—			
				100 V				A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—						
				max. 100 V				A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—			IC-Steuerung			
	Stecker	2-Draht		24 V				12 V	—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●		—	—	IC-Steuerung	
									—	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●		—	—		
									max. 24 V	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—
									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		ja				—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—		—	—		

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NV 5 m..... Z Beispiel: M9NVZ
1 m..... M Beispiel: M9NWM ohne..... N Beispiel: H7CN
3 m..... L Beispiel: M9NWL

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe **Leitfaden für Signalgeber** auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A90□/M9□□/A70□/A80□/F70□/J70□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)

Druckluftzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange doppeltwirkend, Standardkolbenstange **Serie CJ2K**

Zylinder, der dank der Sechskantform der Kolbenstange verdrehgesichert ist.

Verdrehtoleranz


Ø 10: ±1,5°, Ø 16: ±1°

Kann ohne zusätzliche Schmierung betrieben werden.



Symbol

doppeltwirkend, Standardkolbenstange, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC3	spezielle Druckluft-Anschlussposition
-XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung
-XC10	Mehrstellungszyylinder / mit zwei Kolbenstangenenden
-XC22	Fluorkautschukdichtung
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett




Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2KD16-60Z-NW-M9BW-B



Montage D: Gabelbefestigung
Gegenlager N: ja
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Das Gegenlager, der Gabelkopf und der Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,06 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) Mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Verdrehtoleranz der Kolbenstange	±1,5°	±1°
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

- *: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden (Distanzstücke werden nicht verwendet).
- *: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.
- *: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Montage		Grundausführung	Fußbefestigung	Flansch	Gabelbefestigung*1	Gabelbefestigung (inkl. Gegenlager)
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●	—	—
	Kolbenstangenmutter	●	●	●	●	●
	Bolzen für Gabelbefestigung	—	—	—	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○	○	○
	Gabelkopf*1	○	○	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○	○	○
	Gegenlager	—	—	—	○	●

*1: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit der Gabelbefestigung und dem Gabelkopf mitgeliefert.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]	
	10	16
Fußbefestigung	CJ-L016C	CJK-L016C
Flansch	CJ-F016C	CJK-F016C
Gegenlager*1	CJ-T010C	CJ-T016C

*1: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Gewicht

	Kolben-Ø [mm]	10	16
Gewicht der Grundauführung (bei Nullhub)	Grundauführung	25	47
	axialer Luftanschluss	25	47
	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen)	27	55
	Zentrierzapfen hinten	29	50
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub		4	7
Gewicht des Befestigungs- elements	einfache Fußbefestigung	8	25
	doppelte Fußbefestigung	16	50
	Flansch vorne	5	13
	Flansch hinten	5	13
Zubehör	Gelenkkopf	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2
	Gegenlager	32	50

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

*: Die Befestigungsmutter ist nicht im Grundgewicht der Gabelbefestigung enthalten.



Berechnung:

Beispiel: **CJ2KL10-45Z**

- Grundgewicht 25 (Ø 10)
- Zusatzgewicht 4 / 15 Hub
- Zylinderhub Hub 45
- Gewicht des Befestigungselements 8 (einfache Fußbefestigung)

$$25 + 4/15 \times 45 + 8 = 45 \text{ g}$$

Konstruktion (Demontage nicht möglich)



mit Signalgeber


Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe	Urethan	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
9	Kolbenstangendichtung	NBR	
10	Kolbendichtung	NBR	
11	Zylinderrohrdichtung	NBR	
12	Kolbenführungsband	Kunststoff	
13	Befestigungsmutter	Walzstahl	
14	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
15	Magnetring	—	

Grundausführung (B)

CJ2KB $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	GA	GB	H	KA	MM	NA	NB	NDh8	NN	S	Z
10	15	15	12	17	14	8	8	5	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	9,5	10 _{0,022}	M10 x 1,0	46	74
16	15	18,3	18,3	20	20	8	8	5	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	9,5	12 _{0,027}	M12 x 1,0	47	75

beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2KE $\frac{10}{16}$ – Hub Z




☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)t

Kolben-Ø	A	B	C	F	GA	GB	H	KA	MM	NA	NB	NDh8	NN	S	Z
10	15	15	17	8	8	5	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	9,5	10 _{0,022}	M10 x 1,0	46	82
16	15	18,3	20	8	8	5	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	9,5	12 _{0,027}	M12 x 1,0	47	83

Gabelbefestigung (D)

CJ2KD 10 - Hub Z




*: Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	CD(cd)	CX	GA	GB	H	KA	MM	NA	NB	R	S	U	Z	ZZ
10	15	15	12	17	14	3,3	3,2	8	18	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	22,5	5	46	8	82	87
16	15	18,3	18,3	20	20	5	6,5	8	23	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	27,5	8	47	10	85	93

einfache Fußbefestigung (L)

CJ2KL 10 - Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



Anschlussposition Zylinderdeckel axiale Position (R)


*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	GA	GB	H	KA	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	S	X	Y	Z
10	15	15	12	17	14	8	8	5	28	4,2	21,5	5,5	14	2,3	33	25	42	M4 x 0,7	12,5	9,5	M10 x 1,0	46	6	9	74
16	15	18,3	18,3	20	20	8	8	5	28	5,2	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	9,5	M12 x 1,0	47	6	9	75

doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2KM $\frac{10}{16}$ – Hub Z




☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)

Kolben-Ø	A	F	GA	GB	H	KA	LB	LC	LH	LS	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	S	X	Y	Z
10	15	8	8	5	28	4,2	21,5	5,5	14	64	2,3	33	25	42	M4 x 0,7	12,5	9,5	M10 x 1,0	46	6	9	89
16	15	8	8	5	28	5,2	23	5,5	14	65	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	9,5	M12 x 1,0	47	6	9	90

Flansch vorne (F)

CJ2KF $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z



Anschlussposition Zylinderdeckel axiale Position (R)


※: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	KA	MM	NA	NB	NN	S	Z
10	15	15	12	17	14	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	9,5	M10 x 1,0	46	74
16	15	18,3	18,3	20	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	9,5	M12 x 1,0	47	75

Flansch hinten (G)

CJ2KG $\frac{10}{16}$ – Hub Z



☆ Nähere Angaben zur Befestigungsmutter siehe Seite 22. (SNJ-016C für Ø 10, SNKJ-016C für Ø 16)

Kolben-Ø	A	B	C	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	KA	MM	NA	NB	NN	S	Z
10	15	15	17	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	9,5	M10 x 1,0	46	82
16	15	18,3	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	5	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	9,5	M12 x 1,0	47	83

Druckluftzylinder: verdrehgesicherte Kolbenstange einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren

Serie CJ2K

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 55.

Wirkungsweise

S	einfachwirkend, Federkraft eingefahren
T	einfachwirkend, Federkraft ausgefahren

CJ2K B 16 - 45 S Z - - -

mit Signalgeber

CDJ2K B 16 - 45 S Z - - - M9BW - B - -

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

B	Grundausführung
E	beidseitiger Zentrierzapfen
D	Gabelbefestigung
L	einfache Fußbefestigung
M	doppelte Fußbefestigung
F	Flansch vorne
G	Flansch hinten

Kolben-Ø

10	10 mm
16	16 mm

*: Die Fuß-/
Flanschbefestigungen
werden mit dem Produkt
geliefert (nicht montiert).

Gegenlager

—	ohne
N	Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (Gabelbefestigung)
*: Das Gegenlager wird mit dem
Produkt geliefert (nicht montiert).

Signalgeber

—	ohne Signalgeber
---	------------------

*: Entnehmen Sie
geeignete
Signalgeber bitte
der nachstehenden
Tabelle.

Bestelloptionen
Siehe Seite 55 für
detaillierte Angaben.

Signalgeber- Montageausführung

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage
werden Schrauben und Muttern
für 2 Signalgeber mit der
Schiene geliefert.
*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-
Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse
R	axial

*: Bei den Ausführungen mit Gabelbefestigung, beidseitigem
Zentrierzapfen, doppelte Fußbefestigung und Flansch hinten ist der
Anschluss vertikal zur Zylinderachse.
*: Gilt nicht für die einfachwirkende Ausführung/Federkraft ausgefahren (T).

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem
Produkt geliefert (nicht montiert).
*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 55.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Aus- füh- rung	Sonderfunktion	elek- trischer Eingang	Betriebsan- schlüsse	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorver- drahteter Stecker	zulässige Last				
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)						
							vertikal	axial	vertikal	axial											
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC- Steuerung	Relais, SPS			
				3-Draht (PNP)			M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○					
		Stecker		2-Draht			12 V	M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—			○	—	
	3-Draht (NPN)			5 V, 12 V	—		H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—	—	IC- Steuerung				
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (PNP)	12 V		M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○			IC- Steuerung		
				2-Draht	5 V, 12 V		M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○				IC- Steuerung	
				3-Draht (NPN)	12 V		M9BWW	M9BW	M9BWW	M9BW	●	○	●	○	—	○	—				
				3-Draht (PNP)	5 V, 12 V		M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○	IC- Steuerung				
				2-Draht	12 V		M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○			—		
				mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)		5 V, 12 V	M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—			○	—	IC-Steuerung
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC- Steuerung	—		
						—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—	—	—			
						24 V	12 V	100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—		—	
								max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		—	IC-Steuerung
								—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—		—	—
	Stecker	ja	2-Draht	24 V	max. 24 V	—	—	C80C	A80C	—	—	●	—	●	●	—	—	IC-Steuerung			
						Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	—	—	—	—	A79W	—	—	●	—	●	—	—	—

*1 Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NW 3 m..... L Beispiel: M9NWL
1 m..... M Beispiel: M9NWM 5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A9□□/M9□□□/A7□□/A80□/F7□□/J7□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)

Zylinder, der dank der Sechskantform der Kolbenstange verdreh gesichert ist.

Verdrehtoleranz

Ø 10: $\pm 1,5^\circ$, Ø 16: $\pm 1^\circ$

Kann ohne zusätzliche Schmierung betrieben werden.


Federkraft
ausgefahren




Federkraft eingefahren

Symbol

einfachwirkend, Federkraft
eingefahren, elastische
Dämpfung



einfachwirkend, Federkraft
ausgefahren, elastische
Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett




Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2KD16-45SZ-NW-M9BW-B



Montage D: Gabelbefestigung
Gegenlager N: ja
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Das Gegenlager, der Gabelkopf und der Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / einfachwirkend, Federkraft ausgefahren	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,15 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung (Standardausrüstung)	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	$\pm 1,0$ 0	
Verdrehtoleranz der Kolbenstange	$\pm 1,5^\circ$	$\pm 1^\circ$
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
10	15, 30, 45, 60
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)


*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Reaktionskraft der Feder


Kolben-Ø [mm]	Federkraft [N]	
	primär	sekundär
10	3,53	6,86
16	6,86	14,2

Feder mit primärem
Lastanbau



Wenn die Feder im
Zylinder entspannt ist

Feder mit sekundärem
Lastanbau



Wenn sich die Feder per
Druckluftzufuhr
kontrahiert

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Montage		Grundausführung	Fußbefestigung	Flansch	Gabelbefestigung*1	Gabelbefestigung (inkl. Gegenlager)
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●	—	—
	Kolbenstangenmutter	●	●	●	●	●
	Bolzen für Gabelbefestigung	—	—	—	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○	○	○
	Gabelkopf*1	○	○	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○	○	○
	Gegenlager	—	—	—	○	●

*1: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit der Gabelbefestigung und dem Gabelkopf mitgeliefert.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]	
	10	16
Fußbefestigung	CJ-L016C	CJK-L016C
Flansch	CJ-F016C	CJK-F016C
Gegenlager*1	CJ-T010C	CJ-T016C

*1: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Gewicht

Federkraft eingefahren [g]

Kolben-Ø [mm]		10				16			
Montage		Grundausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten	Grundausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	30	30	30	31	64	64	70	66
	Hub 30	38	38	38	39	79	79	86	81
	Hub 45	48	48	48	49	97	97	104	99
	Hub 60	58	58	58	59	116	116	122	118
	Hub 75					138	138	144	140
	Hub 100					171	171	178	173
	Hub 125					209	209	215	211
	Hub 150					232	232	238	234
Gewicht des Befestigungselements	einfache Fußbefestigung	8				25			
	doppelte Fußbefestigung	16				50			
	Flansch vorne	5				13			
	Flansch hinten	5				13			
Zubehör	Gelenkkopf	17				23			
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25				21			
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1				2			
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1				2			
	Gegenlager	32				50			

* Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.
Anm.) Die Befestigungsmutter ist nicht im Grundgewicht der Gabelbefestigung enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2KL10-45SZ**

- Grundgewicht 48 (Ø 10)
- Zylinderhub Hub 45
- Gewicht des Befestigungselements ... 8 (einfache Fußbefestigung)

$$48 + 8 = 56 \text{ g}$$

Federkraft ausgefahren [g]

Kolben-Ø [mm]		10				16			
Montage		Grundausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten	Grundausführung	axialer Luftanschluss	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen für Gabelbefestigung)	Zentrierzapfen hinten
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	29	29	31	31	64	64	72	69
	Hub 30	35	35	37	38	79	79	86	83
	Hub 45	44	44	46	46	95	95	103	99
	Hub 60	52	52	54	55	111	111	119	115
	Hub 75					133	133	140	137
	Hub 100					163	163	170	167
	Hub 125					198	198	206	202
	Hub 150					219	219	227	223
Gewicht des Befestigungselements	einfache Fußbefestigung	8				25			
	doppelte Fußbefestigung	16				50			
	Flansch vorne	5				13			
	Flansch hinten	5				13			
Zubehör	Gelenkkopf	17				23			
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25				21			
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1				2			
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1				2			
	Gegenlager	32				50			

* Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.
Anm.) Die Befestigungsmutter ist nicht im Grundgewicht der Gabelbefestigung enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2KL10-45TZ**



- Grundgewicht 44 (Ø 10)
- Zylinderhub Hub 45
- Gewicht des Befestigungselements ... 8 (einfache Fußbefestigung)

$$44 + 8 = 52 \text{ g}$$

doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
doppelwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2K
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2ZW
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	CJ2R
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2R
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2RK
mit Endlagenerieglung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen



Konstruktion (Demontage nicht möglich)

einfachwirkend, Federkraft eingefahren



mit Signalgeber

einfachwirkend, Federkraft ausgefahren



mit Signalgeber


Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe	Urethan	
9	Kolbendichtung	NBR	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
10	Zylinderrohrdichtung	NBR	
11	Kolbenführungsband	Kunststoff	
12	Rückstellfeder	Federstahl	
13	Federsitz	Aluminiumlegierung	
14	Befestigungsmutter	Walzstahl	
15	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
16	Magnetring	—	
17	Kolbenstangendichtung	NBR	

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Gabelbefestigung (D)

CJ2KD $\frac{10}{16}$ – Hub SZ




*:Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	CD (cd)	CX	GB	H	KA	MM	NA	NB	R	U	S							
																Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	12	12	14	14	3,3	3,2	18	20	4,2	M4 x 0,7	4,8	22,5	5	8	45,5	53	65	77	—	—	—	—
16	15	18,3	18,3	20	20	5	6,5	23	20	5,2	M5 x 0,8	4,8	27,5	8	10	45,5	54	66	78	84	108	126	138

Kolben-Ø	Z								ZZ							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	73,5	81	93	105	—	—	—	—	78,5	86	98	110	—	—	—	—
16	75,5	84	96	108	114	138	156	168	83,5	92	104	116	122	146	164	176

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: einfache Fußbefestigung (L)

CJ2KL $\frac{10}{16}$ – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	GB	H	KA	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN
10	15	15	12	17	14	8	5	28	4,2	21,5	5,5	14	2,3	33	25	42	M4 x 0,7	4,8	9,5	M10 x 1,0
16	15	18,3	18,3	20	20	8	5	28	5,2	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	4,8	9,5	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								X	Y	Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	45,5	53	65	77	—	—	—	—	6	9	73,5	81	93	105	—	—	—	—
16	45,5	54	66	78	84	108	126	138	6	9	73,5	82	94	106	112	136	154	166

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2KM ¹⁰/₁₆ – Hub SZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	F	GB	H	LB	LC	LH	LS								LT	LX	LY	LZ	KA	MM	NA	NB	NN
								Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150									
10	15	8	5	28	21,5	5,5	14	63,5	71	83	95	—	—	—	—	2,3	33	25	42	4,2	M4 x 0,7	4,8	9,5	M10 x 1,0
16	15	8	5	28	23	5,5	14	63,5	72	84	96	102	126	144	156	2,3	33	25	42	5,2	M5 x 0,8	4,8	9,5	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								X	Y	Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	45,5	53	65	77	—	—	—	—	6	9	88,5	96	108	120	—	—	—	—
16	45,5	54	66	78	84	108	126	138	6	9	88,5	97	109	121	127	151	169	181

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Flansch vorne (F)

CJ2KF ¹⁰/₁₆ – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z



Anschlussposition Zylinderdeckel axiale Position (R)


☆: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GB	H	KA	MM	NA	NB	NN	S								Z							
																				Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	15	12	17	14	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	5	28	4,2	M4 x 0,7	4,8	9,5	M10 x 1,0	45,5	53	65	77	—	—	—	—	73,5	81	93	105	—	—	—	—
16	15	18,3	18,3	20	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	5	28	5,2	M5 x 0,8	4,8	9,5	M12 x 1,0	45,5	54	66	78	84	108	126	138	73,5	82	94	106	112	136	154	166

einfachwirkend, Federkraft eingefahren: Flansch hinten (G)

CJ2KG $\frac{10}{16}$ – Hub SZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.


[mm]

Kolben-Ø	A	B	C	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GB	H	KA	MM	NA	NB	NN
10	15	15	17	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	5	28	4,2	M4 x 0,7	4,8	9,5	M10 x 1,0
16	15	18,3	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	5	28	5,2	M5 x 0,8	4,8	9,5	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	45,5	53	65	77	—	—	—	—	81,5	89	101	113	—	—	—	—
16	45,5	54	66	78	84	108	126	138	81,5	90	102	114	120	144	162	174

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Grundaufbau (B)

CJ2KB $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	BB	CA	CB	F	GA	H	KA	MM	NA	NB	NDh8	NN	S								Z							
															Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	15	12	17	14	8	8	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	4,8	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	48,5	56	68	80	—	—	—	—	76,5	84	96	108	—	—	—	—
16	15	18,3	18,3	20	20	8	8	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	4,8	12 ⁰ _{-0,022}	M12 x 1,0	48,5	57	69	81	87	111	129	141	76,5	85	97	109	115	139	157	169

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2KE $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	BB	CA	CB	F	GA	H	KA	MM	NA	NB	NDh8	NN	S								Z							
															Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	15	15	17	17	8	8	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	4,8	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	48,5	56	68	80	—	—	—	—	84,5	92	104	116	—	—	—	—
16	15	18,3	18,3	20	20	8	8	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	4,8	12 ⁰ _{-0,027}	M12 x 1,0	48,5	57	69	81	87	111	129	141	84,5	93	105	117	123	147	165	177

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Gabelbefestigung (D)

CJ2KD $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




*Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	CD (cd)	CX	GA	H	KA	MM	NA	NB	R	U	S							
																Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	15	15	12	17	14	3,3	3,2	8	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	17,8	5	8	48,5	56	68	80	—	—	—	—
16	15	18,3	18,3	20	20	5	6,5	8	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	22,8	8	10	48,5	57	69	81	87	111	129	141

Kolben-Ø	Z								ZZ							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	84,5	92	104	116	—	—	—	—	89,5	97	109	121	—	—	—	—
16	86,5	95	107	119	125	149	167	179	94,5	103	115	127	133	157	175	187

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: einfache Fußbefestigung (L)

CJ2KL $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	GA	H	KA	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN
10	15	15	12	17	14	8	8	28	4,2	21,5	5,5	14	2,3	33	25	42	M4 x 0,7	12,5	4,8	M10 x 1,0
16	15	18,3	18,3	20	20	8	8	28	5,2	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	4,8	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								X	Y	Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	6	9	76,5	84	96	108	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	6	9	76,5	85	97	109	115	139	157	169

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2KM $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	F	GA	H	KA	LB	LC	LH	LS								LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN
									Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150								
10	15	8	8	28	4,2	21,5	5,5	14	66,5	74	86	98	—	—	—	—	2,3	33	25	42	M4 x 0,7	12,5	4,8	M10 x 1,0
16	15	8	8	28	5,2	23	5,5	14	66,5	75	87	99	105	129	147	159	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	12,5	4,8	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								X	Y	Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150			Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	6	9	91,5	99	111	123	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	6	9	91,5	100	112	124	130	154	172	184

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Flansch vorne (F)

CJ2KF $\frac{10}{16}$ – Hub TZ




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	BA	BB	CA	CB	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	H	KA	MM	NA	NB	NN
10	15	15	12	17	14	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	8	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	4,8	M10 x 1,0
16	15	18,3	18,3	20	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	4,8	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	76,5	84	96	108	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	76,5	85	97	109	115	139	157	169

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren: Flansch hinten (G)

CJ2KG $\frac{10}{16}$ – Hub TZ



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

[mm]

Kolben-Ø	A	B	C	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	H	KA	MM	NA	NB	NN
10	15	15	17	8	17,5	5,5	2,3	33	20	42	8	28	4,2	M4 x 0,7	12,5	4,8	M10 x 1,0
16	15	18,3	20	8	19	5,5	2,3	33	20	42	8	28	5,2	M5 x 0,8	12,5	4,8	M12 x 1,0

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	48,5	56	68	80	—	—	—	—	84,5	92	104	116	—	—	—	—
16	48,5	57	69	81	87	111	129	141	84,5	93	105	117	123	147	165	177

Druckluftzylinder: Ausführung mit eingebautem Drosselrückschlagventil doppelwirkend, Standardkolbenstange

Serie CJ2Z

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Kolben-Ø

10	10 mm
16	16 mm

Zylinder-Standardhub [mm]
 Siehe „Standardhübe“ auf Seite 67.

mit Signalgeber

CJ2Z B 16-60 Z- - -
CDJ2Z B 16-60 Z- - - M9BW - B -

mit Signalgeber
 (eingebauter Magnetring)

Montage

B	Grundausführung
E	beidseitiger Zentrierzapfen
D	Gabelbefestigung
L	einfache Fußbefestigung
M	doppelte Fußbefestigung
F	Flansch vorne
G	Flansch hinten

*: Die Fuß-/Flanschbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse	
R	axial	

—	ohne
N	das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Nur für CJ2D (Gabelbefestigung)
 *: Das Gegenlager wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
 *: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Signalgeber

— ohne Signalgeber
 *: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

* Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Bestelloptionen
 Siehe Seite 67 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
 *: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Bei den Ausführungen mit Gabelbefestigung, beidseitigem Zentrierzapfen, doppelte Fußbefestigung und Flansch hinten ist der ist der Anschluss vertikal zur Zylinderachse.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 67.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last					
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)							
							vertikal	axial	vertikal	axial												
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	3-Draht (NPN)	24 V	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS				
		3-Draht (PNP)	M9PV				M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○							
		Stecker	2-Draht				M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○						
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	3-Draht (NPN)				5 V, 12 V	M9NVV	M9NW	M9NVV	M9NW	●	●	●	○	—	○		IC-Steuerung			
			3-Draht (PNP)				5 V, 12 V	M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○					
			2-Draht				12 V	M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○					
			3-Draht (NPN)				5 V, 12 V	M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○					
			3-Draht (PNP)				5 V, 12 V	M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○					
			2-Draht				12 V	M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○					
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V				—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung					
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	Relais, SPS				
		Stecker	ja				2-Draht	24 V	12 V	—	200 V	—	—	A72	A72H	●			—	●	—	—
										100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●			●	●	—	—
										max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—			●	—	—	—
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	—	—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	—	—					
								—	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	—		—			
								—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—		—			

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NW 3 m..... L Beispiel: M9NWL
 1 m..... M Beispiel: M9NWM 5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
 ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.


*: Die Signalgeber D-A9□□/M9□□□/A7□□/A80□/F7□□/J7□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)

Platzsparender Druckluftzylinder mit eingebautem Drosselrückschlagventil in Zylinderkopf / -deckel



Symbol

doppeltwirkend, Standardkolbenstange, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett




Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2ZD16-60Z-NW-M9BW-B



Montage D: Gabelbefestigung
Gegenlager N: ja
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Das Gegenlager, der Gabelkopf und der Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,06 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Drosselrückschlagventil	eingebaut	
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub	zul. Maximalhub [mm]
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150	400
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200	400

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)
*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

	Montage	Grundausführung	Fußbefestigung	Flansch	Gabelbefestigung *1	Gabelbefestigung (inkl. Gegenlager)
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●	—	—
	Kolbenstangenmutter	●	●	●	●	●
	Bolzen für Gabelbefestigung	—	—	—	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○	○	○
	Gabelkopf*1	○	○	○	○	○
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)	○	○	○	○	○
	Gegenlager	—	—	—	○	●

*1: Ein Gabelbefestigungsbolzen und Sicherungsringe werden mit der Gabelbefestigung und dem Gabelkopf mitgeliefert.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]	
	10	16
Fußbefestigung	CJ-L010C	CJ-L016C
Flansch	CJ-F010C	CJ-F016C
Gegenlager*1	CJ-T010C	CJ-T016C

*1: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Druckluftzylinder: Ausführung mit eingebautem Drosselrückschlagventil

doppeltwirkend, Standardkolbenstange **Serie CJ2Z**

Gewicht

Kolben-Ø [mm]		[g]	
		10	16
Gewicht der Grundauführung (bei Nullhub)	Grundauführung	36	61
	axialer Luftanschluss	36	61
	Gabelbefestigung (inkl. Bolzen)	40	68
	Zentrierzapfen hinten	37	63
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub		4	7
Gewicht des Befestigungselements	einfache Fußbefestigung	8	25
	doppelte Fußbefestigung	16	50
	Flansch vorne	5	13
	Flansch hinten	5	13
Zubehör	Gelenkkopf	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2
	Gegenlager	32	50

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.


*: Die Befestigungsmutter ist nicht im Grundgewicht der Gabelbefestigung enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2ZL10-45Z**

- Grundgewicht 36 (Ø 10)
 - Zusatzgewicht 4 / 15 Hub
 - Zylinderhub Hub 45
 - Gewicht des Befestigungselements 8 (einfache Fußbefestigung)
- $$36 + 4/15 \times 45 + 8 = 56 \text{ g}$$

Konstruktion (Demontage nicht möglich)




Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe A	Urethan	
9	Dämpfscheibe B	Urethan	
10	Drosselrückschlagventil	Kohlenstoffstahl	
11	Befestigungsmutter	Walzstahl	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
12	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
13	Kolbendichtung	NBR	
14	Kolbenstangendichtung	NBR	
15	Rückschlagdichtung A	NBR	
16	Rückschlagdichtung B	NBR	
17	Zylinderrohrdichtung	NBR	
18	Nadeldichtung	NBR	
19	Kolbenführungsband	Kunststoff	
20	Rückschlagdichtungshülse	Aluminiumlegierung	
21	Sicherungsring	Werkzeugstahl	
22	Magnetring	—	

Grundausführung (B)

CJ2ZB $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	NDh8	NN	WA	WB	WW	S	Z
10	15	15	17	4	8	7,5	6,5	28	M4 x 0,7	21	18	8 $^{0}_{-0,022}$	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	91
16	15	18,3	20	5	8	7,5	6,5	28	M5 x 0,8	21	18	10 $^{0}_{-0,022}$	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	92

beidseitiger Zentrierzapfen (E)

CJ2ZE $\frac{10}{16}$ – Hub Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	MM	NA	NB	NDh8	NN	WA	WB	WW	S	Z
10	15	15	17	4	8	7,5	6,5	28	M4 x 0,7	21	18	8 $^{0}_{-0,022}$	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	99
16	15	18,3	20	5	8	7,5	6,5	28	M5 x 0,8	21	18	10 $^{0}_{-0,022}$	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	100

Gabelbefestigung (D)

CJ2ZD $\frac{10}{16}$ – Hub Z




*: Ein Bolzen für Gabelbefestigung und Sicherungsringe werden mitgeliefert.

Kolben-Ø	A	B	C	CD	CX	CZ	D	GA	GB	H	MM	NA	NB	R	U	WA	WB	WW	S	Z	ZZ
10	15	15	17	3,3	3,2	15	4	7,5	19,5	28	M4 x 0,7	21	31	5	8	14,4	26,5	45	63	99	104
16	15	18,3	20	5	6,5	18,3	5	7,5	24,5	28	M5 x 0,8	21	36	8	10	14,4	31,5	45	64	102	110

einfache Fußbefestigung (L)

CJ2ZL $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	WA	WB	WW	S	X	Y	Z
10	15	15	17	4	8	7,5	6,5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	21	18	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	5	7	91
16	15	18,3	20	5	8	7,5	6,5	28	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	21	18	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	6	9	92

doppelte Fußbefestigung (M)

CJ2ZM $\frac{10}{16}$ – Hub Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	GB	H	LB	LC	LH	LS	LT	LX	LY	LZ	MM	NA	NB	NN	WA	WB	WW	S	X	Y	Z
10	15	15	17	4	8	7,5	6,5	28	15	4,5	9	77	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	21	18	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	5	7	103
16	15	18,3	20	5	8	7,5	6,5	28	23	5,5	14	82	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	21	18	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	6	9	107

Flansch vorne (F)

CJ2ZF $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition Zylinderdeckel Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	MM	NA	NB	NN	WA	WB	WW	S	Z
10	15	15	17	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	7,5	6,5	28	M4 x 0,7	21	18	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	91
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	7,5	6,5	28	M5 x 0,8	21	18	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	92

Flansch hinten (G)

CJ2ZG $\frac{10}{16}$ – Hub Z



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	FB	FC	FT	FX	FY	FZ	GA	GB	H	MM	NA	NB	NN	WA	WB	WW	S	Z
10	15	15	17	4	8	13	4,5	1,6	24	14	32	7,5	6,5	28	M4 x 0,7	21	18	M8 x 1,0	14,4	13,5	45	63	99
16	15	18,3	20	5	8	19	5,5	2,3	33	20	42	7,5	6,5	28	M5 x 0,8	21	18	M10 x 1,0	14,4	13,5	45	64	100

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
verdrängend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2K
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2ZW
Direktmontage	CJ2R
Direktmontage, verdrängend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2RK
mit Endlageneinrichtung	CBJ2
Signalgeber	
Bestelloptionen	

Druckluftzylinder: Ausführung mit eingebautem Drosselrückschlagventil doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

Serie CJ2ZW

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



mit Signalgeber

CJ2ZW **B** **16** - **60** Z - **—**
 mit Signalgeber **CDJ2ZW** **L** **16** - **60** Z - **M9BW** **—** - **B** - **—**

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

B	Grundausführung
L	Fußbefestigung
F	Flansch

*: Die Fuß-/Flanschbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Kolben-Ø	
10	10 mm
16	16 mm

Zylinder-Standardhub [mm]
 Siehe „Standardhübe“ auf Seite 74.

Signalgeber

— ohne Signalgeber

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Bestelloptionen
 Siehe Seite 74 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.

*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsart	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last				
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)						
							vertikal	axial	vertikal	axial											
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	24 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS			
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	3-Draht (PNP)		M9PV			M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○						
		Stecker		2-Draht			M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○					
		wasserfest (2-farbige Anzeige)		eingegossene Kabel			3-Draht (NPN)	—	H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—		—	IC-Steuerung	
	3-Draht (PNP)						M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○					
	2-Draht						M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○					
	3-Draht (NPN)						M9BWW	M9BW	M9BWW	M9BW	●	○	●	○	—	○	IC-Steuerung				
	3-Draht (PNP)						M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○					
	2-Draht						M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○					
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)		M9BAV*1			M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○	IC-Steuerung					
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	24 V	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC-Steuerung	—		
									—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—		—	—
									100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—		—	
									max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—		—	IC-Steuerung
									—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●		—	—
	Stecker	nein	max. 24 V	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	—	—	IC-Steuerung							
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	—					

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NV
 1 m..... M Beispiel: M9NWM
 3 m..... L Beispiel: M9NWL
 5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
 ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „C“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A90□/M90□□/A70□/A80□/F70□/J70□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)


Druckluftzylinder: Ausführung mit eingebautem Drosselrückschlagventil doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange **Serie CJ2ZW**

Platzsparender Druckluftzylinder mit eingebautem Drosselrückschlagventil in Zylinderkopf / -deckel



Symbol

doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 und 120 für nähere Angaben.)

Symbol	technische Daten
-XA	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett



Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,1 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Drosselrückschlagventil	eingebaut	
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

- *: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)
 *: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.
 *: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Montage und Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

●...Auf dem Produkt montiert. ○...Bitte separat bestellen.

Montage		Grundausführung	Fußbefestigung	Flansch
Standard	Befestigungsmutter	●	●	●
	Kolbenstangenmutter	●	●	●
Option	Gelenkkopf	○	○	○
	Gabelkopf*1	○	○	○

*1: Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf geliefert.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]	
	10	16
Fußbefestigung	CJ-L010C	CJ-L016C
Flansch	CJ-F010C	CJ-F016C

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2
Standard	CJ2W
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2
Standard	CJ2K
verdrehtgeschützte Kolbenstange	CJ2K
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2Z
Standard	CJ2ZW
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2R
Direktmontage	CJ2R
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2RK
Standard	CJ2RK
mit Endlagenerregung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen

Gewicht

Kolben-Ø [mm]		[g]	
		10	16
Gewicht der Grundausführung (bei Nullhub)	Grundausführung	36	61
Zusatzgewicht pro	15 mm Hub	4,5	7,5
Gewicht des Befestigungselements	doppelte Fußbefestigung	16	50
	Flansch hinten	5	13
Zubehör	Gelenkkopf	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2


*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2ZWL10-45Z**

- Grundgewicht.....36 (Ø 10)
 - Zusatzgewicht 4,5 / 15 Hub
 - Zylinderhub.....Hub 45
 - Gewicht des Befestigungselements 16 (doppelte Fußbefestigung)
- $$36 + 4,5/15 \times 45 + 16 = \mathbf{65,5\ g}$$

Konstruktion (Demontage nicht möglich)



mit Signalgeber

Stückliste


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
3	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
4	Kolben A	Aluminiumlegierung	
5	Kolben B	Aluminiumlegierung	
6	Kolben	Aluminiumlegierung	
7	Dämpfscheibe	Urethan	
8	Drosselrückschlagventil	Kohlenstoffstahl	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
9	Befestigungsmutter	Walzstahl	
10	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
11	Kolbendichtung	NBR	
12	Kolbenstangendichtung	NBR	
13	Rückschlagdichtung	NBR	
14	Zylinderrohrdichtung	NBR	
15	Nadeldichtung	NBR	
16	Magnetring	—	

Druckluftzylinder: Ausführung mit eingebautem Drosselrückschlagventil doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange **Serie CJ2ZW**

Grundausführung (B)

CJ2ZWB $\frac{10}{16}$ - Hub Z




☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	MM	NA	NDh8	NN	WA	WW	S	Z	[mm]
10	15	15	17	4	8	7,5	28	M4 x 0,7	21	8 ⁰ _{-0,022}	M8 x 1,0	14,4	45	66	122	
16	15	18,3	20	5	8	7,5	28	M5 x 0,8	21	10 ⁰ _{-0,022}	M10 x 1,0	14,4	45	67	123	

Fußbefestigung (L)

CJ2ZWL $\frac{10}{16}$ - Hub Z



☆ Weitere Informationen zur Befestigungsmutter siehe Seite 22.

Kolben-Ø	A	B	C	D	F	GA	H	LB	LC	LH	LT	LX	LY	LZ	NN	NA	NN	WA	WW	S	X	Y	Z	[mm]
10	15	15	17	4	8	7,5	28	15	4,5	9	1,6	24	16,5	32	M4 x 0,7	21	M8 x 1,0	14,4	45	66	5	7	122	
16	15	18,3	20	5	8	7,5	28	23	5,5	14	2,3	33	25	42	M5 x 0,8	21	M10 x 1,0	14,4	45	67	6	9	123	

doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
einfachwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2
verdrehsichere Kolbenstange einfachwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2K
doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
einfachwirkend, Federkraft eingelassen / ausgelassen	CJ2RK
Direktmontage, verdrehsichere Kolbenstange doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
mit Endlageneriierung	CBJ2
Signalgeber	
Bestelloptionen	

Druckluftzylinder: Direktmontage doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Serie CJ2R

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 79.

CJ2RA 16-60 Z-

mit Signalgeber

CDJ2RA 16-60 Z-M9BW-B-

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

A Montage von unten

Kolben-Ø

10	10 mm
16	16 mm

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse	
R	axial	

Signalgeber

— ohne Signalgeber

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

• Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Bestelloptionen
Siehe Seite 79 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-

Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.

*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

• Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 79.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung	Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last	
						Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)			
						vertikal	axial	vertikal	axial								
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	IC-Steuerung	Relais, SPS	CJ2R
	—	Stecker		3-Draht (PNP)	12 V	M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	IC-Steuerung		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	H7C	J79C	—	●	●	●	○	—	—		
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (PNP)	5 V, 12 V	M9NVV	M9NW	M9NVV	M9NW	●	●	●	○	—	IC-Steuerung		
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	12 V	M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	IC-Steuerung		
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9BWW	M9BW	M9BWW	M9BW	●	●	●	○	—	—		
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	Stecker		3-Draht (PNP)	12 V	M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	IC-Steuerung		
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	IC-Steuerung		
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	Stecker		4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	IC-Steuerung		
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	5 V	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC-Steuerung	Relais, SPS	CJ2R
	—	Stecker		2-Draht	12 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	12 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	IC-Steuerung		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	—	—	C73C	A73C	●	—	●	●	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	12 V	—	—	C80C	A80C	●	—	●	●	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	12 V	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel		2-Draht	12 V	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—		
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	12 V	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—		

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... Beispiel: M9NV
1 m..... M Beispiel: M9NWM
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWZ

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.


*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A9□□/M9□□□/A7□□/A8□□/F7□□/J7□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)




Serie CJ2R

Der Zylinder für Direktmontage der Serie CJ2R kann direkt installiert werden, da er über einen rechteckigen Zylinderkopf verfügt.



Symbol

doppeltwirkend, Standardkolbenstange, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)


Symbol	technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung
-XC22	Fluorkautschukdichtung
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett

Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2RA16-60Z-W-M9BW-B



Montage A: Montage von unten
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Gabelkopf und Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,06 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) Mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub	zul. Maximalhub [mm]
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150	400
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200	400

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)
*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

Standard	Kolbenstangenmutter
Option*2	Gelenkkopf, Gabelkopf*1, Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)

*1: Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf geliefert.

*2: Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Gewicht

Kolben-Ø [mm]	10	16
Gewicht der Grundausführung	36	61
axialer Luftanschluss	36	61
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub	4	7
Zubehör		
Gelenkkopf	17	23
Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2

*: Die Befestigungsmutter und die Kolbenstangenmutter sind im Grundgewicht enthalten.
Berechnung:

Beispiel: **CJ2RA10-45Z**

- Grundgewicht 36 (Ø 10)
- Zusatzgewicht 4/15 Hub
- Zylinderhub 45 Hub

$$36 + 4/15 \times 45 = 48 \text{ g}$$

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Reinraumserie

10-CJ2RA 10 – Hub Anschlussposition im Zylinderdeckel Z
16
• Reinraumserie


Druckluftzylinder für Systeme, in denen Leckagen aus dem Kolbenstanbereich in Reinräumen direkt über einen Entlüftungsanschluss nach außen abgelassen werden und der Kolbenstanbereich des Antriebs über eine doppelte Dichtungskonstruktion verfügt.

Für detaillierte Spezifikationen siehe Katalog auf www.smc.eu.

Technische Daten


Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Kolben-Ø [mm]	10, 16
max. Betriebsdruck	0,7 MPa
min. Betriebsdruck	0,08 MPa
Dämpfung	elastische Dämpfung
Standardhub [mm]	wie Standardausführung (siehe Seite 79)
Signalgeber	montierbar (Bandmontage)
Montage	Montage von unten

Konstruktion (Demontage nicht möglich)



Standard	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
Standard	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2W
Standard	einachswirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2
verdrehsichere Kolbenstange	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
verdrehsichere Kolbenstange	einachswirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
Direktmontage	einachswirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2R
Direktmontage, verdrehsichere Kolbenstange	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
Direktmontage, verdrehsichere Kolbenstange	einachswirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2RK
mit Endlageneriagelung		CBJ2
Signalgeber		Signalgeber
Bestelloptionen		Bestelloptionen

Konstruktion (Demontage nicht möglich)




Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
8	Dämpfscheibe	Urethan	
9	Kolbenstangendichtung	NBR	
10	Kolbendichtung	NBR	
11	Zylinderrohrdichtung	NBR	
12	Kolbenführungsband	Kunststoff	
13	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
14	Magnetring	—	

Montage von unten

CJ2RA 10 – Hub Anschlussposition im Zylinderdeckel Z



Kolben-Ø	A	B	C	D	GA	GB	H	L	LB	LD	LH	LX	MM	NA	NB	X	Y	S	Z
10	15	12	14	4	16	5	20	23	16	Ø 3,5 durchgehend, Ø 6,5 Senkungstiefe 4	8	12	M4 x 0,7	20,5	9,5	28	8	54	74
16	15	18,3	20	5	16	5	20	26	20	Ø 4,5 durchgehend, Ø 8 Senkungstiefe 5	10	16	M5 x 0,8	20,5	9,5	28	8	55	75

Druckluftzylinder: Direktmontage einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren

Serie CJ2R

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 83.

Wirkungsweise

S	einfachwirkend, Federkraft eingefahren
T	einfachwirkend, Federkraft ausgefahren

CJ2RA 16-45 S Z-

mit Signalgeber

CDJ2RA 16-45 S Z-M9BW B-

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

A Montage von unten

Kolben-Ø

10	10 mm
16	16 mm

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse
R	axial

*: Gilt nicht für die einfachwirkende Ausführung/Federkraft ausgefahren (T).

Signalgeber

— ohne Signalgeber

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Bestelloptionen

Siehe Seite 83 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.

*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 83.

Verwendbare Signalgeber / Siehe **Leitfaden für Signalgeber** für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last				
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)						
							vertikal	axial	vertikal	axial											
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	Stecker	3-Draht (NPN) 3-Draht (PNP)	24 V	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung			
								M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○				
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	5 V, 12 V	—	M9BV	M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—			
								—	H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—				
								M9NVV	M9NW	M9NVV	M9NW	●	●	●	○	—	○		IC-Steuerung		
								M9PWV	M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○				
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	5 V, 12 V	—	M9BWV	M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○	—			
								M9NAV*1	M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○		IC-Steuerung		
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	5 V, 12 V	—	M9PAV*1	M9PA*1	M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○	—			
								M9BAV*1	M9BA*1	M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○		IC-Steuerung		
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung		—	
								—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—		—		—
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	12 V	—	100 V	A93V*2	A93	A93V*2	A93	●	●	●	●	—	—	—		
								max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—		—	IC-Steuerung
								—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—		—	
								max. 24 V	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●	—		—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	2-Draht	24 V	—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	—			
								—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... Beispiel: M9NV
1 m..... M Beispiel: M9NWM
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWX
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.


*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe **Leitfaden für Signalgeber** auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A93/M9/M9A/M9B/M9C/M9D/M9E/M9F/M9G/M9H/M9I/M9J/M9K/M9L/M9M/M9N/M9P/M9Q/M9R/M9S/M9T/M9U/M9V/M9W/M9X/M9Y/M9Z/M9AA/M9AB/M9AC/M9AD/M9AE/M9AF/M9AG/M9AH/M9AI/M9AJ/M9AK/M9AL/M9AM/M9AN/M9AO/M9AP/M9AQ/M9AR/M9AS/M9AT/M9AU/M9AV/M9AW/M9AX/M9AY/M9AZ/M9BA/M9BB/M9BC/M9BD/M9BE/M9BF/M9BG/M9BH/M9BI/M9BJ/M9BK/M9BL/M9BM/M9BN/M9BO/M9BP/M9BQ/M9BR/M9BS/M9BT/M9BU/M9BV/M9BW/M9BX/M9BY/M9BZ/M9CA/M9CB/M9CC/M9CD/M9CE/M9CF/M9CG/M9CH/M9CI/M9CJ/M9CK/M9CL/M9CM/M9CN/M9CO/M9CP/M9CQ/M9CR/M9CS/M9CT/M9CU/M9CV/M9CW/M9CX/M9CY/M9CZ/M9DA/M9DB/M9DC/M9DD/M9DE/M9DF/M9DG/M9DH/M9DI/M9DJ/M9DK/M9DL/M9DM/M9DN/M9DO/M9DP/M9DQ/M9DR/M9DS/M9DT/M9DU/M9DV/M9DW/M9DX/M9DY/M9DZ/M9EA/M9EB/M9EC/M9ED/M9EE/M9EF/M9EG/M9EH/M9EI/M9EJ/M9EK/M9EL/M9EM/M9EN/M9EO/M9EP/M9EQ/M9ER/M9ES/M9ET/M9EU/M9EV/M9EW/M9EX/M9EY/M9EZ/M9FA/M9FB/M9FC/M9FD/M9FE/M9FF/M9FG/M9FH/M9FI/M9FJ/M9FK/M9FL/M9FM/M9FN/M9FO/M9FP/M9FQ/M9FR/M9FS/M9FT/M9FU/M9FV/M9FW/M9FX/M9FY/M9FZ/M9GA/M9GB/M9GC/M9GD/M9GE/M9GF/M9GG/M9GH/M9GI/M9GJ/M9GK/M9GL/M9GM/M9GN/M9GO/M9GP/M9GQ/M9GR/M9GS/M9GT/M9GU/M9GV/M9GW/M9GX/M9GY/M9GZ/M9HA/M9HB/M9HC/M9HD/M9HE/M9HF/M9HG/M9HI/M9HJ/M9HK/M9HL/M9HM/M9HN/M9HO/M9HP/M9HQ/M9HR/M9HS/M9HT/M9HU/M9HV/M9HW/M9HX/M9HY/M9HZ/M9IA/M9IB/M9IC/M9ID/M9IE/M9IF/M9IG/M9IH/M9IJ/M9IK/M9IL/M9IM/M9IN/M9IO/M9IP/M9IQ/M9IR/M9IS/M9IT/M9IU/M9IV/M9IW/M9IX/M9IY/M9IZ/M9JA/M9JB/M9JC/M9JD/M9JE/M9JF/M9JG/M9JH/M9JI/M9JJ/M9JK/M9JL/M9JM/M9JN/M9JO/M9JP/M9JQ/M9JR/M9JS/M9JT/M9JU/M9JV/M9JW/M9JX/M9JY/M9JZ/M9KA/M9KB/M9KC/M9KD/M9KE/M9KF/M9KG/M9KH/M9KI/M9KJ/M9KK/M9KL/M9KM/M9KN/M9KO/M9KP/M9KQ/M9KR/M9KS/M9KT/M9KU/M9KV/M9KW/M9KX/M9KY/M9KZ/M9LA/M9LB/M9LC/M9LD/M9LE/M9LF/M9LG/M9LH/M9LI/M9LJ/M9LK/M9LM/M9LN/M9LO/M9LP/M9LQ/M9LR/M9LS/M9LT/M9LU/M9LV/M9LW/M9LX/M9LY/M9LZ/Z


Serie CJ2R

Der Zylinder für Direktmontage der Serie CJ2R kann direkt installiert werden, da er über einen rechteckigen Zylinderkopf verfügt.




Symbol

einfachwirkend, Federkraft eingefahren, elastische Dämpfung



einfachwirkend, Federkraft ausgefahren, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)


Bestell-option	technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett

! Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2RA16-45SZ-W-M9BW-B



Montage A: Montage von unten
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Gabelkopf und Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / einfachwirkend, Federkraft ausgefahren	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,15 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
10	15, 30, 45, 60
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)

*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

Standard	Kolbenstangenmutter
Option *2	Gelenkkopf, Gabelkopf*1 Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)


*1: Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf geliefert.

*2: Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.


Reaktionskraft der Feder

Kolben-Ø [mm]	Federkraft [N]	
	primär	sekundär
10	3,53	6,86
16	6,86	14,2

Feder mit primärem Lastanbau Feder mit sekundärem Lastanbau



Wenn die Feder im Zylinder entspannt ist



Wenn sich die Feder per Druckluftzufuhr kontrahiert

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Gewicht

Federkraft eingefahren [g]

Kolben-Ø [mm]		10		16	
Montage		Grundausführung	axial	Grundausführung	axial
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	42	42	81	81
	Hub 30	49	49	97	97
	Hub 45	59	59	114	114
	Hub 60	68	68	132	132
	Hub 75			154	154
	Hub 100			187	187
	Hub 125			224	224
	Hub 150			246	246
Zubehör	Gelenkkopf	17		23	
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25		21	
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1		2	
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1		2	



Federkraft ausgefahren [g]

Kolben-Ø [mm]		10		16	
Montage		Grundausführung		Grundausführung	
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	41		78	
	Hub 30	47		92	
	Hub 45	55		108	
	Hub 60	64		123	
	Hub 75			144	
	Hub 100			173	
	Hub 125			208	
	Hub 150			228	
Zubehör	Gelenkkopf	17		23	
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25		21	
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1		2	
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1		2	

*: Die Kolbenstangenmutter ist im Grundgewicht enthalten.



Konstruktion (Demontage nicht möglich)

Einfachwirkend, Federkraft eingefahren



mit Signalgeber

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren



mit Signalgeber


Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe	Urethan	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
9	Kolbendichtung	NBR	
10	Zylinderrohrdichtung	NBR	
11	Kolbenführungsband	Kunststoff	
12	Rückstellfeder	Federstahl	
13	Federsitz	Aluminiumlegierung	
14	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
15	Magnetring	—	
16	Kolbenstangendichtung	NBR	

einfachwirkend: Montage von unten

Federkraft eingefahren: CJ2RA ¹⁰/₁₆ – Hub S Anschlussposition Zylinderdeckel Z




Kolben-Ø	A	B	C	D	GB	H	L	LB	LD	LH	LX	MM	NA	NB	X	Y
10	15	12	14	4	5	20	23	16	Ø 3,5 Durchgangsbohrung, Ø 6,5 Senkungstiefe 4	8	12	M4 x 0,7	12,8	9,5	28	8
16	15	18,3	20	5	5	20	26	20	Ø 4,5 Durchgangsbohrung, Ø 8 Senkungstiefe 5	10	16	M5 x 0,8	12,8	9,5	28	8

Abmessungen nach Hub: Federkraft eingefahren [mm]

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	53,5	61	73	85	—	—	—	—	73,5	81	93	105	—	—	—	—
16	53,5	62	74	86	92	116	134	146	73,5	82	94	106	112	136	154	166

Federkraft ausgefahren: CJ2RA ¹⁰/₁₆ – Hub TZ



Kolben-Ø	A	B	C	D	GA	H	L	LB	LD	LH	LX	MM	NA	NB	X	Y
10	15	12	14	4	16	20	23	16	Ø 3,5 Durchgangsbohrung, Ø 6,5 Senkungstiefe 4	8	12	M4 x 0,7	20,5	4,8	28	8
16	15	18,3	20	5	16	20	26	20	Ø 4,5 Durchgangsbohrung, Ø 8 Senkungstiefe 5	10	16	M5 x 0,8	20,5	4,8	28	8

Abmessungen nach Hub: Federkraft ausgefahren [mm]

Kolben-Ø	S								Z							
	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	Hub 5 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
10	56,5	64	76	88	—	—	—	—	76,5	84	96	108	—	—	—	—
16	56,5	65	77	89	95	119	137	149	76,5	85	97	109	115	139	157	169

Druckluftzylinder: Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange doppelwirkend, Standardkolbenstange

Serie CJ2RK

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Zylinder-Standardhub [mm]•
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 87.

CJ2RKA 16 - 60 [] Z - [] - []

mit Signalgeber

CDJ2RKA 16 - 60 [] Z - [] - M9BW [] - B - []

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage•

A Montage von unten

Kolben-Ø•

10	10 mm
16	16 mm

Anschlussposition im Zylinderdeckel•

—	vertikal zur Achse	
R	axial	

Signalgeber•

— ohne Signalgeber

- *: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.
- ★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

• Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

- *: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).
- *: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Bestelloptionen•
Siehe Seite 87 für detaillierte Angaben.

• Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

- *: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
- *: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

• Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 87.

Verwendbare Signalgeber / Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last				
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)						
							vertikal	axial	vertikal	axial											
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN) 3-Draht (PNP)	24 V	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung			
								M9PV	M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○				
		M9BV		M9B				M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—					
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker		2-Draht	—	H7C	J79C	—	●	—	●	●	●	—	○		IC-Steuerung				
					M9NWV	M9NW	M9NWV	M9NW	●	●	●	○	—	○							
		M9PWV		M9PW	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○									
		M9BWV		M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○									
		wasserfest (2-farbige Anzeige)		eingegossene Kabel	3-Draht (NPN)	M9NAV ^{*1}	M9NA ^{*1}	M9NAV ^{*1}	M9NA ^{*1}	○	○	●	○	—	○	○		IC-Steuerung			
					3-Draht (PNP)	M9PAV ^{*1}	M9PA ^{*1}	M9PAV ^{*1}	M9PA ^{*1}	○	○	●	○	—	○						
					2-Draht	M9BAV ^{*1}	M9BA ^{*1}	M9BAV ^{*1}	M9BA ^{*1}	○	○	●	○	—	○						
mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—		H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung							
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	—		
								—	200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—			—	—
								100 V	A93V ^{*2}	A93	A93V ^{*2}	A93	●	●	●	●	—			—	
								max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—			—	IC-Steuerung
		—						—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—			—	
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker	2-Draht	max. 24 V	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●	—	—	IC-Steuerung					
				—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	—						
—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

*1 Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NV
1 m..... M Beispiel: M9NWM
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A93□□/M9□□□□/A73□□/A80□□/F73□□/J7□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.


*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

Serie CJ2RK

Zylinder, der dank der Sechskantform der Kolbenstange verdrehesichert ist.


Verdrehtoleranz

Ø 10: ±1,5°, Ø 16: ±1°



Symbol

doppeltwirkend, Standardkolbenstange, elastische Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Symbol	Technische Daten
-XA□	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett




Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2RKA16-60Z-W-M9BW-B



Montage A: Montage von unten
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Gabelkopf und Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,06 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	+1,0 0	
Verdrehtoleranz der Kolbenstange	±1,5°	±1°
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
10	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)

*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.

*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

Standard	Kolbenstangenmutter
Option*2	Gelenkkopf, Gabelkopf*1 Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)

*1: Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf geliefert.

*2: Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Gewicht

Kolben-Ø [mm]		10	16
Gewicht der Grundauführung (bei Nullhub)	Grundauführung	36	62
	axialer Luftanschluss	36	62
Zusatzgewicht pro 15 mm Hub		4	7
Zubehör	Gelenkkopf	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2

*: Die Kolbenstangenmutter ist im Grundgewicht enthalten.

Berechnung:

Beispiel: **CJ2RKA10-45Z**

• Grundgewicht 36 (Ø 10)

• Zusatzgewicht 4/15 Hub


• Zylinderhub 45 Hub

$36 + 4/15 \times 45 = 48 \text{ g}$

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Konstruktion (Demontage nicht möglich)




Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
8	Dämpfscheibe	Urethan	
9	Kolbenstangendichtung	NBR	
10	Kolbendichtung	NBR	
11	Zylinderrohrdichtung	NBR	
12	Kolbenführungsband	Kunststoff	
13	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
14	Magnetring	—	

Montage von unten

CJ2RKA $\frac{10}{16}$ – Hub Anschlussposition im Zylinderdeckel Z



Anschlussposition im Zylinderdeckel axiale Position (R)

*: Die Gesamtlänge des Zylinders bleibt unverändert.

Kolben-Ø	A	B	C	GA	GB	H	KA	L	LB	LD	LH	LX	MM	NA	NB	X	Y	S	Z
10	15	12	14	16	5	20	4,2	23	16	Ø 3,5 durchgehend, Ø 6,5 Senkungstiefe 4	8	12	M4 x 0,7	20,5	9,5	28	8	54	74
16	15	18,3	20	16	5	20	5,2	26	20	Ø 4,5 durchgehend, Ø 8 Senkungstiefe 5	10	16	M5 x 0,8	20,5	9,5	28	8	55	75

[mm]


Druckluftzylinder: Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren

Serie CJ2RK

Ø 10, Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel



Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 90.

Wirkungsweise

S	einfachwirkend, Federkraft eingefahren
T	einfachwirkend, Federkraft ausgefahren

CJ2RKA 16-45 S Z- -

mit Signalgeber

CDJ2RKA 16-45 S Z- - **M9BW** - **B** -

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

Montage

A	Montage von unten
----------	-------------------

Kolben-Ø

10	10 mm
16	16 mm

Anschlussposition im Zylinderdeckel

—	vertikal zur Achse	
R	axial	

*: Gilt nicht für die einfachwirkende Ausführung/Federkraft ausgefahren (T).

Signalgeber

—	ohne Signalgeber
---	------------------

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Befestigung am Kolbenstangenende

—	ohne
V	Gelenkkopf
W	Gabelkopf
T	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)
U	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)

*: Die Befestigung am Kolbenstangenende wird mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*: Mit dem Gelenkkopf wird kein Bolzen geliefert.

Bestelloptionen
Siehe Seite 90 für detaillierte Angaben.

Signalgeber-Montageart

A	Schienenmontage
B	Bandmontage

*: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
*: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

*: Siehe „Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe“ auf Seite 90.

Verwendbare Signalgeber / Siehe **Leitfaden für Signalgeber** für nähere Angaben zu Signalgebern.

Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsspannung	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Signalgebermodell	Anschlusskabellänge [m]	vorverdrahteter Stecker	zulässige Last
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9NV	0,5	—	IC-Steuerung
	—	Stecker	3-Draht (PNP)	12 V	M9PV	1	—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	2-Draht	12 V	M9BV	3	—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	5	—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker	3-Draht (PNP)	12 V	H7C	ohne	—	IC-Steuerung
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	2-Draht	12 V	J79C	—	—	IC-Steuerung
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	Stecker	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9NVV	0,5	—	IC-Steuerung
	wasserfest (2-farbige Anzeige)	Stecker	3-Draht (PNP)	12 V	M9PVV	1	—	IC-Steuerung
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	2-Draht	12 V	M9BWV	3	—	IC-Steuerung
	mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	Stecker	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	M9NAV*1	5	—	IC-Steuerung
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	3-Draht (entspricht NPN)	5 V	M9PAV*1	0,5	—	IC-Steuerung
	—	Stecker	3-Draht (entspricht NPN)	12 V	M9PA*1	1	—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	2-Draht	12 V	M9BAV*1	3	—	IC-Steuerung
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	Stecker	2-Draht	12 V	H7NF	5	—	IC-Steuerung
	—	eingegossene Kabel	3-Draht (entspricht NPN)	5 V	A96V	0,5	—	IC-Steuerung
	—	Stecker	3-Draht (entspricht NPN)	12 V	A96	1	—	IC-Steuerung
	—	eingegossene Kabel	2-Draht	12 V	A72	3	—	IC-Steuerung
	—	Stecker	2-Draht	12 V	A72H	5	—	IC-Steuerung
	—	eingegossene Kabel	3-Draht (entspricht NPN)	5 V	A93V*2	0,5	—	IC-Steuerung
	—	Stecker	3-Draht (entspricht NPN)	12 V	A93	1	—	IC-Steuerung

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabellänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NV
1 m..... M Beispiel: M9NVW
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe **Leitfaden für Signalgeber** auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.

*: Die Signalgeber D-A90□/M90□/A70□/A80□/F70□/J70□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei der Bandmontage werden nur die Signalgeber-Befestigungselemente vor der Lieferung montiert.)

Zylinder, der dank der Sechskantform der Kolbenstange verdrehgesichert ist.

Verdrehtoleranz

Ø 10: $\pm 1,5^\circ$, Ø 16: $\pm 1^\circ$

Kann ohne zusätzliche Schmierung betrieben werden.



Symbol

einfachwirkend,
Federkraft eingefahren,
elastische Dämpfung

einfachwirkend, Federkraft
ausgefahren, elastische
Dämpfung



Bestelloptionen

(Siehe Seiten 111 bis 120 für nähere Angaben.)

Bestelloption	technische Daten
-XA	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes
-XC51	mit Schlauchverschraubung
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung
-X446	PTFE-Schmierfett




Sicherheitshinweise

Siehe Seite 121 vor der Verwendung.

Bestellbeispiel für die Zylinder-Baugruppe

Zylindermodell: CDJ2RKA16-45SZ-W-M9BW-B



Montage A: Montage von unten
Befestigung am Kolbenstangenende W: Gabelkopf
Signalgeber D-M9BW: 2 Stk.
Signalgeber-Montage B: Bandmontage

*: Gabelkopf und Signalgeber werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	10	16
Wirkungsweise	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / einfachwirkend, Federkraft ausgefahren	
Medium	Druckluft	
Prüfdruck	1 MPa	
max. Betriebsdruck	0,7 MPa	
min. Betriebsdruck	0,15 MPa	
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C	
Dämpfung	elastische Dämpfung	
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)	
Hubtoleranz	$+1,0$ 0	
Verdrehtoleranz der Kolbenstange	$\pm 1,5^\circ$	$\pm 1^\circ$
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s	
zulässige kinetische Energie	0,035 J	0,090 J

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub
10	15, 30, 45, 60
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)
*: Bitte setzen Sie sich für Hübe, die länger als der Standardhub sind, mit SMC in Verbindung.
*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Für nähere Angaben siehe „Modellauswahl für Druckluftzylinder“ auf www.smc.eu. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Zubehör

/Siehe Seite 22 für nähere Angaben zu Bestell-Nr. und Abmessungen.

Standard	Kolbenstangenmutter
Option*2	Gelenkkopf, Gabelkopf*1 Stoßkappe für Kolbenstange (flache/runde Ausführung)


*1: Ein Bolzen für Gabelkopf und Sicherungsringe werden mit dem Gabelkopf geliefert.

*2: Kann mit dem Zylindermodell bestellt werden.

Reaktionskraft der Feder


Kolben-Ø [mm]	Federkraft [N]	
	primär	sekundär
10	3,53	6,86
16	6,86	14,2

Feder mit primärem Lastanbau



Wenn die Feder im Zylinder entspannt ist

Feder mit sekundärem Lastanbau



Wenn die Feder per Druckluftzufuhr kontrahiert ist

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Gewicht

Federkraft eingefahren

[g]

Kolben-Ø [mm]		10		16	
Montage		Grundausführung	axial	Grundausführung	axial
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	44	44	83	83
	Hub 30	52	52	99	99
	Hub 45	62	62	117	117
	Hub 60	72	72	135	135
	Hub 75			157	157
	Hub 100			191	191
	Hub 125			228	228
	Hub 150			251	251
Zubehör	Gelenkkopf	17		23	
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25		21	
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1		2	
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1		2	

*: Die Kolbenstangenmutter ist im Grundgewicht enthalten.


Federkraft ausgefahren

[g]


Kolben-Ø [mm]		10	16
Montage		Grundaussführung	Grundaussführung
Gewicht der Grundausführung	Hub 15	42	79
	Hub 30	48	93
	Hub 45	57	110
	Hub 60	66	126
	Hub 75		147
	Hub 100		177
	Hub 125		213
	Hub 150		234
Zubehör	Gelenkkopf	17	23
	Gabelkopf (inkl. Bolzen für Gabelkopf)	25	21
	Stoßkappe für Kolbenstange (flache Ausführung)	1	2
	Stoßkappe für Kolbenstange (runde Ausführung)	1	2

Konstruktion (Demontage nicht möglich)

Einfachwirkend, Federkraft eingefahren




Kolbenstangenquerschnitt




mit Signalgeber

Einfachwirkend, Federkraft ausgefahren



Kolbenstangenquerschnitt




mit Signalgeber

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4	Kolbenstange	rostfreier Stahl	
5	Kolben A	Aluminiumlegierung	
6	Kolben B	Aluminiumlegierung	
7	Kolben	Aluminiumlegierung	
8	Dämpfscheibe	Urethan	


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
9	Kolbendichtung	NBR	
10	Zylinderrohrdichtung	NBR	
11	Kolbenführungsband	Kunststoff	
12	Rückstellfeder	Federstahl	
13	Federsitz	Aluminiumlegierung	
14	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
15	Magnetring	—	
16	Kolbenstangendichtung	NBR	

Federkraft eingefahren: CJ2RK¹⁰/₁₆ – S Z



Abmessungen nach Hub: Federkraft eingefahren

Federkraft ausgefahren: CJ2RK $\frac{10}{16}$ – TZ



Abmessungen nach Hub: Federkraft ausgefahren (Andere Abmessungen als die nachstehend genannten entsprechen denen der oben stehenden Tabelle.) [mm]

[illegible]

Druckluftzylinder: mit Endlagenverriegelung

Serie CBJ2

Ø 16

RoHS

Bestellschlüssel

Zylinder mit eingebautem Magnetring

Das Symbol „A“ (Schienenmontage) oder „B“ (Bandmontage) an das Ende der Bestell-Nr. des Zylinders mit Signalgeber anfügen.

Beispiel	Schienenmontage	CBJ2B16-45-HN-A
	Bandmontage	CBJ2B16-60-HN-B

- *: Für die Schienenmontage werden Schrauben und Muttern für 2 Signalgeber mit der Schiene geliefert.
- *: Siehe Seite 107 für Signalgeber-Befestigungselemente.

Zylinder-Standardhub [mm]
Siehe „Standardhübe“ auf Seite 94.

verriegelte Position

H	Endlagenverriegelung hinten
R	Endlagenverriegelung vorn

CBJ2 L 16-60-H N

mit Signalgeber

CDBJ2 L 16-60-H N - M9BW - C

mit Signalgeber
(eingebauter Magnetring)

manuelle Entriegelung
N nicht verriegelbar Typ

Montage

B	Grundausführung
L	axiale Fußbefestigung
F	Flansch vorne
D	Gabelbefestigung*1

*: Die Fuß-/Flanschbefestigungen werden mit dem Produkt geliefert (nicht montiert).

*1: Nur Endlagenverriegelung vorn.

Signalgeber

— ohne Signalgeber

*: Entnehmen Sie geeignete Signalgeber bitte der nachstehenden Tabelle.

★ Die Signalgeber-Montageart (A oder B) muss auch angegeben werden, wenn ein Zylinder mit eingebautem Magnetring ohne Signalgeber erforderlich ist.

Signalgeber-Befestigungselement*2

*2: Dieses Symbol wird angegeben, wenn der Signalgeber der Ausführung D-A9□ oder M9□ spezifiziert wird. Dieses Befestigungselement kann nicht für andere Signalgeber verwendet werden (D-C7□ und H7□ usw.) (—)

Anzahl Signalgeber

—	2 Stk.
S	1 Stk.
n	„n“ Stk.

Verwendbare Signalgeber/ Siehe Leitfaden für Signalgeber für nähere Angaben zu Signalgebern.

elektronischer Signalgeber																					
Ausführung	Sonderfunktion	elektrischer Eingang	Betriebsanzeige	elektrischer Anschluss (Ausgang)	Betriebsspannung		Signalgebermodell				Anschlusskabellänge [m]					vorverdrahteter Stecker	zulässige Last				
					DC	AC	Bandmontage		Schienenmontage		0,5 (—)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ohne (N)						
							vertikal	axial	vertikal	axial											
elektronischer Signalgeber	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	M9NV	M9N	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung	Relais, SPS			
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	3-Draht (PNP)		M9PV			M9P	M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○						
		2-Draht		12 V	M9BV		M9B	M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○	—					
				—	H7C		J79C	—	●	—	●	●	●	—	—	—					
		3-Draht (NPN)		5 V, 12 V	M9NVW		M9NW	M9NVW	M9NW	●	●	●	○	—	○	IC-Steuerung					
		3-Draht (PNP)		M9PWV	M9PW		M9PWV	M9PW	●	●	●	○	—	○							
		2-Draht		12 V	M9BWV		M9BW	M9BWV	M9BW	●	●	●	○	—	○	—					
		3-Draht (NPN)		5 V, 12 V	M9NAV*1		M9NA*1	M9NAV*1	M9NA*1	○	○	●	○	—	○	IC-Steuerung					
		3-Draht (PNP)		M9PAV*1	M9PA*1		M9PAV*1	M9PA*1	○	○	●	○	—	○							
	2-Draht	12 V		M9BAV*1	M9BA*1		M9BAV*1	M9BA*1	○	○	●	○	—	○	—						
mit Diagnoseausgang (2-farbige Anzeige)	4-Draht (NPN)	5 V, 12 V	—	H7NF	—	F79F	●	—	●	○	—	○	IC-Steuerung								
Reed-Schalter	—	eingegossene Kabel	ja	3-Draht (entspricht NPN)	24 V	12 V	—	5 V	—	A96V	A96	A96V	A96	●	—	●	—	—	—	IC-Steuerung	Relais, SPS
				—			200 V	—	—	A72	A72H	●	—	●	—	—	—	—			
			Stecker	ja			2-Draht	100 V	A93V*2	A93	A93V	A93	●	●	●	●	—	—	—	—	
								max. 100 V	A90V	A90	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	—	IC-Steuerung	
								—	—	C73C	A73C	—	●	—	●	●	●	—	—	—	
	Diagnoseanzeige (2-farbige Anzeige)	eingegossene Kabel	ja	—	—	—	—	A79W	—	●	—	●	—	—	—	—	—				
				max. 24 V	—	C80C	A80C	—	●	—	●	●	●	—	—	—	IC-Steuerung				

*1: Wasserfeste Signalgeber können auf den o. g. Modellen montiert werden, in diesem Fall kann SMC jedoch die Wasserfestigkeit nicht garantieren.

Bei Verwendung wasserfester Modelle mit der o. g. Bestell-Nr. bitte SMC kontaktieren.

*2: Das Anschlusskabel mit 1 m ist nur mit der Ausführung D-A93 verwendbar.

*: Symbole für Anschlusskabelänge: 0,5 m..... — Beispiel: M9NW
1 m..... M Beispiel: M9NWM
3 m..... L Beispiel: M9NWL
5 m..... Z Beispiel: M9NWZ
ohne..... N Beispiel: H7CN

*: Details zu weiteren erhältlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 108.

*: Für Details zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker siehe Leitfaden für Signalgeber auf www.smc.eu.

*: Elektronische Signalgeber mit der Markierung „O“ werden auf Bestellung gefertigt.


*: Die Signalgeber D-A9□□/M9□□□□/A7□□□□/A8□□□□/F7□□□□/J7□□□□ werden mitgeliefert (nicht montiert). (Bei Wahl der Signalgeber D-A9□□□□/M9□□□□□□ werden vor der Lieferung nur die Signalgeber-Befestigungselemente montiert.)

*: Bei Schienenmontage der Ausführungen D-A9□□□□/M9□□□□□□ müssen die Signalgeber-Befestigungselemente getrennt bestellt werden. Siehe Seite 107 für detaillierte Angaben.

Der Druckluftzylinder der Serie CJ2 ist mit einer Endlagenverriegelung ausgestattet.



Bestelloption
elastische Dämpfung



Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	16
Wirkungsweise	doppeltwirkend, Standardkolbenstange
Medium	Druckluft
Prüfdruck	1 MPa
max. Betriebsdruck	0,7 MPa
min. Betriebsdruck	0,15 MPa*
Umgebungs- und Medientemperatur	ohne Signalgeber: -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren) mit Signalgeber: -10 °C bis 60 °C
Dämpfung	elastische Dämpfung
Schmierung	nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Hubtoleranz	+1,0 0
Kolbengeschwindigkeit	50 bis 750 mm/s
zulässige kinetische Energie	0,090 J

*: 0,06 MPa für alle Elemente außer der Endlagenverriegelung.

Technische Daten Verriegelung

verriegelte Position	hinten, vorne
Haltekraft (max.)	98 N
Entriegelungsdruck	0,15 MPa max.
Spiel	max. 1 mm
manuelle Entriegelung	nicht verriegelbar Typ

Standardhübe

Kolben-Ø	Standardhub [mm]
16	15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200

*: Zwischenhübe in Abständen von 1 mm können hergestellt werden. (Distanzstücke werden nicht verwendet.)
*: Die verwendbaren Hübe müssen in Abstimmung auf die Anwendung geprüft werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Produkte, die den Standardhub überschreiten, aufgrund von Abweichung usw. die Spezifikationen nicht erfüllen.

Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Befestigungselement	Kolben-Ø [mm]
	16
Fußbefestigung	CJ-L016C
Flansch	CJ-F016C
Gegenlager*1	CJ-T016C

*1: Ein Gegenlager wird mit der Gabelbefestigung (D) verwendet.

Einzelheiten zu Zylindern mit Signalgebern finden Sie auf den Seiten 101 bis 108.

- Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe
- Mindesthub für Signalgebermontage
- Betriebsbereich
- Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Feuchtigkeits-regulierende Leitung Serie IDK



Wird ein Antrieb mit kleinem Durchmesser und kurzem Hub mit hoher Frequenz betrieben, kann es je nach Umgebungsbedingungen im Leitungsinnen zu Taukondensation (Wassertropfen) kommen. Durch den Anschluss einer feuchtigkeitsregulierenden Leitung an den Antrieb wird Taukondensation verhindert. Für nähere Angaben siehe **Serie IDK im Katalog auf www.smc.eu**.



Serie CBJ2


Produktspezifische Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Wenden Sie sich für Produkte außerhalb dieser Spezifikationen an SMC.

Verwenden Sie einen Druckluftkreislauf entsprechend den Empfehlungen.

! Achtung

Erforderlich für ein korrektes Verriegeln und Entriegeln.



mit Endlagenverriegelung hinten

mit Endlagenverriegelung vorn

Auswahl

! Achtung

- Verwenden Sie keine 3-Stellungs-Elektromagnetventile.**
Vermeiden Sie den Einsatz dieses Zylinders zusammen mit 3/2-Wege-Elektromagnetventilen (insbesondere Ausführungen mit geschlossenem Mittelstellung und Stahlschieber). Wenn die Druckluft auf der Seite mit dem Verriegelungsmechanismus eingeschlossen wird, rastet die Verriegelung nicht ein. Selbst wenn die Verriegelung zuerst eingerastet wird, kann unter Umständen die aus dem Elektromagnetventil entweichende Druckluft in den Zylinder eindringen und mit der Zeit die Verriegelung lösen.
- Zum Entriegeln ist Rückdruck erforderlich.**
Vor dem Start sicherstellen, dass die Seite ohne Verriegelungsmechanismus mit Druckluft versorgt wird (siehe Zeichnung oben). Andernfalls kann die Verriegelung möglicherweise nicht mehr entriegelt werden. (Siehe „Lösen der Verriegelung“)
- Die Verriegelung vor Montage- oder Einstellarbeiten am Zylinder lösen.**
Die Verriegelung kann beschädigt werden, wenn der Zylinder bei eingerasteter Verriegelung eingebaut wird.
- Den Zylinder mit einem Lastfaktor von max. 50 % betreiben.**
Die Verriegelung löst sich möglicherweise nicht oder kann beschädigt werden, wenn der Lastfaktor 50 % übersteigt.
- Nicht mehrere Zylinder synchronisiert betreiben.**
Anwendungen vermeiden, in denen zwei oder mehr Zylinder mit Endlagenverriegelung synchronisiert werden, um ein Werkstück zu bewegen, da eine der Zylinderverriegelungen möglicherweise nicht bei Bedarf gelöst werden kann.
- Das Drosselrückschlagventil abluftgesteuert betreiben.**
Bei zuluftgesteuertem Betrieb kann die Verriegelung möglicherweise nicht entriegelt werden.
- Auf der Seite mit Verriegelung den Zylinder bis zum Hubende betreiben.**
Die Verriegelung kann unter Umständen nicht ver- oder entriegelt werden, wenn der Zylinder das Hubende nicht erreicht hat.
- Den Signalgeber auf zwei Positionen einstellen: eine Position, die durch den Hub bestimmt wird und eine Position nach der Bewegung durch Spiel (1 mm).**
Wenn ein Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige so eingestellt ist, dass er am Hubende grün leuchtet, kann die Anzeige möglicherweise auf rot umschalten, wenn der Zylinder aufgrund des Spiels zurückkehrt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Fehler.

Betriebsdruck

! Achtung

Um die Verriegelung zu lösen, ist es notwendig, Druckluft mit min. 0,15 MPa am Anschluss auf der Seite mit dem Verriegelungsmechanismus zuzuführen.

Entlüftungsgeschwindigkeit

! Achtung

Die Verriegelung rastet automatisch ein, wenn der Luftdruck am Anschluss auf der Seite mit Verriegelungsmechanismus auf einen Wert von 0,05 MPa oder darunter fällt. Wenn die Leitungen auf der Seite mit Verriegelungsmechanismus dünn und lang sind oder wenn sich das Drosselrückschlagventil in weiter Entfernung vom Zylinderanschluss befindet, dann kann sich die Entlüftungsgeschwindigkeit verlangsamen, was dazu führt, dass es länger dauert, bis die Verriegelung einrastet. Auch wenn der Schalldämpfer auf der Seite des Entlüftungsanschlusses des Elektromagnetventils verstopft ist, kann dies die Folge sein.

Lösen der Verriegelung

! Warnung

Zum Lösen der Verriegelung muss sichergestellt sein, dass am Anschluss auf der Seite ohne Verriegelungsmechanismus Druckluft zugeführt wird, damit die Last nicht auf den Verriegelungsmechanismus wirkt. (Siehe empfohlene Pneumatik-Steuerung) Wird die Verriegelung gelöst, während sich der Anschluss auf der Seite ohne Verriegelungsmechanismus im Entlüftungszustand befindet, wirkt die Last auf den Verriegelungsmechanismus und dieser kann durch die auf ihn ausgeübte übermäßige Kraft beschädigt werden. Außerdem kann es zu sehr gefährlichen Situationen kommen, da die Kolbenstange sich plötzlich bewegen kann.

Manuelles Lösen

! Achtung


Manuelle Entriegelung, nicht verriegelbar

Die als Zubehör mitgelieferte Schraube durch die Gummikappe stecken (die Gummikappe muss dazu nicht entfernt werden). Drehen Sie die Schraube in den Verriegelungskolben und ziehen Sie daran, um die Verriegelung zu lösen. Beim Loslassen der Schraube rastet die Verriegelung wieder ein.

Schraubengröße, Zugkraft und Hub sind in der Tabelle unten angeführt.


Kolben-Ø [mm]	Gewindegröße	Zugkraft N	Hub [mm]
16	M2 x 0,4 x 20L (oder länger)	4,9	2

Die Schraube bei normalem Betrieb entfernen, da andernfalls Fehlfunktionen des Verriegelungsmechanismus auftreten können.




Konstruktion (Demontage nicht möglich)

Endlagenverriegelung hinten



Endlagenverriegelung vorn



Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1A	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	
1B	Zylinderkopf	rostfreier Stahl	
2	Zylinderdeckel	Aluminiumlegierung	
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	
4A	Kolben	Aluminiumlegierung	
4B	Kolben B	Aluminiumlegierung	
5	Kolbenstange	Kohlenstoffstahl	
6	Verriegelungskolben	Kohlenstoffstahl	
7	Verriegelungsbuchse	Kupferlegierung	
8	Verriegelungsfeder	Federstahl	
9	Dämpfscheibe	Urethan	
10	Innensechskantschraube	legierter Stahl	


Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
11	Innensechskantschraube	legierter Stahl	
12	Kappe	Aluminiumlegierung	
13	Gummikappe	synthetischer Kautschuk	
14	Dämpfscheibe	Urethan	
15	Kolbenstangendichtung	NBR	
16	Kolbendichtung	NBR	
17	Zylinderrohrdichtung	NBR	
18	Verriegelung Kolbendichtung	NBR	
19	Befestigungsmutter	Messing	
20	Kolbenstangenmutter	Walzstahl	
21	Magnetring	—	

Standard	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2W
Standard	doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2
verriegelungsgesicherte Kolbenstange	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
verriegelungsgesicherte Kolbenstange	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
Direktmontage	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2R
Direktmontage, verriegelungsgesicherte Kolbenstange	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
Direktmontage, verriegelungsgesicherte Kolbenstange	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2RK
mit Endlagenverriegelung		CBJ2
Signalgeber		Signalgeber
Bestelloptionen		Bestelloptionen


Abmessungen

Grundauführung

mit Endlagenverriegelung vorn: CBJ2B16-□-RN




mit Endlagenverriegelung hinten: CBJ2B16-□-HN




Abmessungen

Flansch

mit Endlagenverriegelung vorn: C□BJ2F16-□-RN



mit Endlagenverriegelung hinten: C□BJ2F16-□-HN




mit Endlagenverriegelung	C□BJ2	Standard	doppeltwirkend, doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
		Standard	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2
		verdrehsichere Kolbenstange	doppeltwirkend, einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2K
		eingebautes Drosselrückschlagventil	doppeltwirkend, doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
Direktmontage	C□BJ2	Standard	doppeltwirkend, doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2R
		Standard	einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2R
		verdrehsichere Kolbenstange	doppeltwirkend, einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgelassen	CJ2RK
		eingebautes Drosselrückschlagventil	doppeltwirkend, doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z


Abmessungen

Fußbefestigung

mit Endlagenverriegelung vorn: CBJ2L16- -RN




mit Endlagenverriegelung hinten: CBJ2L16- -HN



Abmessungen

Gabelbefestigung

mit Endlagenverriegelung vorn: C□BJ2D16-□-RN



Bestelloptionen	Signalgeber	mit Endanverwendung		Direktmontage, verriegelte Kolbenstange		eingebautes Drosselschlagventil		verdrehsichere Kolbenstange		Standard	
		entlastend, Federkraft eingeleitet / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	entlastend, Federkraft eingeleitet / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	entlastend, Federkraft eingeleitet / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	entlastend, Federkraft eingeleitet / ausgelassen	doppeltwirkend, Standardkolbenstange
		CJ2RK	CJ2RK	CJ2RK	CJ2R	CJ2ZW	CJ2Z	CJ2K	CJ2K	CJ2W	CJ2


Serie CJ2

Signalgebermontage

Signalgeber-Einbaulage (am Hubende) und -Einbauhöhe


elektronischer Signalgeber <Bandmontage>

D-M9□
D-M9□W
D-M9□A




() : Abmessung Ausführung D-M9□A.
A und B sind die Abmessungen vom Ende des Zylinderdeckels/
Zylinderkopfs bis zum Ende des Signalgebers.

D-M9□V
D-M9□MV
D-M9□AV




() : Abmessung Ausführung D-M9□AV.
A und B sind die Abmessungen vom Ende des Zylinderdeckels/
Zylinderkopfs bis zum Ende des Signalgebers.

D-H7□
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF
D-H7C




Reed-Schalter <Bandmontage>

D-A9□




() : Abmessung Ausführung D-A96.
A und B sind die Abmessungen vom Ende des Zylinderdeckels/
Zylinderkopfs bis zum Ende des Signalgebers.

D-A9□V



A und B sind die Abmessungen vom Ende des Zylinderdeckels/
Zylinderkopfs bis zum Ende des Signalgebers.

D-C7□/C80
D-C73C□/C80C



Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und -Einbauhöhe

Signalgeber-Einbaulage (außer einfachwirkende Ausführung)

[mm]

Signalgeber- modell	Bandmontage							
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-H7□ D-H7C D-H7NF D-H7□W D-H7BA		D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C	
Kolben-Ø	A	B	A	B	A	B	A	B
6	5,5 (4,5) [12]	5,5 (4,5) [4]	1,5 (0,5) [8]	1,5 (0,5) [0]	1 (7,5)	1 (0)	2 (8,5)	2 (0,5)
10	(5) 6	(5) 6	(1) 2	(1) 2	1,5	1,5	2,5	2,5
16	(5,5) 6,5	(5,5) 6,5	(1,5) 2,5	(1,5) 2,5	2	2	3	3

* Die Werte in () werden ausgehend vom Ende des Signalgeber-Befestigungselements gemessen.

* Die Werte in [] für den Kolben-Ø 6 gelten für die Ausführung mit durchgehender Kolbenstange (Serie CJ2W).

[mm]

Signalgeber- modell	Schienenmontage											
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-F7□/J79 D-F7□W/J79W D-F7□V/F7□WV D-F79F D-J79C D-F7BA D-F7BAV D-A7□H/A80H D-A73C/A80C		D-F7NT		D-A7□ D-A80		D-A79W	
Kolben-Ø	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	4,5	4,5	0,5	0,5	3,5	3,5	8,5	8,5	3	3	0,5	0,5
16	5	5	1	1	4	4	9	9	3,5	3,5	1	1

* Vor der endgültigen Einstellung des Signalgebers zunächst die Betriebsbedingungen prüfen.

Einbauhöhe des Signalgebers

[mm]

Einbaudaten des Signalgebers					
Signalgeber- modell	Bandmontage				
	D-M9□ D-M9□W D-M9□A D-A9□	D-M9□V D-M9□WV D-M9□AV D-A9□V	D-H7□/H7□W D-H7NF D-H7BA D-C7□/C80	D-H7C	D-C73C D-C80C
Kolben-Ø	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
6	15	16	15	18	17,5
10	17	18	17	20	19,5
16	20,5	21	20,5	23,5	23

[mm]

Signalgeber- modell	Schienenmontage						
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV D-A9□ D-A9□V	D-F7□/J79 D-F7□W/J79W D-F7BA/F79F D-F7NT D-A7□H/A80H	D-F7□V D-F7□WV D-F7BAV	D-J79C	D-A7□ D-A80	D-A73C D-A80C	D-A79W
	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
	Kolben-Ø	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
6	—	—	—	—	—	—	—
10	17,5	17,5	20	23	16,5	23,5	19
16	21	20,5	23	26	19,5	26,5	22

Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe / einfachwirkend, Federkraft eingefahren (S)

Korrekte Signalgeber-Einbaulage: Federkraft eingefahren (S)

- Standardausführung (CDJ2□□□-□SZ)
- Ausführung mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CDJ2K□□□-□SZ)
- Ausführung für Direktmontage (CDJ2R□□□-□SZ)
- Ausführung für Direktmontage, mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CDJ2RK□□□-□SZ)

Signalgebermodell		Kolben-Ø	A-Abmessungen									B
			Hub 5 bis 9	Hub 10 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150	
Bandmontage	D-M9□ D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	6	—	12	21	25	39	—	—	—	—	5,5
		10	—	13	20,5	32,5	44,5	—	—	—	—	6
		16	—	12,5	21	33	45	51	75	93	105	6,5
	D-M9□V	6	12	12	21	25	39	—	—	—	—	5,5
		10	13	13	20,5	32,5	44,5	—	—	—	—	6
		16	12,5	12,5	21	33	45	51	75	93	105	6,5
	D-A9□	6	—	8	17	21	35	—	—	—	—	1,5
		10	—	9	16,5	28,5	40,5	—	—	—	—	2
		16	—	8,5	17	29	41	47	71	89	101	2,5
	D-A9□V	6	8	8	17	21	35	—	—	—	—	1,5
		10	9	9	16,5	28,5	40,5	—	—	—	—	2
		16	8,5	8,5	17	29	41	47	71	89	101	2,5
	D-H7□/H7C D-H7□W/H7BA D-H7NF	6	—	7,5	16,5	20,5	34,5	—	—	—	—	1
		10	—	8,5	16	28	40	—	—	—	—	1,5
		16	—	8	16,5	28,5	40,5	46,5	70,5	88,5	100,5	2
	D-C7□/C80 D-C73C D-C80C	6	—	8,5	17,5	21,5	35,5	—	—	—	—	2
		10	—	9,5	17	29	41	—	—	—	—	2,5
		16	—	9	17,5	29,5	41,5	47,5	71,5	89,5	101,5	3
Schienenmontage	D-M9□ D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	10	—	11,5	19	31	43	—	—	—	—	4,5
		16	—	11	19,5	31,5	43,5	49,5	73,5	91,5	103,5	5
	D-M9□V	10	11,5	11,5	19	31	43	—	—	—	—	4,5
		16	11	11	19,5	31,5	43,5	49,5	73,5	91,5	103,5	5
	D-A9□	10	—	7,5	15	27	39	—	—	—	—	0,5
		16	—	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5	1
	D-A9□V	10	7,5	7,5	15	27	39	—	—	—	—	0,5
		16	7	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5	1
	D-F7□/F7□V D-J79/J79C D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	10	10,5	10,5	18	30	42	—	—	—	—	3,5
		16	10	10	18,5	30,5	42,5	48,5	72,5	90,5	102,5	4
	D-F7□W/J79W D-F7□WV/F79F D-F7BA/F7BAV	10	—	10,5	18	30	42	—	—	—	—	3,5
		16	—	10	18,5	30,5	42,5	48,5	72,5	90,5	102,5	4
	D-F7NT	10	—	15,5	23	35	47	—	—	—	—	8,5
		16	—	15	23,5	35,5	47,5	53,5	77,5	95,5	107,5	9
	D-A7□/A80	10	10	10	17,5	29,5	41,5	—	—	—	—	3
		16	9,5	9,5	18	30	42	48	72	90	102	3,5
	D-A79W	10	—	7,5	15	27	39	—	—	—	—	0,5
		16	—	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5	1

* Die Einstellung erst vornehmen, nachdem die Signalgeberleistung bestätigt wurde.

Standard	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2W
Standard	doppelwirkend, einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgelassen	CJ2
Standard	doppelwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K
Standard	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgelassen	CJ2K
Standard	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
Standard	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
Direktmontage	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgelassen	CJ2R
Direktmontage	doppelwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK
Direktmontage	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgelassen	CJ2RK
mit Endlagenerieglung	doppelwirkend, Standardkolbenstange	CBJ2
Signalgeber		
Bestelloptionen		

Korrekte Signalgeber-Einbaulage (Erfassung am Hubende) und Einbauhöhe / einfachwirkend, Federkraft ausgefahren (T)

Korrekte Signalgeber-Einbaulage: Federkraft ausgefahren (T)

- Standardausführung (CDJ2□□□-□TZ)
- Ausführung mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CDJ2K□□□-□TZ)
- Ausführung für Direktmontage (CDJ2R□□□-□TZ)
- Ausführung für Direktmontage, mit verdrehgesicherter Kolbenstange (CDJ2RK□□□-□TZ)

[mm]

Signalgebermodell		Kolben-Ø	A	B-Abmessungen								
				Hub 5 bis 9	Hub 10 bis 15	Hub 16 bis 30	Hub 31 bis 45	Hub 46 bis 60	Hub 61 bis 75	Hub 76 bis 100	Hub 101 bis 125	Hub 126 bis 150
Bandmontage	D-M9□	6	5,5	—	12	21	25	39	—	—	—	—
	D-M9□W/M9□WV	10	6	—	13	20,5	32,5	44,5	—	—	—	—
	D-M9□A/M9□AV	16	6,5	—	12,5	21	33	45	51	75	93	105
	D-M9□V	6	5,5	12	12	21	25	39	—	—	—	—
		10	6	13	13	20,5	32,5	44,5	—	—	—	—
		16	6,5	12,5	12,5	21	33	45	51	75	93	105
	D-A9□	6	1,5	—	8	17	21	35	—	—	—	—
		10	2	—	9	16,5	28,5	40,5	—	—	—	—
		16	2,5	—	8,5	17	29	41	47	71	89	101
	D-A9□V	6	1,5	8	8	17	21	35	—	—	—	—
		10	2	9	9	16,5	28,5	40,5	—	—	—	—
		16	2,5	8,5	8,5	17	29	41	47	71	89	101
	D-H7□/H7C D-H7□W/H7BA D-H7NF	6	1	—	7,5	16,5	20,5	34,5	—	—	—	—
		10	1,5	—	8,5	16	28	40	—	—	—	—
		16	2	—	8	16,5	28,5	40,5	46,5	70,5	88,5	100,5
	D-C7□/C80 D-C73C D-C80C	6	2	—	8,5	17,5	21,5	35,5	—	—	—	—
		10	2,5	—	9,5	17	29	41	—	—	—	—
		16	3	—	9	17,5	29,5	41,5	47,5	71,5	89,5	101,5
Schienenmontage	D-M9□ D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	10	4,5	—	11,5	19	31	43	—	—	—	—
		16	5	—	11	19,5	31,5	43,5	49,5	73,5	91,5	103,5
	D-M9□V	10	4,5	11,5	11,5	19	31	43	—	—	—	—
		16	5	11	11	19,5	31,5	43,5	49,5	73,5	91,5	103,5
	D-A9□	10	0,5	—	7,5	15	27	39	—	—	—	—
		16	1	—	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5
	D-A9□V	10	0,5	7,5	7,5	15	27	39	—	—	—	—
		16	1	7	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5
	D-F7□/F7□V D-J79/J79C D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	10	3,5	10,5	10,5	18	30	42	—	—	—	—
		16	4	10	10	18,5	30,5	42,5	48,5	72,5	90,5	102,5
	D-F7□W/J79W D-F7□WV/F79F D-F7BA/F7BAV	10	3,5	—	10,5	18	30	42	—	—	—	—
		16	4	—	10	18,5	30,5	42,5	48,5	72,5	90,5	102,5
	D-F7NT	10	8,5	—	15,5	23	35	47	—	—	—	—
		16	9	—	15	23,5	35,5	47,5	53,5	77,5	95,5	107,5
	D-A7□/A80	10	3	10	10	17,5	29,5	41,5	—	—	—	—
		16	3,5	9,5	9,5	18	30	42	48	72	90	102
	D-A79W	10	0,5	—	7,5	15	27	39	—	—	—	—
		16	1	—	7	15,5	27,5	39,5	45,5	69,5	87,5	99,5

* Die Einstellung erst vornehmen, nachdem die Signalgeberleistung bestätigt wurde.

Mindesthub für Signalgebermontage

[mm]



Signalgebermontage	Signalgebermodell	Anzahl Signalgeber				
		mit 1 Stk.	mit 2 Stk.		mit n Stk. (n: Anzahl Signalgeber)	
			verschiedene Flächen	gleiche Fläche	verschiedene Flächen	gleiche Fläche
Bandmontage	D-M9□ D-M9□W D-M9□A D-A9□	10	15 Anm. 1)	45 Anm. 1)	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	45 + 15 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-M9□V	5	15 Anm. 1)	35	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-M9□WV D-M9□AV	10	15 Anm. 1)	35	$15 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-A9□V	5	10	35	$10 + 35 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	35 + 25 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-H7□/H7□W D-H7BA D-H7NF	10	15	60	$15 + 45 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	60 + 22,5 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-C7□ D-C80	10	15	50	$15 + 40 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	50 + 20 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
	D-H7C D-C73C D-C80C	10	15	65	$15 + 50 \frac{(n-2)}{2}$ (n = 2, 4, 6...) Anm. 3)	50 + 27,5 (n - 2) (n = 2, 3, 4, 5...)
Schienenmontage	D-M9□V	5	—	5	—	10 + 10 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-A9□V	5	—	10	—	10 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-M9□ D-A9□	10 (5) Anm. 5)	—	10	—	15 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-M9□WV D-M9□AV	10	—	15	—	15 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-M9□W	15 (10) Anm. 5)	—	15	—	20 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-M9□A	15 (10) Anm. 5)	—	20 (15) Anm. 5)	—	20 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-F7□ D-J79	5	—	5	—	15 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-F7□V D-J79C	5	—	5	—	10 + 10 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-F7□W/J79W D-F7BA/F79F/F7NT	10	—	15	—	15 + 20 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-F7□WV D-F7BAV	10	—	15	—	10 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	5	—	10	—	15 + 10 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-A7□H D-A80H	5	—	10	—	15 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)
	D-A79W	10	—	15	—	10 + 15 (n - 2) (n = 4, 6...) Anm. 4)

Anm. 3) Wenn „n“ eine ungerade Zahl ist, wird für die Berechnung die auf diese Zahl folgende gerade Zahl verwendet.

Anm. 4) Wenn „n“ eine ungerade Zahl ist, wird für die Berechnung die auf diese Zahl folgende gerade Zahl verwendet. Als kleinste gerade Zahl kann jedoch 4 verwendet werden. Dementsprechend wird 4 bei der Berechnung eingesetzt, wenn „n“ eine Zahl zwischen 1 und 3 ist.

Anm. 5) Die Abmessung in () gibt den min. Hub für die Signalgebermontage an, wenn es keinen Überstand des Signalgebers über die Endfläche des Zylindergehäuses gibt und der Raum für das Biegen des Anschlusskabels nicht eingeschränkt wird.

Anm. 1) Signalgebermontage

Signalgebermodell	mit 2 Signalgebern	
	verschiedene Flächen Anm. 1)	gleiche Fläche Anm. 1)
	 Die korrekte Einbaulage des Signalgebers befindet sich auf einer Position von 5 , 5 mm ausgehend von der Kante des Signalgeber-Halters nach innen. Die Werte A und B gelten für die Bandmontage in der Tabelle auf Seite 103.	 Den Signalgeber zum Einbauen leicht in eine Richtung versetzen (Außenumfang des Zylinderrohrs), damit der Signalgeber und das Anschlusskabel sich nicht behindern.
D-M9□/M9□W/M9□A	weniger als Hub 20 Anm. 2)	weniger als Hub 55 Anm. 2)
D-A9□	—	weniger als Hub 50 Anm. 2)



Anm. 2) Min. Hub für Signalgebermontagearten, die nicht denen unter Anm. 1 genannten entsprechen.

Betriebsbereich

Signalgebermodell		Kolben-Ø [mm]		
		6	10	16
Bandmontage	D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	2	2,5	3
	D-A9□	4,5	6	7
	D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF	3	4	4
	D-H7C	5	8	9
	D-C7□/C80/C73C/C80C	6	7	7
Schienenmontage	D-M9□/M9□V D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	—	3	3,5
	D-A9□/A9□V	—	6	6,5
	D-F7□/J79/F7□W/J79W D-F7□V/F7□WV/F79F D-J79C/F7BA/F7BAV D-F7NT	—	5	5
	D-A7□/A80/A7H/A80H D-A73C/A80C	—	8	9
	D-A79W	—	11	13

* Die Werte einschließlich Hysterese sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen wird (Streuung etwa ±30 %). Je nach Umgebungsbedingungen sind große Schwankungen möglich.

Signalgeber-Befestigungselemente / Bestell-Nr.

Signalgebermontage	Signalgebermodell	Kolben-Ø [mm]		
		6	10	16
Bandmontage	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-A9□ D-A9□V	BJ6-006 (Set bestehend aus a, b, d, f)	BJ6-010 (A-Set bestehend aus a, b, c, d)	BJ6-016 (A-Set bestehend aus a, b, c, d)
	D-M9□A Anm. 2) D-M9□AV Anm. 2)	BJ6-006S (Set bestehend aus a, b, d, g)	BJ6-010S (Set bestehend aus a, b, d, e)	BJ6-016S (Set bestehend aus a, b, d, e)
Bandmontage				
Bandmontage	D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF D-C7□/C80 D-C73C/C80C	BJ2-006 (A-Set bestehend aus Band und Schraube)	BJ2-010 (A-Set bestehend aus Band und Schraube)	BJ2-016 (A-Set bestehend aus Band und Schraube)
Anm. 4) Schienenmontage	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A Anm. 4) D-M9□AV Anm. 4) D-A9□ D-A9□V	—	BQ2-012 (S) (Set bestehend aus a und b)	BQ2-012 (S) (Set bestehend aus a und b)
				

Anm. 1) Das Signalgeber-Befestigungselement (aus Polyamid) nicht in Umgebungen einsetzen, in denen es Spritzern von Alkohol, Chloroform, Methylamin, Salzsäure oder Schwefelsäure ausgesetzt ist, da es ansonsten beschädigt wird. Bezüglich anderer Chemikalien bitte SMC kontaktieren.

Anm. 2) Da die LED-Anzeige aus der Signalgebereinheit hervorsticht, kann sie beschädigt werden, wenn das Signalgeber-Befestigungselement an ihr befestigt wird.

Anm. 3) Bei Lieferung des Zylinders sind das Signalgeber-Befestigungselement und der Signalgeber inbegriffen.

Anm. 4) Für die Ausführung D-M9□A(V) das Modell BQ2-012S mit Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl bestellen.

Set mit Bandmontage-Befestigungselementen / Bestell-Nr.

Set-Bestell-Nr.	Inhalt	Kolben-Ø [mm]		
		6	10	16
BJ2-□□□	• Signalgeber-Montageband (a) • Signalgeber-Befestigungsschraube (b)	BJ2-006	BJ2-010	BJ2-016
BJ4-1	• Signalgeber-Befestigungselement (weiß / PBT) (e) • Signalgeber-Halter (d)	—	●	●
BJ4-2	• Signalgeber-Befestigungselement (schwarz / PBT) (g) • Signalgeber-Halter (d)	●	—	—
BJ5-1	• Signalgeber-Befestigungselement (transparent / Polyamid) (c) • Signalgeber-Halter (d)	—	●	●
BJ5-2	• Signalgeber-Befestigungselement (transparent blau / Polyamid) (f) • Signalgeber-Halter (d)	●	—	—

[Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl]

Das folgende Set mit Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl ist erhältlich. In Umgebungen einsetzen, die derartige Maßnahmen erfordern. (Das Signalgeber-Befestigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte getrennt bestellen)

BBA4: für die Ausführungen D-C7/C8/H7

Anm. 5) Siehe **Leitfaden für Signalgeber** für Details zum Modell BBA4.

Bei getrennter Lieferung des Signalgebers D-H7BA ist die Ausführung BBA4 angebracht.


* Für elektronische Signalgeber sind auch vorverdrahtete Stecker lieferbar. Für nähere Angaben siehe **Leitfaden für Signalgeber**.
* Es sind auch elektronische Signalgeber in unbetätigt geschlossener Ausführung (NC = b-Kontakt) erhältlich (Modell (D-M9□E(V)). Für nähere Angaben siehe **Leitfaden für Signalgeber**.

Vor der Inbetriebnahme


Signalgeberanschlüsse und Beispiele

Spezifizierung für Anschluss an SPS mit COMMON plus

3-Draht-System, NPN




2-Draht-System




Spezifizierung für Anschluss an SPS mit COMMON minus

3-Draht-System, PNP



2-Draht-System




Gemäß den anwendbaren technischen Daten für SPS-Eingang anschließen, da die Anschlussmethode je nach Spezifikation des SPS-Eingangs variiert.


Beispiele für serielle Schaltung (AND) und Parallelschaltung (OR)

* Bei der Verwendung von elektronischen Signalgebern, sicherzustellen, dass die Anwendung so eingerichtet ist, dass die ersten 50 ms ungültig gesetzt sind.


3-Draht, Serielle Schaltung für NPN-Ausgang (mit Relais)




(nur mit Signalgebern)




3-Draht, OR-Anschluss für NPN-Ausgang




3-Draht, Serielle Schaltung für PNP-Ausgang (mit Relais)




(nur mit Signalgebern)



3-Draht, OR-Anschluss für PNP-Ausgang



2-Draht, AND-Anschluss




Wenn zwei Signalgeber in Serie geschaltet sind, können Störungen auftreten, da die Betriebsspannung im eingeschalteten Zustand abnimmt. Die LEDs leuchten auf, wenn beide Signalgeber eingeschaltet sind. Signalgeber mit Lastspannung unter 20 V können nicht verwendet werden.

Betriebsspannung bei ON = Versorgungsspannung – Restspannung x 2 Stk.
= 24 V - 4 V x 2 Stk.
= 16 V

Beispiel: Versorgungsspannung 24 V DC
interner Spannungsabfall Signalgeber 4 V.

2-Draht, OR-Anschluss



(Elektronischer Signalgeber)
Wenn zwei Signalgeber parallel geschaltet sind, können Störungen auftreten, da die Betriebsspannung im ausgeschalteten Zustand ansteigt.

Betriebsspannung bei OFF = Kriechstrom x 2 Stk. x Lastimpedanz
= 1 mA x 2 Stk. x 3 kΩ
= 6 V

Beispiel: Lastimpedanz 3 kΩ.
Kriechstrom des Signalgebers 1 mA.

(Reed-Schalter)
Da kein Kriechstrom auftritt, steigt die Betriebsspannung bei Umschalten in die Position OFF nicht an. Abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Signalgeber leuchtet die LED jedoch mitunter schwächer oder gar nicht, da der Stromfluss sich aufteilt oder abnimmt.

mit Endlagenerieglung	Direktmontage, verdrehtgesicherte Kolbenstange	Direktmontage	eingebautes Drosselrückschlagventil	verdrehgesicherte Kolbenstange	Standard
entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen CJ2BK	entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen CJ2BK	entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen CJ2B	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2ZW	entlastend, Federkraft eingelassen / ausgelassen CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2W
doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2Z	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange CJ2

Simple Special

Die folgenden Spezialspezifikationen können mit dem Simple-Specials-System als Bestelloptionen bestellt werden. Entsprechende Spezifikationsformulare sind im Druckformat und auf CD-ROM erhältlich. Fragen Sie Ihren SMC-Verkaufsrepräsentanten danach.

Bestelloption	Technische Daten	Anwendbar Bohrungsgröße	CJ2 (Grundauführung)				CJ2K (verdrehgesicherte Kolbenstange)		
			doppeltwirkend		einfachwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend	
			Standard- kolbenstange	durchgehende Kolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)	Standard- kolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)
-XA0, 1, 10, 11	geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes	Ø 6 bis Ø 16	●	●	●	●	●	●	●

Bestelloptionen

Bestelloption	Technische Daten	Anwendbar Bohrungsgröße	CJ2 (Grundauführung)				CJ2K (verdrehgesicherte Kolbenstange)		
			doppeltwirkend		einfachwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend	
			Standard- kolbenstange	durchgehende Kolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)	Standard- Kolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)
-XB6	Hochtemperaturzylinder (-10 bis 150 °C)	Ø 6 bis Ø 16	●	●					
-XB7	kältebeständiger Zylinder (-40 bis 70 °C)	Ø 6 bis Ø 16	●	●					
-XB9	Langsamlauf-Zylinder (10 bis 50 mm/s)	Ø 6 bis Ø 16	●						
-XB13	Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s)	Ø 6	●						
-XC3	spezielle Druckluftanschlussposition	Ø 6 bis Ø 16	●				●		
-XC8	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Ausfahrbewegung	Ø 10, Ø 16	●						
-XC9	Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung	Ø 10, Ø 16	●				●		
-XC10	Mehrstellungszyylinder mit zwei Kolbenstangenenden	Ø 10, Ø 16	●				●		
-XC11	Mehrstellungszyylinder / Standardkolbenstange	Ø 10, Ø 16	●						
-XC22	Fluorkautschukdichtung	Ø 6 bis Ø 16	●	●	●	●	●		
-XC51	mit Schlauchverschraubung	Ø 6 bis Ø 16	●	●	●	●	●	●	●
-XC85	Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung	Ø 10, Ø 16	●	●	●	●	●	●	●
-X446	PTFE-Schmierfett	Ø 10, Ø 16	●	●	●	●	●	●	●
-X773	Montage mit geringem Abstand	Ø 6			●				

CJ2Z (mit eingebautem Drosselrückschlagventil)		CJ2R (Direktmontage)			CJ2RK (Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange)			Bestelloption	Seite
doppeltwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend			
Standardkolbenstange	durchgehende Kolbenstange	Standardkolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)	Standardkolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)		
●	●	●	●	●	●	●	●	-XA0, 1, 10, 11	113
CJ2Z (mit eingebautem Drosselrückschlagventil)		CJ2R (Direktmontage)			CJ2RK (Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange)			Bestelloption	Seite
doppeltwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend		doppeltwirkend	einfachwirkend			
Standardkolbenstange	durchgehende Kolbenstange	Standardkolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)	Standardkolbenstange	Standardkolbenstange (Federkraft eingefahren)	Standardkolbenstange (Federkraft ausgefahren)		
								-XB6	114
								-XB7	114
								-XB9	114
								-XB13	115
								-XC3	115
								-XC8	115
		●			●			-XC9	116
								-XC10	116
								-XC11	117
		●						-XC22	118
●	●	●	●	●	●	●	●	-XC51	118
●	●	●	●	●	●	●	●	-XC85	119
●	●	●	●	●	●	●	●	-X446	119
								-X773	120

Standard	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2
verdrehgesicherte Kolbenstange	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2K
	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2Z
eingebautes Drosselrückschlagventil	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2R
	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2R
Direktmontage	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
	einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2RK
mit Endlagenerieglung	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	CBJ2
	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	Signalgeber
	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	Bestelloptionen

Serie CJ2 Simple Special

Diese Sonderausführungen werden über das Simple-Specials-System abgewickelt.

Bestelloption

1 Geänderte Ausführung des Kolbenstangenendes

-XA0, 1, 10, 11

Verwendbare Serien





Serie			Wirkungsweise	Symbol für geändertes Kolbenstangenende	Anm.
CJ2-Z	Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*1
			einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	XA0, 1, 10, 11	*1
		CJ2W	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	XA0, 1, 10, 11	
	verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*1
			einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	XA0, 1, 10, 11	*1
	eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*1
		CJ2ZW	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*1
	Ausführung für Direktmontage	CJ2RA	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*2
			einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	XA0, 1, 10, 11	*2
	Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	XA0, 1, 10, 11	*2
			einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	XA0, 1, 10, 11	*2

*1: Außer Befestigung am Kolbenstangenende und Gegenlager *2: Außer Befestigung am Kolbenstangenende

Sicherheitshinweise

1. Wenn in den Diagrammen keine Angaben zu Abmessungen, Toleranzen oder zur Endbearbeitung gemacht werden, wird von SMC eine passende Auswahl getroffen.
2. Mit „*“ gekennzeichnete Standardabmessungen hängen folgendermaßen vom Kolbenstangen-Ø (D) ab. Die gewünschte Spezialabmessung einsetzen.

- $D \leq 6 \rightarrow D - 1 \text{ mm}$, $6 < D \leq 25 \rightarrow D - 2 \text{ mm}$, $D > 25 \rightarrow D - 4 \text{ mm}$
3. Bei der Ausführung mit durchgehender Kolbenstange und der einfachwirkenden Einfahrhub-Ausführung die Abmessungen bei eingefahrener Kolbenstange angeben.

Bestelloption: A0	Bestelloption: A1	Bestelloption: A10	Bestelloption: A11
			

Serie CJ2

Bestelloptionen

SMC informiert Sie über Details zu Abmessungen, technischen Daten und Lieferzeiten.



1 Hochtemperaturzylinder (-10 bis 150 °C)

Bestelloption
-XB6

Druckluftzylinder mit speziellem Dichtungsmaterial und Schmierfett, der unter hohen Temperaturen zwischen 150 °C und -10 °C eingesetzt werden kann.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppelwirkend, Standardkolbenstange	außer Ausführung mit einstellbarer Endlagendämpfung und mit Signalgeber
	CJ2W	doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	außer Ausführung mit einstellbarer Endlagendämpfung und mit Signalgeber

- Anm. 1) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische Systeme.
 Anm. 2) Weitere Angaben zu den erforderlichen Wartungsintervallen für diesen Zylinder erhalten Sie von SMC. Die Wartungsabstände weichen von den Vorgaben für Standardzylinder ab.
 Anm. 3) Die Ausführungen mit eingebautem Magnetring und Signalgeber sind prinzipiell nicht möglich. Für Zylinder mit Signalgebern und hitzebeständige Zylinder mit hitzebeständigen Signalgebern bitte SMC kontaktieren.
 Anm. 4) Die Kolbengeschwindigkeit beträgt zwischen 50 und 500 mm/s.

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	- XB6
----------------------	-------

hitzebeständiger Zylinder

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich	-10 °C bis 150 °C
Dichtungsmaterial	Fluorkautschuk
Schmierfett	hitzebeständiges Schmierfett
Andere technische Daten und Abmessungen als die o. g.	wie Standardausführung

⚠️ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

2 Kältebeständiger Zylinder (-40 bis 70 °C)

Bestelloption
-XB7

Druckluftzylinder mit speziellem Dichtungsmaterial und Schmierfett, der unter niedrigen Temperaturen bis -40°C eingesetzt werden kann.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppelwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung und Signalgeber, Befestigung am Kolbenstangenende, Gegenlager
	CJ2W	doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung und Signalgeber

- Anm. 1) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische Systeme.
 Anm. 2) Verwenden Sie einen Kältetrockner für geeignete trockene Luft, damit keine Feuchtigkeit gefrieren kann.
 Anm. 3) Weitere Angaben zu den erforderlichen Wartungsintervallen für diesen Zylinder erhalten Sie von SMC. Die Wartungsabstände weichen von den Vorgaben für Standardzylinder ab.
 Anm. 4) Signalgeber können nicht montiert werden.
 Anm. 5) Die Kolbengeschwindigkeit beträgt zwischen 50 und 500 mm/s.

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	- XB7
----------------------	-------

kältebeständiger Zylinder

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich	-40 °C bis 70 °C
Dichtungsmaterial	Nitrilkautschuk mit niedriger Konzentration
Schmierfett	kältebeständiges Schmierfett
Signalgeber	nicht verwendbar
Abmessungen	wie Standardausführung
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung

⚠️ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

3 Langsamlauf-Zylinder (10 bis 50 mm/s)

Bestelloption
-XB9

Sogar bei niedrigen Geschwindigkeiten von 10 bis 50 mm/s treten keine Stick-Slip-Effekte auf und der Zylinder läuft leichtgängig.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppelwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	- XB9
----------------------	-------

Langsamlauf-Zylinder

Technische Daten

Kolbengeschwindigkeit	10 bis 50 mm/s
Abmessungen	wie Standardausführung
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung

Anm.) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische Systeme.

⚠️ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2K
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2K
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	CJ2R
einfachwirkend, Federkraft eingeleiten / ausgeleiten	CJ2R
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2RK
doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2RK
Direktmontage, verdrahtetes Rückschlagventil	CJ2RK
mit Endlageneinstellung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	Bestelloptionen

4 Langsamlauf-Zylinder (5 bis 50 mm/s)

Bestelloption
-XB13

Sogar bei niedrigen Geschwindigkeiten von 5 bis 50 mm/s treten keine Stick-Slip-Effekte auf und der Zylinder läuft leichtgängig.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	nur Ø 6

Anm. 1) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische Systeme.
Anm. 2) Benutzen Sie zur Geschwindigkeitssteuerung bei geringen Geschwindigkeiten ein Drosselrückschlagventil. (Serie AS-FM/AS-M)

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	-XB13
Langsamlauf-Zylinder	

Technische Daten

Kolbengeschwindigkeit	5 bis 50 mm/s
Abmessungen	wie Standardausführung
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung

⚠ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

5 Spezielle Druckluft-Anschlussposition

Bestelloption
-XC3

Zylinder, bei dem im Vergleich zur Standardausführung die Druckluftanschluss-Position am Zylinderkopf bzw. -deckel geändert ist.

Verwendbare Serien



Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer Signalgeber für Schienenmontage, mit einstellbarer Endlagendämpfung
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer Signalgeber für Schienenmontage

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	-XC3	A	B
spezielle Druckluft-Anschlussposition			
Position des vorderen Anschlusses von der Kolbenstangenseite aus gesehen			
* Für die Anschlussposition siehe Abb. rechts und die Symbole A, B, C und D.			
Position des hinteren Anschlusses von der Kolbenstangenseite aus gesehen			

Technische Daten: wie Standardausführung

Druckluftanschluss-Position

Symbol für das Befestigungselement (Positionierung)	
	* Sicht von der Kolbenstangenseite, die Anschlüsse sind A, B, C und D im Uhrzeigersinn.
	Positionierung von Gabelbefestigung und Anschluss * Von der Kolbenstangenseite aus betrachtet und mit der Position der Gabelbefestigung wie in der Abb. dargestellt, befinden sich die Anschlüsse A, B, C, und D im Uhrzeigersinn.

6 Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Ausfahrbewegung

Bestelloption
-XC8

Der Ausfahrbereich des Zylinders kann über einen Hubbegrenzungsmechanismus auf der Zylinderdeckelseite begrenzt werden. (Nach der Hubbegrenzung wird die beidseitige Dämpfung zu einer einseitigen)

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung, beidseitigem Zentrierzapfen, Gabelbefestigung, doppelter Fußbefestigung, Flansch hinten.

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	-XC8
Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Ausfahrbewegung	




Technische Daten

Hubbegrenzungssymbol	—
Hub-Einstellbereich [mm]	0 bis 15
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung

⚠ Warnung Sicherheitshinweise

- Wenn sich während des Zylinderbetriebs etwas zwischen dem Anschlag zur Hubbegrenzung und dem Zylindergehäuse verfängt, kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen an Peripheriegeräten kommen. Daher müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen installiert werden, wie z. B. eine Schutzabdeckung.
- Beim Einstellen des Hubs die Schlüsselansatzfläche des Anschlags vor dem Lösen der Gegenmutter mit einem Schraubenschlüssel o. Ä. sichern. Wenn die Mutter ohne Sicherung des Anschlags gelöst wird, könnte sich die Verbindungsstelle zwischen Last und Kolbenstange bzw. zwischen Kolbenstange und Last- und Anschlagsseite zuerst lösen. Dies kann einen Unfall oder Funktionsstörungen zur Folge haben.

Abmessungen (Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung)



[mm]				
Kolben-Ø	verwendbarer Hub	HA	S	ZZ
10	15 bis 150	37	49	114
16	15 bis 200	37	50	115

* Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.

7 Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung

Bestelloption
-XC9

Der Einfahrhub des Zylinders kann mittels einer Einstellschraube eingestellt werden.


Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit beidseitigem Zentrierzapfen, Gabelbefestigung, doppelter Fußbefestigung, Flansch hinten.
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit beidseitigem Zentrierzapfen, Gabelbefestigung, doppelter Fußbefestigung, Flansch hinten.
Ausführung für Direktmontage	CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr. **- XC9**

Zylinder mit Hubbegrenzung / Ausführung mit einstellbarer Einfahrbewegung




Technische Daten

Hubbegrenzungssymbol	—
Hub-Einstellbereich [mm]	0 bis 15
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung

Achtung Sicherheitshinweise

- Wenn der Anschlagbolzen über den zulässigen Wert hinaus gelöst wird, während der Zylinder unter Druck steht, kann der Bolzen oder Luft herauschießen, wodurch es zu Verletzungen oder Beschädigungen an Peripheriegeräten kommen kann.
- Den Hub einstellen, wenn der Zylinder nicht unter Druck steht. Bei Einstellungen unter Druck könnte sich die Dichtung des Einstellbereichs verformen, was zu Druckluftleckagen führen kann.

Abmessungen (Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung)



Kolben-Ø	BM	ZZ
10	M5 x 0,8	74
16	M5 x 0,8	75

* Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.

8 Mehrstellungszyylinder mit zwei Kolbenstangenenden

Bestelloption
-XC10

Zwei Zylinder werden mit den Rückseiten zueinander montiert kombiniert eingesetzt – dadurch können die beiden Zylinderhubbewegungen in drei Schritten kontrolliert werden.


Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standard Ausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung, Befestigung am Kolbenstangenende und Gegenlager
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer Befestigung am Kolbenstangenende und Gegenlager

Bestellschlüssel

CJ2 Montageart Kolben-Ø – Hub A + Hub B Z – XC10
Mehrstellungszyylinder mit zwei Kolbenstangenenden

Abmessungen (Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung)




Kolben-Ø	NB	S	Z
10	21	36,5	150
16	21	37,5	152

Technische Daten

Maximalhub [mm]	300 (max. 150 einseitig)
Zusätzliche Spezifikationen	wie Standardausführung



Funktion



Wenn den Anschlüssen **A** und **B** Druckluft zugeführt wird, fahren sowohl Hub A als auch B ein.

Wenn den Anschlüssen **B** und **C** Druckluft zugeführt wird, fährt Hub A aus.

Wenn den Anschlüssen **A** und **D** Druckluft zugeführt wird, fährt Hub B aus.

Wenn den Anschlüssen **C** und **D** Druckluft zugeführt wird, fahren sowohl Hub A als auch B aus.

9 Mehrstellungszyylinder / Standardkolbenstange

Bestelloption
-XC11

Zwei Zylinder werden hintereinander montiert eingesetzt; dadurch können die beiden Zylinderhübe in zwei Schritten kontrolliert bzw. die Zylinderkraft verdoppelt werden.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung

Bestellschlüssel

CJ2 Montageart Kolben-Ø - Hub A + Hub B - A Z - Gegenlager Befestigung am Kolbenstangenende - **XC11**


Mehrstellungszyylinder / Standardkolbenstange

⚠ Achtung

Sicherheitshinweise

1. Erst dann Druckluft zuführen, wenn der Zylinder befestigt ist.
2. Andernfalls könnte der Zylinder abrupt anfahren, wodurch es zu Verletzungen oder Beschädigungen an Peripheriegeräten kommen kann.

Abmessungen (Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung)



Kolben-Ø	SA	SB	Z
10	31,5	53	112,5
16	33	53	114

* Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.

Anm. 1) Bei der Montage eines Signalgebers auf der ausgefahrenen Kolbenstangenseite A kommt es zu folgenden Interferenzen zwischen den Signalgebern und der Zwischenabdeckung. In diesen Fällen den Signalgeber auf der B-Hubseite montieren. Bitte beachten Sie, dass der Signalgeber umschaltet und sich zeitweise ein-/ausschaltet, wenn die Zwischenposition des B-Hubs passiert wird.

Elektronischer Signalgeber: D-H7□, D-H7C, D-H7□W, D-H7NF, D-H7BA
Reed-Schalter: D-C7□, D-C80, D-C73C, D-C80C, D-A80, D-A9□,
D-A9□V, D-A79W, D-A73


Anm. 2) Der maximal herstellbare Hub für diesen Zylinder beträgt 150 mm für A und B.

Technische Daten: wie Standardausführung


* Für die einzelnen herstellbaren Hublängen bitte SMC kontaktieren.




Funktionsbeschreibung des Mehrstellungszyinders



Hub A und B können individuell betrieben werden.



Doppelte Zylinderkraft ist möglich.



10 Fluorkautschukdichtung

Bestelloption
-XC22

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung
	CJ2W	einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	außer mit einstellbarer Endlagendämpfung
Ausführung für Direktmontage	CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	- XC22
----------------------	--------

Fluorkautschukdichtung

Technische Daten

Dichtungsmaterial	Fluorkautschuk
Umgebungstemperaturbereich	mit Signalgeber ^{Anm. 1)} : -10 °C bis 60 °C (nicht gefroren) ohne Signalgeber : -10 °C bis 70 °C
Andere technische Daten und Abmessungen als die o. g.	wie Standardausführung

Anm. 1) Wenden Sie sich vor der Verwendung an SMC, da möglicherweise die Art der eingesetzten Chemikalien und die Betriebstemperatur einen Einsatz dieses Produkts nicht zulassen.

Note 2) Es können auch Zylinder mit Signalgebern hergestellt werden. Die Einzelbestandteile der Signalgeber (Hauptteil, Befestigungselemente, eingebauter Magnetring) entsprechen jedoch den Standardprodukten. Bitte wenden Sie sich vor der Verwendung an SMC, um abzuklären, ob sie für die jeweilige Betriebsumgebung geeignet sind.

11 Mit Schlauchverschraubung

Bestelloption
-XC51

Bei dieser Ausführung ist die Schlauchverschraubung bei Lieferung angebracht, um Zeit bei der Montage zu sparen.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
	CJ2W	einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
	CJ2ZW	einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
Ausführung für Direktmontage	CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
	CJ2RK	einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr.	- XC51	H4
----------------------	--------	----

mit Schlauchverschraubung

Ausführung mit Schlauchverschraubung


H4	Ø 4/2,5 mit Drossel
H6	Ø 6/4 mit Drossel
MH4	Ø 4/2,5 ohne Drossel
MH6	Ø 6/4 ohne Drossel

Technische Daten: wie Standardausführung

Verwendbare Ausführung mit Schlauchverschraubung

Bestelloption	verwendbarer Kolben-Ø [mm]	Funktion	Bestell-Nr. Schlauchverschraubung
H4	Ø 4/2,5	mit fester Drossel	CJ-5H-4
H6	Ø 6/4	(Ø 0,8)	CJ-5H-6
MH4	Ø 4/2,5	ohne feste Drossel	M-5H-4
MH6	Ø 6/4		M-5H-6

Abmessungen (Andere Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung)



* Die obige Abb. zeigt die Montageabmessungen der Schlauchverschraubung mit Ø 6/4. Die Abmessungen in () stehen für die Schlauchverschraubung mit Ø 4/2,5.

12 Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung

Bestelloption
-XC85

Als Schmiermittel wird nahrungsmitteltaugliches Schmierfett verwendet (zertifiziert gemäß NSF-H1).

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
	CJ2W	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
Ausführung für Direktmontage	CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
	CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr. – **XC85**
Schmierfett für Ausrüstungen in der Lebensmittelverarbeitung

⚠ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.

Kann nicht installiert werden

Nahrungsmittelbereich..... Umgebung, in der Rohmaterialien und Materialien von Nahrungsmittelprodukten, halbfertigen Nahrungsmittelprodukten und Nahrungsmittelprodukten vorhanden sind, die direkten oder indirekten Kontakt im Rahmen des normalen Fertigungsprozesses haben.


Spritzbereich..... Umgebung, in der unter den bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen ungewollte Spritzer von Nahrungsmitteln entstehen und anhaften. Umgebung, aus der die Nahrungsmittelprodukte, die hier eingehen, nicht wieder in den Nahrungsmittelkontaktbereich zurückkehren können, und die nicht als Nahrungsmittelprodukte verwendet werden.

Kann installiert werden

Nicht-Nahrungsmittelbereich..... Sonstige Umgebungen einschließlich des Spritzbereichs, jedoch mit Ausnahme der Bereiche mit Nahrungsmittelkontakt.

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich	mit Signalgeber : -10 °C bis 60 °C ohne Signalgeber : -10 °C bis 70 °C (nicht gefroren)
Dichtungsmaterial	Nitrilkautschuk
Schmierfett	Schmierfett für Nahrungsmittel
Signalgeber	Montage möglich
Abmessungen	wie Standardausführung
Andere technische Daten als die oben genannten	wie Standardausführung



- Anm. 1) Das Produkt nicht im Nahrungsmittelbereich verwenden. (Siehe Abbildung oben)
- Anm. 2) Wenn das Produkt in Umgebungen mit Flüssigkeitsspritzern verwendet wird oder eine wasserfeste Funktion für das Produkt erforderlich ist, bitte SMC kontaktieren.
- Anm. 3) Betrieb ohne Schmierung durch einen Öler für pneumatische Systeme.
- Anm. 4) Folgendes Schmierfett zu Wartungszwecken verwenden.
GR-H-010 (Schmierfett: 10 g)
- Anm. 5) Für Informationen zu abweichenden Wartungsintervallen dieses Zylinders im Vergleich zum Standardzylinder bitte SMC kontaktieren.

13 PTFE-Schmierfett

Bestelloption
-X446

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
	CJ2W	doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
verdrehgesicherte Kolbenstange	CJ2K	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange	
Ausführung für Direktmontage	CJ2R	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	
	CJ2RK	doppeltwirkend, Standardkolbenstange	
Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange		einfachwirkend (Federkraft eingefahren / ausgefahren)	

Bestellschlüssel

Standard-Bestell-Nr. – **X446**
PTFE-Schmierfett

Technische Daten: wie Standardausführung

Abmessungen: wie Standardausführung

* Wenn Schmierfett zu Wartungszwecken benötigt wird, dieses bitte unter folgender Bestell-Nr. bestellen.
GR-F-005 (Schmierfett: 5 g)

⚠ Warnung Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett keine Zigaretten usw., da sich dabei gefährliche Gase entwickeln können.


14 Montage mit geringem Abstand/einfachwirkend, Federkraft eingefahren

Bestelloption
-X773

Bei paralleler Verwendung der Zylinder wird der Montageabstand verkürzt.


■ Geänderte Zylinderkopf- und Zylinderdeckelabmessung: $\varnothing 7$.

■ Verkürzte Gesamtlänge, da der Zylinderdeckel mit einer Schlauchverschraubung integriert ist.



Anm.) Direktmontage mit Zylinder-Befestigungsschrauben

Anwendungsbeispiel



Prüfung der Drucktastenbetätigung von Handys usw.

Verwendbare Serien

Beschreibung	Modell	Wirkungsweise	Anm.
Standardausführung	CJ2	einfachwirkend (Federkraft eingefahren)	

Bestellschlüssel

CJ2B6 – **Hub** SU4Z – **X773**


● Montage mit geringem Abstand /
einfachwirkend, Federkraft eingefahren



Technische Daten

Kolben- $\varnothing$	6
Wirkungsweise	einfachwirkend, Federkraft eingefahren
Betriebsdruckbereich	0,2 bis 0,7 MPa
Anschlussgröße	mit Schlauchtülle $\varnothing 4$ (für Soft-Schlauch)
Druckluftanschluss-Position	Zylinderdeckel / axiale Richtung
Hub	5 bis 60
Signalgeber	ohne

Abmessungen



$\varnothing 4$ oder $\varnothing 2,5$ verwenden
Urethanschlauch (TU0425) oder
Soft-Polyamid-Schlauch (TS0425).

Hub	5 bis 15	16 bis 30	31 bis 45	46 bis 60
S	30,5	39,5	43,5	57,5
Z	63,5	72,5	76,5	90,5

Anm.

- Bei der Zylindermontage sicherstellen, dass der Entlüftungsanschluss an der Kolbenstangenabdeckung nicht blockiert ist.
- Bei der Zylindermontage Gewindedichtmittel auf den Gewindeteil auftragen und den Zylinderkopf dabei außen mit einer Spitzzange oder mit einer normalen Zange festhalten.

doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2
doppelwirkend, durchgehende Kolbenstange	CJ2W
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2K
doppelwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2K
eingebautes Drosselrückschlagventil	CJ2Z
doppelwirkend, Standardkolbenstange	CJ2ZW
Direktmontage	CJ2R
einfachwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2R
verdrehsichere Kolbenstange	CJ2RK
doppelwirkend, Federkraft eingefahren / ausgefahren	CJ2RK
mit Endlagenerregung	CBJ2
Signalgeber	Signalgeber
Bestelloptionen	



Produktspezifische Sicherheitshinweise

Vor der Inbetriebnahme durchlesen. Siehe Umschlagseite für Sicherheitshinweise. Für Sicherheitshinweise für Antriebe und Signalgeber siehe "Sicherheitshinweise zur Handhabung von SMC-Produkten" und das Betriebshandbuch auf der SMC-Webseite <http://www.smc.eu>

Montage

Warnung

1. Den Zylinder innerhalb der spezifizierten Bereiche für Zylindergeschwindigkeit und kinetische Energie verwenden.

Andernfalls können der Zylinder und die Dichtungen beschädigt werden.

2. Führen Sie der Kolbenstangen keine übermäßigen Querlasten zu.

Einfache Prüfmethode:

Min. Betriebsdruck nach Einbau des Zylinders in die Anlage (MPa) = min. Betriebsdruck des Zylinders (MPa) + {Last (kg) x Reibungskoeffizient der Führung / Querschnitt des Zylinders (mm²)}.

Wenn innerhalb des o. g. Werts ein gleichmäßiger Betrieb bestätigt wird, entspricht die Zylinderlast nur dem Widerstand des Schubs und es kann bestimmt werden, dass keine Querlast einwirkt.

Achtung

1. Während der Installation den Zylinderkopf sichern und den Sicherungsring oder das Zylinderkopfgehäuse mit einem geeigneten Anzugsdrehmoment festziehen.

Wird der Zylinderdeckel gesichert bzw. festgezogen, kann sich das Gehäuse drehen, was zu Abweichungen führt.

2. Die Sicherungsschrauben mit einem geeigneten Anzugsdrehmoment festziehen (innerhalb des nachstehend angegebenen Bereichs).

Ø 6: 2,1 a 2,5 N·m, Ø 10: 5,9 bis 6,4 N·m, Ø 16: 10,8 bis 11,8 N·m.

3. Verwenden Sie zum Ein- und Ausbau des Sicherungsringes am Bolzen für das Gabelkopf oder die Gabelbefestigung eine geeignete Zange (Werkzeug für C-Sicherungsringe). Beim Ein- und Ausbau der Sicherungsringe an einem Ø10-Zylinder sollte unbedingt eine Miniaturzange verwendet werden.

4. Bei der Signalgeberausführung mit Schienenmontage darf die montierte Schiene nicht entfernt werden. Da die Sicherungsschrauben bis in den Zylinder reichen, könnte dies zu einer Druckluftleckage führen.

5. Bitte setzen Sie sich mit SMC in Verbindung, wenn der Hub bei der Ausführung mit Fußbefestigung 100 mm übersteigt.

Sicherheitshinweise für einfachwirkende Zylinder


- 1) Den Zylinder nicht so betreiben, dass eine Last beim Einfahren der Kolbenstange (Federkraft eingefahren) bzw. beim Ausfahren der Kolbenstange (Federkraft ausgefahren) einwirkt. Die Feder, die in den Zylinder eingebaut ist, bringt nur so viel Kraft auf, wie für das Einfahren der Kolbenstange benötigt wird. Daher kann bei Einwirken einer Last die Kolbenstange nicht bis zum Hubende eingefahren werden.
- 2) Die Abdeckungsfläche ist mit einer Entlüftungsöffnung ausgestattet. Diese Öffnung darf bei der Installation nicht blockiert werden, da dies Funktionsstörungen verursachen kann.

Sicherheitshinweise für den verdrehgesicherten Zylinder

- 1) Die Sicherungsschrauben mit dem geeigneten Anzugsdrehmoment innerhalb des nachstehend angegebenen Bereichs festziehen.
Ø 10: 10,8 bis 11,8 N·m, Ø 16: 20 bis 21 N·m.
- 2) Das Produkt nicht verwenden, wenn ein Drehmoment auf die Kolbenstange wirkt. Unter Anwendung eines Drehmoments verformt sich die verdrehsichere Kolbenstangenführung und die Verdrehtoleranz geht verloren.

zulässiges Anzugsdrehmoment (N·m)	Ø 10	Ø 16
	0,02	0,04

- 3) Bevor Sie ein Befestigungselement auf das Kolbenstangengewinde schrauben, stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange vollständig eingefahren ist, und setzen Sie einen Schraubenschlüssel an der Schlüsselweite des überstehenden Teils der Kolbenstange an. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass das Drehmoment nicht auf die verdrehsichere Führung wirkt.



⚠ Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Gefahrenworte „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

⚠ Achtung:

Achtung verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Warnung:

Warnung verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

⚠ Gefahr:

Gefahr verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

- *1) ISO 4414: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Pneumatik
ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

⚠ Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität des Produktes ist die Person, die das System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.

Da das hier aufgeführte Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird. Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat. Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller angegebenen Teile überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier angegebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein. Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

- Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.
- Soll das Produkt entfernt werden, überprüfen Sie zunächst die Einhaltung der oben genannten Sicherheitshinweise. Unterbrechen Sie dann die Druckluftversorgung aller betreffenden Komponenten. Lesen Sie die produktspezifischen Sicherheitshinweise aller relevanten Produkte sorgfältig.
- Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produktes oder Fehlfunktionen zu verhindern.

4. Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

- Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, die nicht für die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten geeignet sind.

⚠ Warnung

- Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.
- Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

⚠ Achtung

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der Fertigungsindustrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt. Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur „Einhaltung von Vorschriften“.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

- Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
- Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

⚠ Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.

Daher dürfen SMC-Produkte nicht für Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.



SMC Corporation (Europe)

Austria	☎ +43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	☎ +32 (0)33551464	www.smc-pneumatics.be	info@smc-pneumatics.be
Bulgaria	☎ +359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	☎ +385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	☎ +420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	☎ +45 70252900	www.smc.dk	smc@smc.dk
Estonia	☎ +372 6510370	www.smc-pneumatics.ee	smc@smc-pneumatics.ee
Finland	☎ +358 207513513	www.smc.fi	smc@smc.fi
France	☎ +33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	☎ +49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	☎ +30 210 2717265	www.smc-hellas.gr	sales@smc-hellas.gr
Hungary	☎ +36 23511390	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	☎ +353 (0)14039000	www.smc-pneumatics.ie	sales@smc-pneumatics.ie
Italy	☎ +39 0292711	www.smc-italia.it	mail@smc-italia.it
Latvia	☎ +371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	☎ +370 5 2308118	www.smc.lt	info@smc.lt
Netherlands	☎ +31 (0)205318888	www.smc-pneumatics.nl	info@smc-pneumatics.nl
Norway	☎ +47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	☎ +48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	☎ +351 226166570	www.smc.eu	post@smc-smc.es
Romania	☎ +40 213205111	www.smc-romania.ro	smc-romania@smc-romania.ro
Russia	☎ +7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Slovakia	☎ +421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	☎ +386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	☎ +34 902184100	www.smc.es	post@smc-smc.es
Sweden	☎ +46 (0)86031200	www.smc.se	post@smc.se
Switzerland	☎ +41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	☎ +90 212 489 0 440	www.smc-pneumatik.com.tr	info@smc-pneumatik.com.tr
UK	☎ +44 (0)845 121 5122	www.smc-pneumatics.co.uk	sales@smc-pneumatics.co.uk