Sistema de comunicación inalámbrico CECA comunicación inalámbrico





Resistencia al ruido

Banda de frecuencia de trabajo ISM 2.4 GHz Salto de frecuencia: cada 2 ms (máx.)

No se requieren cables de comunicación

Reducción del coste del cableado, espacio y coste de instalación

Riesgo de desconexión minimizado

Distancia/velocidad de comunicación, tiempo de respuesta

	Distancia de comunicación	Velocidad de comunicación	Tiempo de respuesta
Modelo compacto	100 m	1 Mbps	2 ms
EXW1	100 111	250 kbps	5 ms
Modelo modular EX600-W	10 m	250 kbps	5 ms

^{*} Para la serie EXW1, depende del entorno de funcionamiento.

Se ha añadido entrada analógica, entrada/salida digital y bloque de válvulas a la serie EXW1 de tipo compacto.





Para países/regiones en los que la tecnología inalámbrica es admisible

Este producto no puede utilizarse en países/regiones en los que la tecnología inalámbrica no sea admisible. Véanse más detalles sobre los países/regiones en los que se puede usar el producto en la pág. 69.




Proporciona una comunicación estable en entornos FA



EX600-W

• Incluso si se usan múltiples bases inalámbricas en el mismo área de comunicación, cada una de ellas se puede comunicar eficazmente con los remotos a los que está empareiada. Cada base inalámbrica puede identificar sus remotos inalámbricos mediante su P.I.D.

* P.I.D.: I.D. de producto



Compatible con antenas




La comunicación es posible con un adaptador inalámbrico o una antena externa, incluso si la base/ remoto inalámbrico está instalada en un lugar protegido por metal como un panel/cuadro de control.





Salto de frecuencia/Sistema de comunicación de eventos

Modular **EX600-W**



Salto de frecuencia

Se establece una comunicación inalámbrica estable usando un protocolo original al que no le afectan las interferencias. Se reducen las interferencias de otros equipos inalámbricos.

Sistema de comunicación de eventos

La comunicación inalámbrica se lleva a cabo únicamente si existe una variación en la información, suprimiendo la frecuencia de salida de ondas de radio en la comunicación inalámbrica y reduciendo las interferencias con otros dispositivo inalámbricos.



*1 Para EXW1 *únicamente*

Función de selección de canal de frecuencia (F.C.S.) admitida

Es una función que permite seleccionar el canal de frecuencia que se va a saltar mediante el salto de frecuencia. Si la frecuencia usada por LAN, AGV y otros dispositivos inalámbricos es conocida, selecciona un canal de frecuencia diferente para realizar el salto de frecuencia únicamente al canal de frecuencia seleccionado, reduciendo así las colisiones de comunicaciones con otros dispositivos inalámbricos y estabilizando la comunicación.

* El número de canales de frecuencia que se puede seleccionar varía en función del país de uso.

	Símbolo	Número de canales de frecuencia seleccionables	Países aplicables	
	Е	Canales Mín. 5/Máx. 79	Países certificados distintos de Estados Unidos, Canadá, Corea del sur, Brasil, Taiwan, Argentina, y México	
N Canales Mín. 15/Máx. 79 Países certificados incluido Estados Unidos, Canadá, Corea del		Canales Mín. 15/Máx. 79	Países certificados incluido Estados Unidos, Canadá, Corea del sur, Brasil, Taiwan, Argentina, y México	

no se selecciona ningún canal, el salto o la comunicación se establece en los 79 canales por defecto. Usado por LAN Usado por otro inalámbricas dispositivo inalámbrico Canal 1 a canal 79


Salto/comunicación con otro canal de frecuencia dentro del recuadro rojo seleccionado

Banda de frecuencia usada





Usa la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz



Alta seguridad

mediante cifrado

evita mediante el cifrado de datos

Base

El acceso no autorizado desde el exterior se

electrónica no

Conexión remota de alta velocidad EXW1 Modular

Acceso no autorizado/ Falsificación de datos

Para iniciar la comunicación: mín. 250 ms Depende del entorno de comunicación

EX600-W

Modular

EX600-W

Remoto

Dispositivo de manipulación


■Marca registrada

Wi-Fi® es una marca o marca registrada de Wi-Fi Alliance.

aplicaciones industriales, científicas y médicas.

La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.





Señal de diagnóstico

El estado de conexión del sistema inalámbrico se puede determinar con un PLC durante el funcionamiento mediante la señal de diagnóstico.

- <Condiciones de salida de la señal de diagnóstico>
- Cuando no se puede recibir comunicación desde el remoto.
- Si el número de intentos de comunicación ha superado el límite superior

Función web

Al conectar la base al PC, puede configurar el producto y la comunicación inalámbrica y comprobar el estado de comunicación en la pantalla web. Se puede generar un registro del número de reintentos de comunicación inalámbrica y de la intensidad de la señal recibida desde la pantalla web y dicho registro se puede descargar en un archivo CSV. El entorno inalámbrico y la ubicación de instalación se pueden optimizar comprobando el número de reintentos de comunicación y la intensidad de recepción de ondas de radio.

* Consulta la función de registro en la página 4.

SMC

Solo EX600-W EtherNet/IP PROFI



Los archivos de registro muestran el número de reintentos de comunicación o la intensidad de recepción de ondas de radio, que se pueden descargar como un archivo CSV.





Diagnóstico del producto



Modular **EX600-W**

Software de configuración (IO Configurator)

El lector/grabador NFC se puede usar con el software de configuración para realizar diversas comprobaciones y ajustes sin contacto. (NFC: Near Field Communication)

- Configuración de la comunicación con la base
- Aiuste de los puntos I/O para el sistema, la base y el remoto
- Emparejar la base con el remoto
- Monitorización de I/O
- Monitorización de datos de diagnóstico
- * Consulta la función de registro.



PC + Software de configuración

Software de configuración Instruction Manuals



Descarga el software de configuración en «Archivos de configuración y software certificado» en www.smc.eu

Desde la web de SMC Documentos/Descarga Manuales de operación Sistema de bus de campo Sistema de trasmisión en serie Compatible DeviceNet® Compatible CC-Link Compatible EtherCAT Compatible EtherNet/IP™ **Compatible PROFINET**

Configurador E/S para NFC Fichero de configuración

Función de registro





La siguiente información se guarda en la memoria interna del producto. Se puede descargar y visualizar con la función web o el software de configuración (IO Configurator).

Número de reintentos

Se puede comprobar el número de reintentos (intentos de comunicación).





Gráfico 1. Características de la respuesta de comunicación

Indicador de intensidad de la señal recibida

La tasa de intentos de comunicación y el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) Número de reintentos, indicador de intensidad de la señal recibida, estado de funcionamiento




*1 Características de los paquetes de transmisión base-remoto Gráfico 2. Indicador de intensidad de la señal recibida y tasa de intentos de comunicación con respecto a la frecuencia

Estado de funcionamiento

Posibilidad de revisar los detalles del error, la información de tiempo (marca de tiempo) y el número de remotos.

* Se pueden visualizar hasta 30 eventos.





Ejemplos de sistema

Cableado reducido de componentes IO-Link, digitales y analógicos

Conexión inalámbrica del Air Management System*1

*1 Usando la base compacta EXW1 únicamente








El modelo compacto EXW1 y el modelo modular EX600-W se pueden combinar.*1

*1 Si se combinan, la velocidad de comunicación y el tiempo de respuesta se limitan a las especificaciones de la serie EX600-W. (Consulta la configuración del sistema de ejemplo)



SMC

Nuevo Unidad remota inalámbrica compacta, entrada/salida digital







Función de registro

Se configura un umbral y los datos que están fuera del umbral se pueden guardar como un registro en la función de medición de tiempo ON/OFF. Los datos permiten un mantenimiento preventivo y un aumento de la productividad.

Se pueden guardar hasta 40 registros en Temporizador 0 a Temporizador 15, y los registros incluyen los siguientes datos:

- N.º de canal de temporizador
- Último valor
- Número total de mediciones (el número total de veces que los umbrales han estado dentro y fuera de rango)
- Número de mediciones en las que los umbrales están fuera de rango
- Marca de tiempo
- El registro se puede guardar en el elemento de memoria a intervalos de 60 minutos desde el momento en que se activa la alimentación. No se almacena ningún dato desde el último guardado hasta que se desactiva la alimentación, por lo que debes tener cuidado.

Nuevo Unidad remota inalámbrica compacta, Bloque de válvulas







63 % de reducción

Nuevo producto: 3342 mm² Modelo existente: 9052 mm²




66 % de reducción

Nuevo producto: 200 g Modelo existente: 580 g

Condiciones para la comparación

Excluye bloque de válvulas El modelo existente incluye una unidad remota inalámbrica y una placa final.

Modelo existente: EX600-WSV+EX600-ED



Series de electroválvulas conectables










*1 La clase de protección para JSY1000 es IP40.



Ejemplos de configuración del sistema

■ Modelo compacto Ejemplo de configuración cuando se usa la base de la serie EXW1 ①


(Cuando el remoto se configura únicamente para la serie EXW1 o para Air Management Hub)



- *1 La velocidad de comunicación y la velocidad de respuesta para el Air Management Hub no se pueden seleccionar. Están fijadas en 1 Mbps y 2 ms, respectivamente.
- *2 Consulta la sección «Forma de pedido».

Modelo compacto Ejemplo de configuración cuando se usa la base de la serie EXW1 ②

(Cuando el remoto se configura para la serie EX600-W y la serie EXW1)




A 9 - N. Martin All Control of Co		
Funcior	nes aplicables	
Selección del canal de frecuencia (F.C.S.)	No aplicable	
Velocidad de comunicación	250 kbps	
Velocidad de respuesta	5 ms	
Distancia de comunicación	Environ 100 m entre la base y el remoto EXW1 (depende del entorno de funcionamiento) 10 m*1 entre EXW1 (base) y EX600-W (remoto)	
Especificación de antena*2	Compatible con adaptador inalámbrico y antena interna/externa	


- *1 La distancia de comunicación varía en función de la combinación base/remoto.
- *2 Consulta la sección «Forma de pedido».






Posibilidad de acceder a los datos desde un PC (software de configuración IO-Link).





Pantalla de monitorización



Posibilidad de configurar y monitorizar los dispositivos IO-Link desde un PC sin tener que pasar por un PLC.

- Datos de los procesos
- Parámetros del dispositivo
- Información del dispositivo
- Diagnóstico del dispositivo

* El software de configuración IO-Link (IO-Link Device Tool) es un software que se usa para configurar y monitorizar la unidad/dispositivo IO-Link.

- · Para la unidad IO-Link de las series EXW1 y EX600 de SMC, se utiliza un software de configuración compatible con las unidades IO-Link de todos los fabricantes.
- (IO-Link Device Tool V5-PE (V5 o posterior únicamente) fabricado por TMG Technologie und Engineering GmbH (en adelante denominado TMG))
- · Se puede descargar de forma gratuita del sitio web de TMG. No obstante, para usar IO-Link Device Tool durante más de 30 días, se requiere una clave de licencia. (Véanse más detalles en la pág. 54.)



Se pueden reducir los costes de materiales de **EX600-W** cableado y la mano de obra de instalación.*1 *1 Para el tipo modular EX600-W Sistema actual (con cables) Sistema inalámbrico PLC PLC Base compacta inalámbica Línea de comunicación 1 Línea de comunicación 1 Alimentación Alimentación 2 unidades 3 unidades ... 15 unidades 1 unidad 1 unidad 2 unidades 3 unidades ...15 unidades Esclavo Esclavo Esclavo Unidad SI Línea de Línea de inalámbrico 1 inalámbrico 2 inalámbrico 3 comunicación 2 comunicación 2 Línea de alimentación de potencia Línea de alimentación de potencia Conectores de Unidad SI: Comparación cuando Línea de comunicación Número de dispositivos de comunicación se conectan 15 unidades comunicación

Intercambiabilidad mantenida

Modelo actual (con cables)

Sistema inalámbrico

1 línea

(Conector en un lado)

1 línea

La intercambiabilidad de la conexión entre las unidades SI de la serie EX600 se mantiene.


Unidad SI: 15 unidades

Maestro inalámbrico: 1 unidad

Esclavo inalámbrico: 14 unidades

Es posible sustituir sistemas inalámbricos y sistemas con cables.

* El número máximo de I/O de la unidad maestra/ esclava inalámbrica es de 128 puntos.



necesarios

29

1


14 líneas (Conector en

ambos lados)

Ejemplos de aplicaciones

Para cambios de herramientas

- El cable de comunicación no es necesario para las piezas móviles. Riesgo de desconexión minimizado
- Menor tiempo para el establecimiento de la comunicación (tiempo de arranque)




SMC

Para mesas giratorias

- Riesgo de desconexión minimizado
- Tubo/cable de comunicación de diámetro más pequeño



La comunicación es posible colocando la antena externa fuera del panel de control cuando la unidad se instala en una caja metálica, etc.





CONTENIDO

Sistema de comunicación inalámbrico

Modelo compacto Serie EXW1



Forma de pedido

<unidad base=""></unidad>		
EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, DeviceNet ·····	pág.	14
Adaptador inalámbrico ······	pág.	14
Cable del adaptador inalámbrico ······	pág.	14
CC-Link ·····	pág.	15
<unidad remota=""></unidad>		
Entrada/salida/entrada/salida digital (e-CON) ······	pág.	15
Entrada/salida/entrada/salida digital (salida directa a cable M12)	pág.	16
Bloque de válvulas ······	pág.	16
Cubierta de adaptador inalámbrico ······	pág.	16
IO-Link ·····	pág.	17
Entrada analógica ·····	pág.	18
<lector grabador="" nfc="">·····</lector>	pág.	18
Especificaciones		
Comunicación wireless ·····		
Adaptador inalámbrico ······	pág.	19
<unidad base=""></unidad>		
EtherCAT, EtherNet/IP ······		
PROFINET, DeviceNet ·····		
CC-Link ·····	pág.	22
<unidad remota=""></unidad>		
Entrada/salida digital (e-CON) ······	·pág.	23
Entrada/salidadigital (salida directa a cable M12) -		
Bloque de válvulas ·····		
IO-Link ·····		
Entrada analógica·····	pág.	27

Dimensiones / Descripción de piezas

Accesorios/Ejecución especial



Varios conectores/cables
● Cable de alimentación ····· p. 44
2 Cable de comunicación ····· p. 48
3 Cable y conector para componente de conexión ··· p. 49
4 Conector de comunicación conectable a bus de campo···· p. 51
3 Cable del adaptador inalámbrico ····· p. 52
6 Adaptador inalámbrico ····· p. 52
7 Placa de instalación ····· p. 52
3 Conjunto de antena externa ····· p. 52
Oconector de alimentación, Conector para conexión de
dispositivo de entrada/salida (e-CON) ····· p. 53
① Clave de licencia de la herramienta de dispositivos IO-Link p. 54
Ejecución especial
● Cable de comunicación ······p. 55



CONTENIDO

Sistema de comunicación inalámbrico

Modelo modular Serie EX600-W



Módulo remoto

Forma de pedido

	Unidad inalambrica ······	p.	56
	Unidad de entradas digitales ······	p.	56
	Unidad de salidas digitales ······	p.	56
	Unidad de entradas/salidas digitales ······	p.	56
	Unidad de entradas analógicas ······	p.	56
	Unidad de salidas analógicas ······	p.	57
	Unidad de entradas/salidas analógicas ······		
	Placa final (Lado D) ·····		
	Placa final (Lado U) ·····	-	
	Lector/grabador NFC ·····	•	
E	jemplo de pedido del módulo remoto ······	p.	58
E	Especificaciones		
	Módulo remoto ·····		
	Placa final (Lado D) ·····	p.	59
D	Dimensiones		
	Módulo remoto ·····	•	
	Placa final (Lado D) ·····	•	
	Placa final (Lado U) ·····	•	
	Lector/grabador NFC ·····	•	
	Soporte de fijación ······	p.	62

Accesorios



● Fijación de placa final ······ p. 63
2 Placa de válvulap. 63
3 Placa final (Lado U)p. 64
4 Fijación de refuerzo ····· p. 64
5 Tapón de sellado (10 uds.) ······ p. 64
6 Marcador (1 hoja, 88 uds.))p. 64
Cable de alimentación
(conector 7/8 pulgadas, para EX600-ED3) ····· p. 65
3 Conector de alimentación conectable a bus de campo
(7/8 pulgadas) ····· p. 65
Cable de alimentación
(Conector M12, para EX600-ED2)p. 65
♠ Cable de alimentación
(Conector M12, para EX600-ED4/5)p. 66
Cable I/O con conector, conector I/O

Datos técnicos/Importante ······	р. 6	38
Fabla de conformidad con la Ley sobre radio específica de cada país	р. б	39
Precauciones específicas del producto ·······	p. 7	70
Normas de seguridad ······ Contrapo	ortac	da


Sistema de comunicación inalámbrico

Modelo compacto

Serie EXW1



Forma de pedido



Símbolo Conforme OPC UA 1*2

Conforme OPC UA

*2 Seleciona "1" para los protocolos de comunicación "EN" y "PN."



Adaptador inalámbrico

EXW1 - A1 1 N

* Se incluye 1 tapón de sellado (para un conector M12) con el producto.



Adaptador inalámbrico

Modelo aplicable

Símbolo	Modelo aplicable
1	Base EtherCAT: EXW1-BECAC EtherNet/IP™: EXW1-BENAC1 PROFINET: EXW1-BPNAC1 DeviceNet®: EXW1-BDNAC Air Management Hub (EXA1-□) Remoto (IO-Link) (EXW1-RL□) Remoto (entrada analógica) (EXW1-RAX□) Unidad remota (entrada/salida digital) (EXW1-RD□□□) Unidad remota (bloque de válvulas) (EXW1-RDУ□□□□□□

Selección del canal de frecuencia

Adaptador inalámbrico

Síı	mbolo	Número de canales de frecuencia seleccionables	Países aplicables	
	E Mín. 5/Máx. 79 canales		Países con certificación de Ley sobre radio distintos de EE. UU., Canadá, Corea del Sur, Brasil, Taiwán, Argentina y México	
	N Mín. 15/Máx. 79 canales		Países con certificación de Ley sobre radio incluyendo EE. UU., Canadá, Corea del Sur, Brasil, Taiwán, Argentina y México	

- Seleccionar en función del país de uso.
- * Los países aplicables varían en función de la referencia. Antes de adquirir el producto, consulta la «Tabla de conformidad con la Ley sobre radio específica de cada país» en la página 69.

* Se requiere un cable específico para conectar la base inalámbrica y el adaptador inalámbrico. Cuando utilices este producto, pide el cable del adaptador inalámbrico por separado. Se incluye una placa de instalación (EXW1-AB4) como accesorio.

Cable del adaptador inalámbrico

EXW1-AC001-SAPU

Forma & Longitud de cable					
Símbolo	Imagen de montaje	Longitud de cable	Compatible con batería secundaria		
AC001-SAPU	1.	100 mm	Sí		
AC1-X1		300 mm	_		
AC030-SSPS		2950 mm	Sí		

* Se requiere este cable para conectar la base inalámbrica y el adaptador inalámbrico.






* Se incluye 1 tapón de sellado (para un conector M12) con el producto.

Función de selección de canal de frecuencia


Símbolo	Número de canales de frecuencia seleccionables	Países aplicables
Е	Mín. 5/Máx. 79 canales	Países con certificación de Ley sobre radio distintos de EE. UU., Canadá, Corea del Sur, Brasil, Taiwán, Argentina y México
N	Mín. 15/Máx. 79 canales	Países con certificación de Ley sobre radio incluyendo EE. UU., Canadá, Corea del Sur, Brasil, Taiwán, Argentina y México

- * Seleccionar en función del país de uso.
- Los países aplicables varían en función de la referencia. Antes de adquirir el producto, consulta la «Tabla de conformidad con la Ley sobre radio específica de cada país» en la página 69.


Símbolo	Especificación de antena*3
A *4	Antena interna
B *5, *6	Antena externa



- *1 Se puede seleccionar con el tipo «M»
- *2 Se puede seleccionar con los tipos «X» e «Y»
- *3 La especificación de antena seleccionada no se puede modificar una vez adquirido el producto.
- *4 No se puede usar el conjunto de antena externa para la especificación de antena interna.
- *5 La especificación de antena externa incluye un conjunto de antena externa.
- *6 El conjunto de antena externa no se puede utilizar sin conectarlo con la especificación de antena externa.



EXW1-RDXPG4C1-E





	Tipo ●
Símbolo	Tipo
D	Digital

	Tipo●
Símbolo	Tipo
X	Entrada
Υ	Salida
M	Entrada/Salida

Polaridad •

Símbolo	Polaridad
Р	PNP
Ν	NPN

Conector/Número de conexiones

Símbolo	Conector/Número de puntos			
G3	Salida directa a cable/8 puntos (para tipo M)			
G4	Salida directa a cable/16 puntos (para tipos X e Y)			

* No se incluye ningún tapón de sellado (para un conector M12) con el producto. No obstante, se debe colocar un tapón de sellado en todos los conectores que no se utilicen.

Opción

Símbolo	Opción
_	Sin adaptador inalámbrico
E	Con adaptador inalámbrico ① (EXW1-A11E)
N	COn adaptador inalámbrico ② (EXW1-A11N)

- Si se selecciona el modelo sin adaptador inalámbrico, debe pedirse por separado un cable para adaptador inalámbrico específico y un adaptador inalámbrico o un adaptador inalámbrico y una cubierta para adaptador inalámbrico.
- Los modelos E, N se envían con el adaptador inalámbrico y la cubierta para adaptador inalámbrico montados.

♦ Tipo de fijación

Símbolo	Tipo de fijación
1	Fijación ①
2	Fijación ② * Fijación intercambiable EX600-WD□A1

Especificaciones de antena para comunicación

-	 -		-	-	_	-	-	_	_	-	
Símbolo	In	te	rfa	z c	le	cor	nect	01	r		
С	Α	da	apt	ad	OI	r wir	eles	s			

Unidad remota inalámbrica compacta (bloque de válvulas)

EXW1-RDYPM5C-E



Unidad remota wireless

Tipo

Simbolo Tipo

Digital

		Tipo
Símbolo	Tipo	
Υ	Salida	

Polaridad

Símbolo	Polaridad
Р	PNP
N	NPN

Conector/Número de conexiones

Símbolo	Conector	Número de puntos
M5	Bloque de válvulas	32 puntos

Opción

Símbolo	Opción				
1	Sin adaptador inalámbrico				
Е	Con adaptador inalámbrico ① (EXW1-A11E)				
Ν	Con adaptador inalámbrico ② (EXW1-A11N)				

- Si se selecciona el modelo sin adaptador inalámbrico, debe pedirse por separado un cable para adaptador inalámbrico específico y un adaptador inalámbrico o un adaptador inalámbrico y una cubierta para adaptador inalámbrico.
- Los modelos E, N se envían con el adaptador inalámbrico y la cubierta para adaptador inalámbrico montados.

Especificaciones de antena para comunicación inalámbrica

Símbolo	Interfaz de conector
С	Adaptador wireless


Cubierta de adaptador inalámbrico

EXW1-AB6

Para el montaje directo del adaptador inalámbrico se requiere una cubierta de adaptador inalámbrico.







- * Este remoto inalámbrico debe utilizarse en combinación con un adaptador inalámbrico.
 Pide el adaptador inalámbrico y el cable para el adaptador inalámbrico por separado.
 (Para más detalles ⇒ pág. 14)
- * Se incluye 1 tapón de sellado (para un conector M12) con el producto.

Conector de derivación en Y (Opción)

Cuando seleccione el tipo IO-Link de 4 conexiones para el tipo "A", pide los conectores utilizando el número de referencia que se muestra a continuación.

- Cuando se use el modelo de 4 conexiones, 2 conectores de derivación en Y (EXW1-ACY1) serán necesarios.
- * No se puede utilizar con el tipo "B".

EXW1-ACY3






Remoto compacto inalámbrico (Entrada analógica)







Descripción

Entrada

Especificaciones de antena para comunicación inalámbrica

Símbolo Interfaz de conector

C Adaptador inalámbrico

Conector y número de puntos

	, , , , , , , ,	
Símbolo	Conector	N° de puntos
A2	M12	4 puntos*1

*1 Cuando se usa 4 puntos, serán necesarios 2 conectores de derivación en Y (EXW1-ACY1) O bien, utiliza un bloque de terminales, etc., para cablear 2 dispositivos a 1 conector de dispositivo analógico.

Polaridad

Símbolo	Descripción
Z	Ninguna

- * Este remoto inalámbrico debe utilizarse en combinación con un adaptador inalámbrico.
 Pide el adaptador inalámbrico y el cable para el adaptador inalámbrico por separado.
 (Para más detalles ⇒ pág. 14)
- * Se incluye 1 tapón de sellado (para un conector M12) con el producto.

● Conector de derivación en Y (Opción)

Cuando ramifique 1 conector para utilizarlo como 2 puntos de entrada, pídalo por separado utilizando el número de pieza indicado a continuación.

Tenga en cuenta que cuando se utiliza el conector de derivación en Y (EXW1-ACY2), no se puede utilizar el terminal FE del dispositivo de entrada conectado al mando a distancia

EXW1-ACY2





Lector/grabador NFC

Fijación (opcional)

Para pedir los accesorios opcionales por separado, utiliza la siguiente referencia.

EXW1-AB 2

EXW1 - NT1

* Pide una fijación.

* También se incluye un cable USB (3 m).



Variaciones

	Tanasiones		
Símbo	Descripción	Aspecto	
SIIIIDO	Descripcion	Unidad individual	Vista de montaje del producto
2	Para EXW1		nnin 8 miles

Especificaciones: Comunicación inalámbrica, adaptador inalámbrico

Especificaciones de comunicación inalámbrica

Elemento		Especificaciones	
Protocolo		Protocolo original de SMC (cifrado de SMC)	
	Entre remotos EXW1 compactos	V.2.0 o V.1.0 (seleccionable)	
	Entre remotos EX600-W modulares	V.1.0	
Tipo de onda	s de radio (propagación)	Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)	
Frecuencia		2.4 GHz (2403 a 2481 MHz)	
Número de	canales de frecuencia	Canales 5 a 79 o canales 15 a 79 (Vea la página 2)	
Selección del canal de frecuencia		Aplicable (Consulta la página 2.)	
Anchura de banda de canal		1.0 MHz	
Velocidad de	V.2.0	1 Mbps	
comunicación	V.1.0	250 kbps	
Distancia de comunicación		Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)	
Países con certificación de Ley sobre radio		Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la página 69.	
Número de remotos inalámbricos conectados *1		127 unidades max. (15/31/63/127 unidades)	

^{*1} El número de unidades conectadas varía en función del producto. El número recomendado de unidades que funcionan simultáneamente es de 1 a 15 unidades.

Especificaciones el adaptador inalámbrico (EXW1-A11□) Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones
Rango de tensión de alimentación US1 (para control)	12 VDC -10 % a 24 VDC +10 %
Consumo interno de corriente	50 mA máx.

Elemento	Especificaciones
Protección	IP67
Resistencia a vibraciones	Conforme con EN 61131-2 5 ≤ f < 8.4 Hz 3.5 mm 8.4 ≤ f < 150 Hz 9.8 m/s²
Resistencia a impactos	Conforme con EN 61131-2 , 147 m/s², 11 ms
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)*1
Peso	40 g (cuerpo), 20 g (Placa de instalación)

^{*1} UL (CSA) sólo es aplicable cuando el producto está conectado al Air Management System o a una base inalámbrica de la serie EXW1.

Asegúrese de confirmar previamente las especificaciones del dispositivo que se va a conectar para comprobar si cumple la normativa UL (CSA).



^{*} Pueden verse burbujas de aire en el exterior del producto, pero esto no afecta a su rendimiento.

Especificaciones: Base compacta inalámbrica

Especificaciones de base compacta inalámbrica

Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones
Rango de tensión de alimentación US1 (para control)	24 VDC ±10 %
Consumo interno de corriente	150 mA o menos

Especificaciones de comunicación EtherCAT (EXW1-BECAC)

Elemento	Especificaciones
Protocolo	EtherCAT(Registro de test de conformidad V.2.3.0)
Velocidad de comunicación	100 Mbps
Área de ocupación (Número de entradas/salidas)	Máx. 11784 entradas/11784 salidas (1473 bytes/1473 bytes)
Archivo de configuración	ESI (archivo XML)

Especificaciones generales

Elemento	Especificaciones
Protección	IP67
Resistencia a vibraciones	Conforme con EN 61131-2 5 ≤ f < 8.4 Hz 3.5 mm 8.4 ≤ f < 150 Hz 9.8 m/s²
Resistencia a impactos	Conforme con EN 61131-2, 147 m/s ² , 11 ms
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)
Peso	150 g

Especificaciones de comunicación EtherNet/IP (EXW1-BENAC1)

Especificaciones
EtherNet/IP™ (Versión de conformidad: Composite 19.1)
Cable estándar Ethernet (CAT5 o superior, 100BASE-TX)
10/100 Mbps
Full duplex/Half duplex
Fichero EDS
Máx. 11552 entradas/11552 salidas (1444 bytes)
Manual, A través del servidor DHCP: Dirección opcional
ID de proveedor: 7 (SMC Corporation)
Tipo de dispositivo: 12 (Adaptador de comunicación)
Código de producto: 266
Admite
Admite
Admite

Especificaciones generales		
Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67	
Temperatura ambiente	Funcionamiento: -10 a 50 °C Almacenamiento/Envío: -20 a 60 °C	
Humedad del ambiente	35 a 85%RH (sin condensación)	
Resistencia a vibraciones	Conforme EN61131-2 $5 \le f < 8.4 \text{ Hz } 3.5 \text{ mm}$ $8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
Resistencia a impactos	Conforme EN61131-2, 147 m/s ² , 11 ms	
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)	
Peso	160 g	



Especificaciones: Base compacta inalámbrica

Especificaciones de base compacta inalámbrica Especificaciones de comunicación PROFINET (EXW1-BPNAC1)

Elemento	Especificaciones	
Protocolo	PROFINET IO (Clase de conformidad B)	
Velocidad de comunicación	100 Mbps	
Fichero de configuración	Fichero GSDML	
Área de ocupación (Número de entradas/salidas)	Máx. 10464 entradas/10464 salidas (1308 bytes)	
FSU (Fast start up)	Admite	
MRP (Media Redundancy Protocol)	Admite	
Redundancia del sistema S.2	Admite	
Servidor web	Admite	
OPC UA	Admite	

Especificaciones generales

Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67	
Temperatura ambiente Funcionamiento: -10 a 50 °C Almacenamiento/Envío: -20 a 60 °C		
Humedad del ambiente	35 a 85 %RH (sin condensación)	
Resistencia a vibraciones	Conforme EN 61131-2 5 ≤ f < 8.4 Hz 3.5 mm 8.4 ≤ f < 150 Hz 9.8 m/s²	
Resistencia a impactos Conforme EN 61131-2, 147 m/s ² ,11 ms		
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)	
Peso	160 g	

Especificaciones de comunicación DeviceNet (EXW1-BDNAC)

Elemento Especificaciones		
	DeviceNet [®]	
Protocolo	Volumen 1 (Edición 2.1)	
	Volumen 3 (Edición 1.1)	
Modelo de dispositivo	Adaptador de comunicación	
Velocidad de comunicación	125/250/500 kbps	
Fichero de configuración	Fichero EDS	
Área de ocupación (Número de entradas/salidas)	Máx. 4096 entradas/4096 salidas (512 bytes)	
	Mensaje de comprobación de MAC ID duplicado	
Managina antigables	Sólo grupo 2 Mensaje explícito no conectado	
Mensajes aplicables	Mensaje explícito (Grupo 2)	
	Mensaje de sondeo de E/S (conjunto de conexiones M/S predefinidas)	

Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones	
Rango de tensión de alimentación V+ (US1)	Conforme a las especificaciones DeviceNet® (11 a 25 VDC)	
Consumo interno de corriente	100 mA o menos	

Elemento	Especificaciones		
Protección	IP67	IP67	
Temperatura ambiente Funcionamiento: -10 a 50°C Almacenamiento/Envío: -20 a 60°C			
Humedad del ambiente 35 a 85 %RH (sin condensación)			
Resistencia a vibraciones Conforme EN 61131-2 $5 \le f < 8.4 \text{ Hz } 3.5 \text{ mm}$ $8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$			
Resistencia a impactos	Conforme EN 61131-2, 147 m/s ² ,11 ms		
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)		
Peso	150 g		



Especificaciones: Base compacta inalámbrica

Especificaciones de la base compacta inalámbrica (EXW1-BMJA□) Especificaciones de comunicación CC-Link

Elemento	Especificaciones	
Protocolo	CC-Link (Ver. 1.10, Ver. 2.00)	
Tipo de estación	Estación de dispositivo remoto	
Tipo de dispositivo	Equipo inalámbrico (código 0x4B)	
Número de estación	1 a 64	
Velocidad de comunicación	156/625 kbps	
velocidad de comunicación	2.5/5/10 Mbps	
Archivo de configuración	Archivo CSP+*1	
Área de ocupación (Número de entradas/salidas)	Máx. (896 entradas/896 salidas)	
Número máx. de estaciones ocupadas	4 estaciones	
	Transmisión cíclica	
Funciones compatibles	Transmisión cíclica ampliada (solo cuando se especifica la ver. 2.00)	
	Cable más largo entre estaciones	

^{*1} El archivo de configuración se puede descargar del sitio web de SMC: www.smc.eu

Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones
Rango de tensión de alimentación US1 (para control)	24 VDC ±10 %
Consumo interno de corriente	100 mA o menos

Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67	
Temperatura ambiente	Funcionamiento: -10 a 50 °C Almacenamiento/Envío: -20 a 60 °C	
Humedad del ambiente	35 a 85 %RH (sin condensación)	
Resistencia a vibraciones	Conforme con EN 61131-2 $5 \le f < 8.4 \text{ Hz } 3.5 \text{ mm}$ $8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
Resistencia a impactos Conforme con EN 61131-2, 147 m/s², 11 ms		
Normas	Marca CE/UKCA	
Peso	150 g (Cuerpo), 100 g (Conjunto de antena externa)	



Especificaciones: Remoto compacto inalámbrico (EXW1-RD□□E□), entrada/salida digital/e-CON

Especificaciones de comunicación (común)

Elemento	Especificaciones	
Protocolo	Protocolo original de SMC (cifrado de SMC)	
Entre bases EXW1	V.2.0 o V.1.0 (seleccionable)	
compactas		
Entre bases EX600-W	V.1.0	
modulares	V.1.0	
Tipo de ondas de radio (propagación)	Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)	
Frecuencia	2.4 GHz (2403 a 2481 MHz)	
Número de canales de frecuencia	Canales 5 a 79 o canales 15 a 79 (Vea la página 2)	
Selección del canal de frecuencia	Aplicable (Consulta la página 2.)	
Anchura de banda de canal	1.0 MHz	
Velocidad de V.2.0	1 Mbps	
comunicación V.1.0	250 kbps	
Distancia de comunicación	Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)	
Países con certificación de Ley sobre radio	Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la página 69.	

Especificaciones eléctricas (Modelo de entradas/salidas)

Especificaciones electricas (modelo de entradas sandas)				
Elemento		Especificaciones		
		EXW1-RDMPE3□□	EXW1-RDMNE3□□	
Rango de tensión de alimentación US1 (para control/entradas)		24 VDC	5 ±10 %	
Rango d	e tensión de alimentación US2 (para salidas)	24 VDC	5 ±10 %	
Consum	o interno de corriente	100 mA	o menos	
Aislamie	ento	Sí (entre US1 y US2)		
	Número de puntos	8 puntos (2 pu	ntos/conector)	
	Tipo	PNP (-COM)	NPN (+COM)	
	Corriente máx. de alimentación del sensor	0.3 A/conector, 1 A/unidad		
Entrada	Corriente ON	Tipo 5 mA		
Lilliaua	Corriente OFF	2 mA o menos		
	Tensión ON	11 V o más		
	Tensión OFF	5 V o menos		
	Función de detección/protección frente a sobrecorrientes	Aplicable		
	Número de puntos	8 puntos (2 puntos/conector)		
Salida	Tipo	PNP (-COM)	NPN (+COM)	
Janua	Corriente máx. de salida	0.3 A/punto, 2 A/unidad		
Función de detección/protección frente a sobrecorrientes Aplicable		able		

Especificaciones eléctricas (Modelo de entrada)

Elemento		Especificaciones	
		EXW1-RDXPE4□□	EXW1-RDXNE4□□
Rango de tensión de alimentación US1 (para control/entradas)		24 VDC ±10 %	
Consumo interno de corriente 100 mA o menos		o menos	
Número de puntos		16 puntos (2 p	untos/conector)
	Tipo	NPN (+COM)	
	Corriente máx. de alimentación del sensor	0.3 A/conector, 2 A/unidad	
Entrada	Corriente ON	Tipo 5 mA	
Entrada	Corriente OFF	2 mA o menos	
	Tensión ON	11 V o más	
	Tensión OFF	5 V o menos	
	Función de detección/protección frente a sobrecorrientes	Aplicable	

Especificaciones eléctricas (Modelo de salidas)

Elemento		Especificaciones	
		EXW1-RDYPE4□□	EXW1-RDYNE4□□
Rango de	e tensión de alimentación US1 (para control/entradas)	ntación US1 (para control/entradas) 24 VDC ±10 %	
Rango de	e tensión de alimentación US2 (para salidas)	24 VDC ±10 %	
Consumo	interno de corriente	100 mA o menos	
Aislamie	nto	Sí (entre US1 y US2)	
	Número de puntos	16 puntos (2 puntos/conector)	
Salida	Tipo	PNP (-COM)	NPN (+COM)
	Corriente máx. de salida	0.3 A/punto, 2 A/unidad	
	Función de detección/protección frente a sobrecorrientes	Aplicable	

Especificaciones generales (comunes)

Elemento	Especificaciones	
Tipo de conector	e-CON (4 pins, conector hembra)	
Temperatura ambiente	Funcionamiento: -10 a 50 °C Almacenamiento/Envío: -20 a 60 °C	
Humedad del ambiente	35 a 85 %RH (sin condensación)	
Protección	IP20	
Normas	Marca CE/UKCA	
	Conforme con EN 61131-2	
Resistencia a vibraciones	$5 \le f < 8.4 \text{ Hz } 3.5 \text{ mm}$	
	$8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
Resistencia a impactos	Conforme con EN 61131-2, 147 m/s ² , 11 ms	
Peso	130 g (Cuerpo), 100 g (Conjunto de antena externa)	



Especificaciones: Unidad remota inalámbrica compacta (EXW1-RD G), entrada/salida digital / salida directa a cable M12

Especificaciones de comunicación (común)

	Elemento	Especificaciones	
Protocolo		Protocolo original de SMC (cifrado de SMC)	
	Entre bases EXW1 V.2.0 o V.1.0 (seleccionable)		
	compactas	v.z.o o v.r.o (selectionable)	
	Entre bases EX600-W	V.1.0	
	modulares	V.1.0	
Tipo de onda	s de radio (propagación)	Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)	
Frecuencia		2,4 GHz (2403 a 2481 MHz)	
Número de canales de frecuencia 5 a 79 canales o 15 a 79 canales (consulta la pág. 2.)		5 a 79 canales o 15 a 79 canales (consulta la pág. 2.)	
Selección del canal de frecuencia Aplicable (consulta la pág. 2.)		Aplicable (consulta la pág. 2.)	
Anchura de	banda de canal	1,0 MHz	
Velocidad de	V.2.0	1 Mbps	
comunicación	comunicación V.1.0 250 kbps		
Distancia de comunicación Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)		Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)	
Países con certificación de Ley sobre radio Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la		Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la pág. 69.	
	<u> </u>		

Especificaciones eléctricas (Modelo de entradas/salidas)

Lapecinicacionies electricas (modelo de entradas) sandas)			
Elemento		Especificaciones	
	Modelo	EXW1-RDMPG3C□	EXW1-RDMNG3C□
Rango de	tensión de alimentación US1 (para control/entradas)	24 VDC ±10 %	
Rango de	tensión de alimentación US2 (para accionamiento)	24 VDC	±10 %
Consumo	interno de corriente	100 mA	A máx.
Aislamien	to	Sí (entre U	S1 y US2)
	Número de puntos	2 puntos/conector, 8 puntos/unidad	
	Tipo	PNP	NPN
	Corriente máx. de alimentación del sensor 0,5 A/conector, 2 A/unidad*1		, 2 A/unidad* ¹
Entrada	Corriente ON	Tipo de 3 mA 11 V mín.	
	Tensión ON		
	Tensión OFF	5 V min.	
	Protección	Protección frente a cortocircuitos	
	Número de puntos	2 puntos/conector, 8 puntos/unidad	
Salida	Tipo	PNP	NPN
Corriente máx. de salida 0,5 A/punto, 2 A/unidad*1		2 A/unidad*1	
	Protección	Protección frente a cortocircuitos	

Especificaciones eléctricas (Modelo de entrada)

Elemento		Especificaciones	
Modelo		EXW1-RDXPG4C□	EXW1-RDXNG4C□
Rango de tensión de alimentación US1 (para control/entradas) 24 VDC ±10 %		±10 %	
Consumo	interno de corriente	100 mA máx.	
	Número de puntos	2 puntos/conector, 16 puntos/unidad	
	Tipo	PNP	NPN
	Corriente máx. de alimentación del sensor	0,5 A/conector, 2 A/unidad*1	
Entrada	Corriente ON	Tipo de 3 mA	
	Tensión ON	11 V mín.	
	Tensión OFF	5 V min.	
	Protección	Protección frente a cortocircuitos	

Especificaciones eléctricas (Modelo de salidas)

Elemento		Especificaciones	
Modelo		EXW1-RDYPG4C□	EXW1-RDMNG4C□
Rango de	tensión de alimentación US1 (para control/entradas)	24 VDC ±10 %	
Rango de	tensión de alimentación US2 (para accionamiento)	24 VDC ±10 %	
Consumo	interno de corriente	100 mA máx.	
Aislamien	ito	Sí (entre US1 y US2)	
	Número de puntos	2 puntos/conector, 16 puntos/unidad	
Salida Tipo		PNP	NPN
Corriente máx. de salida 0,5 A/punto, 2 A/unidad*1		2 A/unidad*1	
	Protección	Protección frente a cortocircuitos	

Especificaciones generales (comunes)

Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67*2	
Temperatura ambiente	En funcionamiento: –10 a 55 °C	
Temperatura ambiente	Almacenamiento/transporte: -20 a 60 °C	
Humedad ambiente	35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)	
Normas	Marca CE/UKCA	
	Conforme con EN 61131-2	
Resistencia a vibraciones	5 ≤ f < 8,4 Hz 3,5 mm	
	$8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
Resistencia a impactos	Conforme con EN 61131-2, 147 m/s ² , 11 ms	
Peso	Mín. 350 g (Fijación 1, Sin adaptador inalámbrico)	
	Máx. 550 g (Fljación 2, Con adaptador inalámbrico)	

^{*1} A una temperatura ambiente de trabajo de 55 °C, la corriente máxima es 1 A.

^{*2} Asegúrate de colocar un tapón de sellado en todos los conectores que no se utilicen. (Para más detalles ⇒ pág. 54)



Serie EXW1

Especificaciones: Unidad remota inalámbrica compacta (EXW1-RD□□M□), bloque de válvulas

Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones
Rango de tensión de la alimentación de US1 (para control)	24 VDC ±10 %
Rango de tensión de la alimentación de US2 (para salidas)	24 VDC ±10 %
Consumo de corriente de US1 (para control)	70 mA o menos
Corriente máx. de alimentación de US2 (para salida)	2 A
Carga conectada en salida de válvula	Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC y 1,5 W o menos
Carga correctada en Sanda de Valvula	(fabricado por SMC)

Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67	
Tomporature ambients	En funcionamiento: -10 a 55 °C	
Temperatura ambiente	Almacenamiento/transporte: -20 a 60 °C	
Humedad ambiente	35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)	
Normas	Marca CE/UKCA	
	Conforme con EN 61131-2	
Resistencia a vibraciones	5 ≤ f < 8,4 Hz 3,5 mm	
Resistencia a vibraciones	$8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
	(excluye la válvula)	
Periotopolo o impostos	Conforme con EN 61131-2, 147 m/s ² , 11 ms	
Resistencia a impactos	(excluye la válvula)	
Peso	200 g (con adaptador inalámbrico), 140 g (sin adaptador inalámbrico)	
Accesorio (tornillo de montaje)	2 uds.	



Especificaciones: Remoto compacto inalámbrico IO-Link (EXW1-RL□)

Especificaciones de comunicación (común)

	Elemento	Especificaciones	
Protocolo		Protocolo original de SMC (cifrado de SMC)	
	Entre bases EXW1	V.2.0 o V.1.0 (seleccionable)	
	compactas	, ,	
	Entre bases EX600-W	V.1.0	
	modulares	V.1.0	
Tipo de onda	s de radio (propagación)	Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)	
Frecuencia		2.4 GHz (2403 a 2481 MHz)	
Número de canales de frecuencia Canales 5 a 79 o canales 15 a 79 (Vea la página 2)		Canales 5 a 79 o canales 15 a 79 (Vea la página 2)	
Selección del canal de frecuencia Aplicable (Consulta la página 2.)		Aplicable (Consulta la página 2.)	
Anchura de	banda de canal	1.0 MHz	
Velocidad de	V.2.0	1 Mbps	
comunicación	comunicación V.1.0 250 kbps		
Distancia de comunicación Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)		Aprox. 100 m (depende del entorno de funcionamiento)	
Países con certificación de Ley sobre radio Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la pá		Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en la página 69.	

Especificaciones IO-Link

Elemento	Especificaciones		
Modelo	EXW1-RLAPA8C EXW1-RLBPA7C		
Clase de conexión IO-Link	Clase A Clase B		
	COM1 (4.8 kbps)		
Velocidad de comunicación	COM2 (38.4 kbps)		
Velocidad de comunicación	COM3 (230.4 kbps)		
	Cambia automáticamente en función del dispositivo conectado		
Version IO-Link	Versión 1.1		
Número de conexiones IO-Link	Máx. 4 (32 bytes/conexión IO-Link) Máx. 2 (32 bytes/conexión IO-Link)		

Especificaciones eléctricas

Elemento	Especificaciones		
Modelo	EXW1-RLAPA8C		EXW1-RLBPA7C
Rango de tensión de alimentación US1 (para control)		24 VD0	C ±10 %
Rango de tensión de alimentación US2 (para driving)	_	_	24 VDC ±10 %
Corriente nominal de entrada		100 mA	o menos
Alimentación del dispositivo (L+)	0.5 A/conecto	r (1 A/unidad)	0.3 A/conector (0.6 A/unidad)
Alimentación externa (P24)			1.6 A/conector (2 A/unidad)
Allinentacion externa (F24)	_		(Se suministra desde la fuente de alimentación para US2)
Entrada			
Número de puntos	2	4	4
Tipo	PNP		
Protección	Protección contra cortocircuito		
Corriente nominal de entrada	Tipo 2.5 mA Tipo 5.8 mA		Tipo 5.8 mA
Tensión ON	13 V o más		
Tensión OFF	8 V o menos		
Salida			
Número de puntos	2, 4		
Tipo	PNP		
Corriente de carga máxima (linea C/Q)	0.25 A/1 salida (Se suministra desde la fuente de alimentación para US1)		
Protección	Protección contra cortocircuito		

General

acriciai		
Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67	
Tamananatura ambianta	Funcionamiento: -10 °C a 50 °C	
Temperatura ambiente	Almacenamiento/Envío: -20 °C a 60 °C	
Resistencia a vibraciones	5 ≤ f < 8.4 Hz 3.5 mm	
(Conforme a EN61131-2)	$8.4 \le f \le 150 \text{ Hz} 9.8 \text{ m/s}^2$	
Impacto (Conforme a EN61131-2)	147 m/s², 11 ms	
Montaje	M4, 2 ubicaciones	
Humedad del ambiente	35 % a 85 % RH (sin condensación)	
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)	
Peso	150 g	



Serie EXW1

Especificaciones: Remoto compacto inalámbrico (EXW1-RAX), entrada analógica

Especificaciones eléctricas


-opoomoaoionoo oicoanoa	_		
Elemento	Especificaciones		
Tipo de entrada	Entrada de tensión	Entrada de corriente	
Rango de tensión de alimentación	24 VDC	±10 %	
Consumo de corriente	50 mA	máx.	
Conector de entrada	Conector M12 (5	pins, hembra)*1	
Número de entradas	4 entradas (2 ent	tradas/conector)	
Corriente máx. de alimentación del sensor	0,5 A/conector (1 A/unidad)		
Protección	Protección frente a cortocircuitos		
Rango de señales de entrada	0 a 10 V, 1 a 5 V, 0 a 5 V 0 a 20 mA, 4 a 20 mA		
Resolución	16 bits		
Señal de entrada máx. nominal	+15 V	+40 mA	
Impedancia de entrada	220 kΩ 240 Ω		
Linealidad (25 °C)	±0,05 % fondo de escala máx.		
Repetitividad (25 °C)	±0,15 % fondo de escala máx.		
Precisión (a 25 °C)	±0,5 % fondo de escala máx. ±0,6 % fondo de escala máx.		

^{*1} También se puede usar un conector M12 (4 pins).

Lapecinicaciones generale	3	
Elemento	Especificaciones	
Protección	IP67* ²	
Temperatura ambiente (temperatura de trabajo)	-10 a +55 °C	
Temperatura ambiente (temperatura de almacenamiento)	-20 a +60 °C	
Humedad ambiente	35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)	
Resistencia dieléctrica	1000 VAC 1,0 min. Terminales externos (incluido el terminal) y los tornillos de protección	
Resistencia de aislamiento	10 $M\Omega$ o más de 500 VDC Terminales externos (incluido el terminal FE) y tornillos de protección	
	Conforme a la norma EN 61131-2	
Resistencia a vibraciones	5 ≤ f < 8,4 Hz 3,5 mm	
	$8.4 \le f < 150 \text{ Hz } 9.8 \text{ m/s}^2$	
Resistencia a impactos	Conforme con EN 61131-2, 147 m/s ² , 11 ms	
Montaje	Taladro pasante para tornillo M4 (2 piezas)	
Normas	Marca CE/UKCA, UL (CSA)	
Peso	150 g (cuerpo)	

^{*2} Asegúrate de colocar un tapón de sellado en todos los conectores que no se utilicen. (Para más detalles \Rightarrow pág. 54)





1) Conector de alimentación

N.º	Señal	Conector macho M12 de 4 pins
IN	Serial	Código A
1	24 V	2 1
2	N.C.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3	0 V	(00)
4	N.C.	3 4

2 Conector de comunicación EtherCAT, PROFINET

N.º	Señal	M12, 4 pins, código D, conector hembra
1	TD+	1 2
2	RD-	
3	TD+	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4	RD-	4 3

Conector de comunicación Emernevia			
N.º	Señal	M12, 4 pins, código D, conector hembra	
1	TX+	1 2	
2	RX-		
3	TX+	(o o g)	
4	RX-	4 3	

3 Conector para adaptador inalámbrico

N.º	Señal	Conector hembra M8 de 4 pins
1	24 V (US1)	4 _ 2
2	Bus B interno	(00)
3	0 V (US1)	
4	Bus A interno	3 \1


* Utilice el EXW1-NT1 para el emparejamiento con el mando a distancia inalámbrico.


^{*} La base inalámbrica compacta (EtherCAT®, EtherNet/IPTM, PROFINET) es una base de sistema de comunicación inalámbrico que se usa en combinación con un adaptador inalámbrico que es capaz de lograr una comunicación inalámbrica. Cuando utilices este producto, pide el adaptador inalámbrico y el cable del adaptador inalámbrico por separado. (Para más detalles ⇒ pág. 14)


Dimensiones/Descripción de piezas

Base compacta inalámbrica

EXW1-BDNAC







1) Conector de comunicación DeviceNet

	BUS IN			BUS OUT		
N.º	Señal	Descripción	Conector macho M12 de 5 pins	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins
			Código A			Código A
1	Purga	Purga	2 4	Purga	Purga	1 2
2	V+ (US1)	Alimentación DeviceNet +	⁷ / ₀ 0 ⁷	V+ (US1)	Alimentación DeviceNet +	050
3	V- (US1)	Alimentación DeviceNet -		V- (US1)	Alimentación DeviceNet -	050
4	CAN_H	Cable de señal H	1 3	CAN_H	Cable de señal H	4 3
5	CAN_L	Cable de señal L		CAN_L	Cable de señal L	4 3


2 Conector para adaptador inalámbrico


N.º	Señal	Conector hembra M8 de 4 pins
1	V+_Out (US1)	42
2	Bus B interno	/00/
3	V- (US1)	(0 0)
4	Bus A interno	31

- * La base inalámbrica compacta (EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet®) es una base de sistema de comunicación inalámbrico que se usa en combinación con un adaptador inalámbrico que es capaz de lograr una comunicación inalámbrica.
 Cuando utilices este producto, pide el adaptador inalámbrico y el cable del adaptador inalámbrico por separado. (Para más detalles ⇒ pág. 14)
- * Utilice el EXW1-NT1 para el emparejamiento con el mando a distancia inalámbrico.

■ Dimensiones cuando se combinan el adaptador inalámbrico, el cable para el adaptador inalámbrico (EXW1-AC001-SAPU) y la placa de instalación








Dimensiones/Descripción de piezas


Adaptador inalámbrico




Placa de instalación

EXW1-AB4 (Opción, para adaptador inalámbrico)

∗ Incluida con el modelo EXW1-A11□



■ Dimensiones cuando se combinan el adaptador inalámbrico y la placa de instalación






Serie EXW1

Dimensiones/Descripción de piezas

Cable del adaptador inalámbrico


EXW1-AC1-X1




EXW1-AC001-SAPU

Esquema de montaje





EXW1-AC030-SSPS



Dimensiones/Descripción de piezas


Base compacta inalámbrica (CC-Link)


EXW1-BMJA□




externa


Antena interna Antena externa Conjunto de antena





* El tapón de sellado viene colocado de fábrica.





* La parte metálica de la carcasa del RF (conector coaxial SMA) está conectada a 0 V (US1).

1 Conector de alimentación

N.º	Señal	Conector macho M12 de 4 pins
IN	Serial	Código B
1	24 V (US1)	2 1
2	N.C.	0 0
3	0 V (US1)	(00)
4	N.C.	3 4


23 Conector BUS CC-Link

١			② BUS IN	
	N.º	Señal	Conector macho M12 de 4 pins	
		Seriai	Código A	
ſ	1	SLD	2 1	
	2	DB		
ſ	3	DG	(00)	
	4	DA	3 4	

		③ BUS OUT
N.º	Señal	Conector hembra M12 de 5 pins
	Senai	Código A
1	SLD	
2	DB	1 05 02
3	DG	$\begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.0 & 0 \end{pmatrix}$
4	DA	4 0 0 3
5	N.C.	



Serie EXW1



PWR (Conector de alimentación)

	r wn (Conecioi de allillelitacion)			
		N.º de pin	Descripción	
	1 2 3 4	1	24 V (US1)	
		2	24 V (US2)	
		3	0 V (US1)	
		4	0 V (US2)	

INPUT (Conector para conexión del dispositivo de entrada)

<u> </u>		
1 2 3 4	N.º de pin	Descripción
	1	24 V (US1)
	2	n + 1
	3	0 V (US1)
	4	n

OUTPUT (Conector para conexión del dispositivo de salida, EXW1-RDMPE3□□)*1


1 2 3 4	N.º de pin	Descripción
	1	-COM (US2_0 V)
	2	n + 1
	3	-COM (US2_0 V)
	4	n

OUTPUT (Conector para conexión del dispositivo de salida, EXW1-RDMNE3□□)*1

1 +COM (US2_24 2 n + 1	ipción	in	N.º de pin	
2 n + 1	S2_24 V)		1	
	- 1		2) 2	
3 +COM (US2_24	S2_24 V)		3 3	4
4 n	1		4	

^{*1} Las especificaciones de los pins n.º ① y ③ varían en función de la referencia del sistema.





PWR (Conector de alimentación)

(Ooneolor de difficiliación)			
1 2 3	N.º de pin	Descripción	
	1	24 V (US1)	
	2	N.C.	
	3	0 V (US1)	
	4	N.C.	

INPUT (Conector para conexión del dispositivo de entrada)

ioi and products are citationally			
1 2 3 4	N.º de pin	Descripción	
	1	24 V (US1)	
	2	n + 1	
	3	0 V (US1)	
	4	n	

Serie EXW1

Dimensiones/Descripción de piezas Unidad remota inalámbrica compacta (Salida digital / e-CON) Antena interna Antena externa Conjunto de antena EXW1-RDY externa 26.7 100 Indicador LED Etiqueta de conformidad 20.3 $90.8{\scriptstyle~\pm 0.1}$ con la Ley sobre radio Etiqueta de indicación 15.3 Terminal FE 2 x orificio de montaje M4 8 59.8 116.7 OUTPUT (Conector para conexión del dispositivo de salida) 2 x Ø 4.5 Fn (pulsador para emparejamiento) RF (conector coaxial SMA) 25 \[Tuerca de montaje: Distancia entre caras 8 mm (Ø 10)] PWR (Conector de alimentación) Circuito interno Antena de látigo RF 20 Cable RF (Ø 5, 1.5 m) 30 Circuito Accesorio US1 Fijación OUTPUT x8 Accesorio Conjunto de antena externa (incluida únicamente para la especificación de antena B) 1 COM (PNP: 0 V, NPN: 24 V) * Ref.: EXW1-EA1 Filtro Etiqueta de modelo 3 COM (PNP: 0 V, NPN: 24 V) EXW1-RDYNE4B * La parte metálica de la carcasa del RF (conector coaxial SMA) está conectada a 0 V (US1).

PWR

(Conector de alimentación)

	N.º de pin	Descripción
1234	1	24 V (US1)
	2	24 V (US2)
	3	0 V (US1)
	4	0 V (US2)

OUTPUT

(Conector para conexión del dispositivo de salida EXW1-RDYPE4□□)

1 2 3 4	N.º de pin	Descripción
	1	-COM (US2_0 V)
	2	n + 1
	3	-COM (US2_0 V)
	4	n

OUTPUT


(Conector para conexión del dispositivo de salida EXW1-RDYNE4□□)

1 2 3 4	N.º de pin	Descripción
	1	+COM (US2_24 V)
	2	n + 1
	3	+COM (US2_24 V)
	4	n

Dimensiones / Descripción de piezas

Unidad remota inalámbrica compacta





Circuito interno Conector de entrada 0/1 - - 6/7 o 1 24 V (US1) o 2 n + 1 Circuito interno rente a 0 3 0 V (US1) o 4 n ○ 5 N.C. Conector de salida Filtro 0/1 6/7 1 COM (PNP: 0 V, NPN: 24 V) 2 n + 1 0 3 COM (PNP: 0 V, NPN: 24 V) |0|4 n **o** 5 N.C. ☑ La fijación 1 y 2 son terminales FE.

Tornillo Allen (4 x M5)*3

Conector para adaptador inalámbrico

0

N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M8 de 4 pins				
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*1	1 3				
2	BUS interno B	Para comunicación con adaptador inalámbrico					
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)					
4	BUS interno A	Para comunicación con adaptador inalámbrico	2 4				

^{*1} No suministrar alimentación.

Conector de alimentación (POWER)

N.º de pin	Señal	Descripción	M12, conector macho de 4 pins Código A	
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Entrada*1	2 0 1	
2	24 V (US2)	24 VDC (US2): Entrada*1	(0 0)	
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	(0 0/	
4	0 V (US2)	0 VDC (US2)	3 \(\sqrt{4} \)	

*1 Entrada 24 VDC ±20 %.

Conector de entrada (0/1 a 6/7)

N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins Código A
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*1	1 ~ ~ 2
2	n + 1	Entrada digital: n + 1	(°°)
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	(0 -) - 5
4	n	Entrada digital: n	0 0
5	N.C.	N.C.	4 3

*1 No suministrar alimentación.

Conector de salida (0/1 a 6/7)


0011001	Concotor de Ganda (6/ 1 à G/1)				
N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins Código A		
1	COM	Común*2	1 _ 2		
2	n + 1	Salida digital: n + 1*3	(o`o\		
3	COM	Común*2	0 5		
4	n	Salida digital: n*3			
5	N.C.	N.C.	4 3		

^{*2 0} VDC (US2) para PNP y 24 VDC (US2) para NPN.

^{*3 24} VDC (US2) para PNP y 0 VDC (US2) para NPN son salidas.

Serie EXW1

Dimensiones / Descripción de piezas



Conector de entrada PWR 1 2 N.C. 3 4 N.C. Filtro * La fijación 1 y 2 son terminales FE.

Conector de alimentación (POWER)

N.º de pin	Señal	Descripción	M12, conector macho de 4 pins Código A
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Entrada*1	2 🔼 1
2	N.C.	N.C.	(0 0)
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	\0 0/
4	N.C.	N.C.	3 4

^{*1} Entrada 24 VDC ±10 %.

Conector de entrada (0/1 a E/F)

N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins Código A
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*2	1 ~ ~ 2
2	n + 1	Entrada digital: n + 1	(°°)
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	(0 5
4	n	Entrada digital: n	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
5	N.C.	N.C.	4 3

^{*2} No suministrar alimentación.

Conector para adaptador inalámbrico

	- p		
N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M8 de 4 pins
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*1	1 3
2	BUS interno B	Para comunicación con adaptador inalámbrico	
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	
4	BUS interno A	Para comunicación con adaptador inalámbrico	2 4

^{*1} No suministrar alimentación.




(370)

Dimensiones / Descripción de piezas


Unidad remota inalámbrica compacta (salida digital / salida directa a cable M12)





POWER 130 Alimentació macho de 4 pins 160 190 220 250 280 C/D A/P Conector 8/9 hembra M12 Entrada 6/7 de 5 pins 4/5 310 2/3 340 0/1 370

- *1 Si se selecciona el modelo sin adaptador inalámbrico, debe pedirse por separado un cable para adaptador inalámbrico específico y un adaptador inalámbrico o un adaptador inalámbrico y una cubierta para adaptador inalámbrico. Cuando se selecciona el modelo con adaptador inalámbrico, el adaptador inalámbrico y la cubierta para adaptador inalámbrico se envían montados.
 - (Para más detalles ⇒ pág. 14, 16)
- *2 Para el montaje directo del adaptador inalámbrico se requiere una cubierta de adaptador inalámbrico.
- *3 Cuando se selecciona la fijación 2, se incluyen los tornillos Allen para las fijaciones 2 y 4 (M5 x 10) con arandelas cautivas. Sin embargo, no se suministran ensamblados.




4 x orificio de

montaje M5

FΕ

0

0



Rosca de montaje de la cubierta del adaptador inalámbrico (M3)

Conector de alimentación (POWER)

EXW1-RDY□G4C2

N.º de pin	Señal	Descripción	M12, conector macho de 4 pins Código A		
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Entrada*1	2 0 1		
2	24 V (US2)	24 VDC (US2): Entrada*1	(0 0)		
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	.\0 0/		
4	0 V (US2)	0 VDC (US2)	3 \(\sqrt{4} \)		

*1 Entrada 24 VDC ±10 %.

Conector de salida (0/1 a E/F)

Ounce	or de sand		
N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins Código A
1	COM	Común*2	1 4 2
2	n + 1	Salida digital: n + 1*3	(o`o\
3	COM	Común*2	(0 -) -5
4	n	Salida digital: n*3	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
5	N.C.	N.C.	4 3

- *2 0 VDC (US2) para PNP y 24 VDC (US2) para NPN.
- $*3\;$ 24 VDC (US2) para PNP y 0 VDC (US2) para NPN son salidas.

Conector para adaptador inalámbrico

	N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M8 de 4 pins
ſ	1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*1	1 3
ſ	2	BUS interno B	Para comunicación con adaptador inalámbrico	
[3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	
ĺ	4	BUS interno A	Para comunicación con adaptador inalámbrico	2 4


^{*1} No suministrar alimentación.

Circuito interno

90

6,2

85



* La fijación 1 y 2 son terminales FE.


Dimensiones / Descripción de piezas




Unidad remota inalámbrica compacta (bloque de válvulas)

EXW1-RDY□M5C-□

Con cubierta de adaptador inalámbrico









EXW1-RDY□M5C

Adaptador inalámbrico, sin cubierta





Conector para adaptador inalámbrico

N.º de pin	Señal	Descripción	Conector hembra M8 de 4 pins		
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Salida*1	1 🕋 3		
2	BUS interno B	Para comunicación con adaptador inalámbrico			
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)			
4	BUS interno A	Para comunicación con adaptador inalámbrico	2 0 4		

^{*1} No suministrar alimentación.

Conector de alimentación


N.º de pin	Señal	Descripción	Conector macho M12 de 4 pins, código A
1	24 V (US1)	24 VDC (US1): Entrada*2	
2	24 V (US2)	24 VDC (US2): Entrada*2	4 (0 0)2
3	0 V (US1)	0 VDC (US1)	4,000/2
4	0 V (US2)	0 VDC (US2)	1)

- *2 Entrada 24 VDC ±10 %.
- *3 Para el montaje directo del adaptador inalámbrico se requiere una cubierta de adaptador inalámbrico. (Para más detalles ⇒ pág. 16)
- * Si se selecciona el modelo sin adaptador inalámbrico, debe pedirse por separado un cable para adaptador inalámbrico específico y un adaptador inalámbrico o un adaptador inalámbrico y una cubierta para adaptador inalámbrico. (Para más detalles ⇒ pág. 14, 16)

Cuando se selecciona el modelo con adaptador inalámbrico, el adaptador inalámbrico y la cubierta para adaptador inalámbrico se envían montados.

Cubierta de adaptador inalámbrico

EXW1-AB6










Dimensiones/Descripción de piezas

Remoto compacto inalámbrico (Unidad IO-Link)







(Debe pedirse por separado.)

Conector para adaptador inalámbrico

N.º de pin	Descripción	M8, 4 pines, hembra
1	24 V (US1)	4 - 2
2	Interno BUS B	- OO -
3	0 V (US1)	
4	Interno BUS A	3 💚 1

Conexión 1/2: EXW1-RLAPA8C (Clase A)

N.º de pin	Descripción	M12, 5 pines, código A, hembra
1	L+ (US1)*1	
2	I/Q o C/Q*2	1 2
3	L- (US1)	(50)
4	C/Q o I/Q*2	4 0 0
5	No utilizado	

- *1 No introduzcas alimentación.
- *2 Las funciones de los pines pueden modificarse en los ajustes.

Conexión 1/2: EXW1-RLBPA7C (Clase B)

N.º de pin	Descripción	M12, 5 pines, código A, hembra
1	L+ (US1)*1	
2	P24 (US2)*1	1 2
3	L- (US1)	(500)
4	C/Q o I/Q*2] 4 3
5	N24 (US2)] "

- *1 No introduzcas alimentación.
- *2 Las funciones de los pines pueden modificarse en los ajustes.


Conector de alimentación

N.º de pin	Descripción	M12, 4 pines, código A, macho
1	24 V_In (US1)	2 1
2	24 V_In (US2)*1	-{o~o}'
3	0 V (US1)	\
4	0 V (US2)*1	3 4

*1 EXW1-RLBPA7C solo (Clase B)

■ Dimensiones cuando se combinan el adaptador inalámbrico, el cable para el adaptador inalámbrico (EXW1-AC001-SAPU), la placa de instalación y el conector de derivación en Y (EXW1-ACY1).







Serie EXW1

Dimensiones/Descripción de piezas

Remoto compacto inalámbrico (entrada analógica)






Conector para adaptador inalámbrico

N.º de pin	Descripción	Conector hembra M8 de 4 pins
1	24 V	4 @ 2
2	BUS interno B	00
3	0 V	
4	BUS interno A	3 💚 1

Circuito interno



Conector de alimentación

N.°	Señal	Descripción	M12, conector macho de 4 pins
IN.	Serial	Descripcion	Código A
1	24 V	24 VDC: Entrada*1	4 ~ 3
2	N.C.	N.C.	/° °/
3	0 V	0 VDC	
4	N.C.	N.C.	1 2

^{*1} Entrada 24 V ±10 %.


Conector para dispositivo analógico PORT 1/PORT 2


N.°	Señal	Descripción	Conector hembra M12 de 5 pins
IN.	Seriai	Descripcion	Código A
1	24 V	24 V: Salida*2	4 1
2	Al1/Al3	Entrada analógica	95 o
3	0 V	0 V	
4	AI0/AI2	Entrada analógica	300,
5	FE	FE	3 2

^{*2} No suministrar alimentación.

■ Dimensiones cuando se combinan el adaptador inalámbrico, el cable para el adaptador inalámbrico (EXW1-AC001-SAPU), la placa de instalación y el conector de derivación en Y (EXW1-ACY2)








Dimensiones/Descripción de piezas

Lector/grabador NFC


EXW1-NT1





Fijación

EXW1-AB2 (Opción, para EXW1)








Serie EXW1

Accesorios (componentes opcionales)




◆ Cable de alimentación (Para DeviceNet, la alimentación se realiza a través del cable de comunicación)


Para EtherCAT Para PROFINET Para EtherNet/IP™ Para entrada/salida digital (salida directa a cable M12)

Para IO-Link Para entrada analógica Para bloque de válvulas


EX500-AP 050 - S Longitud del cable (L) 010 1000 mm 050 5000 mm

Modelo de conector recto





Modelo de conector en ángulo




Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 6 mm
Sección transversal nominal del conductor	0.3 mm ² /AWG22
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	1.5 mm
Radio mín. de curvatura (fijo)	40 mm

Cable de alimentación


Para EtherCAT Para PROFINET Para EtherNet/IP™ Para entrada/salida digital (salida directa a cable M12)

Para IO-Link Para entrada analógica Para bloque de válvulas






Disposición de los pins del conector hembra Código A (llave normal)



Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 5 mm
Sección transversal nominal del conductor	0.34 mm ² /AWG22
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	1.27 mm
Radio mín. de curvatura (fiio)	21.7 mm






Serie EXW1

Cable de alimentación

Para CC-Link

Modelo de conector recto



Longitud del cable (L)


010 1000 mm

030 3000 mm


050 5000 mm



Disposición de los pins del conector hembra Código B (llave inversa)



Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 6.6 mm
Sección transversal nominal del conductor	0.3 mm ² /AWG22
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	1.65 mm
Radio mín. de curvatura (fijo)	40 mm




PCA- 1401807

Longitud del cable (L)

1401807	1500 mm	
1401808	3000 mm	
1401809	5000 mm	




Disposición de los pins del conector hembra Código B (llave inversa)



Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 5 mm
Sección transversal nominal del conductor	0.34 mm ² /AWG22
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	1.27 mm
Radio mín. de curvatura (fiio)	21.7 mm

Accesorios Serie EXW1

2 Cable de comunicación



Conexiones (cable recto)

Disposición de los pins del conector macho


Código D

Disposición de los pins del conector macho

Código D

Serie EXW1

2 Cable de comunicación



Tipo de conector recto


EX9-AC 005 DN-SSPS (Con conector en ambos lados (macho/hembra))

cable (L)


Longitud del

005	500 mm
010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

Elemento		Especificaciones
Diám. ext. de cable		Ø 6.7 mm
Sección transversal	Par de potencia	0.34 mm ² /AWG22
nominal del conductor	Par de datos	0.25 mm ² /AWG24
Diámetro exterior del cable Par de potencia		1.4 mm
(Incluyendo aislante)	Par de datos	2.05 mm
Radio mín. de curvatura (fijo)		67 mm



Radio mín. de curvatura (fijo)






Disposición de los pins del conector macho Código A (llave normal)


67 mm


Tipo de conector en ángulo

EX9-AC 005 DN-SAPA(Con conector en ángulo en ambos lados (macho/hembra))



Elemento		Especificaciones
Diám. ext. de cable		Ø 6.7 mm
Sección transversal	Par de potencia	0.34 mm²/AWG22
nominal del conductor	Par de datos	0.25 mm ² /AWG24
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	Par de potencia	1.4 mm
(incluyendo aislante)	Par de datos	2.05 mm
Radio mín. de curvatura (fijo)		67 mm





Apantallamiento

Apantallamiento

2 Cable de comunicación



PCA-1567720

(Conector hembra)

44.5 5000 22.5 Marcador M12 Disposición de los pins del conector hembra Código A (llave normal) SPEEDCON *1 Número de orificios: 5. 47.3 5000 Número total de pines: 4 22.5 000 0 0/4 0.7 Disposición de los M12 SPEEDCON

PCA-1567717 (Conector macho)

Disposición de los pins del conector macho Código A (llave normal)



Ejecución especial

Longitud del cable 10000 mm Página 55

Color de hilos del cable 2 1 SLD Blanco:DB Amarillo: DG Conexiones

Elemento		Especificaciones		
Diám. ext. de cable		Ø 7.7 mm		
Sección transversal Par de datos nominal del conductor Purga		0.5 mm ² /AWG20		
		0.34 mm ² /AWG22		
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)		2.55 mm		
Radio mín. de curvatura (fijo)		77 mm		

Color de hilos Nombre de la señal

50

50

Marcador


Tipo de conector recto


EX9-AC 005 MJ-SSPS (Con conector en ambos lados (hembra/macho))

Longitud del cable (L)

005	500 mm
010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

Elemento		Especificaciones	
Diám. ext. de cable		Ø 7.7 mm	
Sección transversal Par de datos		0.5 mm ² /AWG20	
nominal del conductor Purga		0.34 mm ² /AWG22	
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)		2.55 mm	
Radio mín. de curvatura (fijo)		77 mm	





Disposición de los pins del conector macho Código A (llave normal)

Tipo de conector en ángulo

EX9-AC 005 MJ-SAPA (Con conector en ángulo en ambos lados (hembra/macho))

*1 Número de orificios: 5,

Número total de pines: 4

Longitud del cable (L)

005 500 mm

010 1000 mm

020 2000 mm


030 3000 mm


050 5000 mm

10000 mm

100

Elemento		Especificaciones		
Diám. ext. de cable		Ø 7.7 mm		
Sección transversal Par de datos		0.5 mm ² /AWG20		
nominal del conductor Purga		0.34 mm ² /AWG22		
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)		2.55 mm		
Radio mín. de curvatura (fiio)		77 mm		





Código A (llave normal)

*1 Número de orificios: 5,

Número total de pines: 4

00


Disposición de los pins

del conector hembra





3 Cable y conector para componente de conexión


Para unidad IO-Link | Para entrada analógica | Para entrada/salida digital (salida directa a cable M12)



Tipo de conector en ángulo








(Incluyendo aislante) Radio mín. de curvatura (fijo)

1 O O 1 Marrón 2 O 2 Blanco 3 O 3 Azul 4 O O 4 Negro 5 O Gris Conexiones	1.º (de ter	minal		_	el cable
	3		Conexiones	0	2 3 4	Blanco Azul Negro

Elemento Especificaciones Diám. ext. de cable Ø 6 mm Sección transversal 0.3 mm²/AWG22 nominal del conductor Diámetro exterior del cable 1.5 mm (Incluyendo aislante) Radio mín. de curvatura (fijo) 40 mm

40 mm

Conecta el módulo de salidas al dispositivo de salida




Elemento Especificaciones Diám, ext. de cable Ø 6.6 mm Sección transversal 0.3 mm²/AWG22 nominal del conductor Diámetro exterior del cable 1.65 mm (Incluyendo aislante) Radio mín. de curvatura (fijo) 40 mm

Cable y conector para componente de conexión

Para entrada/salida digital (salida directa a cable M12)

Conector de derivación en Y



Para unidad IO-Link


EXW1-ACY3

Conector de derivación en Y para conexión clase A

Para entrada analógica

EXW1-ACY2

Conector de derivación en Y




4 Conector de comunicación conectable a bus de campo

Conector macho

Para EtherCAT | Para PROFINET | Para EtherNet/IP™

PCA-1446553




Cable aplicable

Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	4.0 a 8.0 mm
Calibre de alambre (sección transversal de cable trenzado)	0.14 a 0.34 mm ² /AWG26 a 22

^{*} La tabla anterior muestra las especificaciones para el cable aplicable. La adaptación del conector puede variar en función de la construcción del conductor del cable eléctrico.

Conector macho

Para DeviceNet® PCA-1075528





Código A (llave normal)


Cable aplicable

Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	4.0 a 8.0 mm
Calibre de alambre (sección transversal de cable trenzado)	0.14 a 0.75 mm²/ AWG26 a 18 (cable sólido/cable flexible)

Conector macho

Para CC-Link

PCA-1075526





Código A (llave normal)


Cable aplicable

Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	4.0 a 8.0 mm
Calibre de alambre (sección transversal de cable trenzado)	0.14 a 0.5 mm²/AWG26 a 20

Conector macho

Para DeviceNet®

PCA-1075529






Código A (llave normal)

Cable aplicable

Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	4.0 a 8.0 mm
Calibre de alambre (sección transversal de cable trenzado)	0.14 a 0.75 mm²/ AWG26 a 18 (cable sólido/cable flexible)

Conector hembra

Para CC-Link PCA-1075527





Cable aplicable

Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	4.0 a 8.0 mm
Calibre de alambre (sección transversal de cable trenzado)	0.14 a 0.5 mm²/AWG26 a 20

Cable del adaptador inalámbrico

EXW1-AC1-X1

Compatible con batería secundaria EXW1-AC001-SAPU * Consulta las dimensiones y la descripción de las referencias en la página 31. EXW1-AC030-SSPS * Se requiere este cable para conectar la base inalámbrica y el adaptador inalámbrico.

6 Adaptador inalámbrico

EXW1-A11 □

Se requiere un cable de adaptador inalámbrico para conectar la base inalámbrica y el adaptador inalámbrico. Se incluye una placa de instalación (EXW1-AB4) como accesorio.

* Consulta las dimensiones y la descripción de las referencias en la página 30.

Placa de instalación

EXW1-AB4

Incluido como accesorio con el adaptador inalámbrico (EXW1-A11)

* Consulta las dimensiones en la página 30



8 Conjunto de antena externa

EXW1-EA1


(Un conjunto que contiene una antena de látigo, un cable coaxial y una fijación)


La especificación de antena externa incluye dicho conjunto. Con el producto solo se puede usar la antena de látigo y el cable coaxial incluidos. Asegúrate de usarlo como un conjunto.


III

* No se puede usar el conjunto de antena externa para la especificación de antena interna.

* El conjunto de antena externa no se puede utilizar sin conectarlo con la especificación de antena externa.










Serie EXW1

9 Conector de alimentación, Conector para conexión de dispositivo de entrada/salida (e-CON)

Selecciona los conectores e-CON aplicable en función de las especificaciones de los cables de los componentes que se vayan a conectar. Los conectores de alimentación y los conectores l/O tienen la misma forma que el e-CON (4 pins, conector hembra). Las especificaciones de los cables de todos nuestros dispositivos l/O se muestran a continuación como referencia.

Conexión del remoto y los dispositivos I/O



Lista de ref. e-CON

213ta de 1e1. e 331t				
Ref.	N.º AWG	Sección transversal del conductor [mm SQ]	Diám. exterior acabado [mm]	Color de cubierta
ZS-28-C-1	24 a 26	0.14 a 0.2	Ø 1.0 a Ø 1.2	Amarillo
ZS-28-C-2	24 a 26	0.14 a 0.2	Ø 1.2 a Ø 1.6	Naranja
ZS-28-C-3	22 a 20	0.3 a 0.5	Ø 1.0 a Ø 1.2	Verde
ZS-28-C-4			Ø 1.2 a Ø 1.6	Azul
ZS-28-C-5			Ø 1.6 a Ø 2.0	Gris
ZS-28-CA-1			Ø 0.6 a Ø 0.9	Naranja
ZS-28-CA-2			Ø 0.9 a Ø 1.0	Rojo
ZS-28-CA-3		0.1 a 0.5	Ø 1.0 a Ø 1.15	Amarillo
ZS-28-CA-4			Ø 1.15 a Ø 1.35	Azul
ZS-28-CA-5			Ø 1.35 a Ø 1.6	Verde

Entrada/ Salida	Producto	Serie	Apariencia	Sección transversal del conductor [mm²]		Ref. de e-CON aplicable
		JSY1000 Plug-lead (V050-30-4A-□)		0.3	Ø 1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
	Válvula	JSY3000, 5000/SY/SYJ/SJ Plug-lead (SY100-30-4A-□)		0.3	Ø 1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
Salida		SY/SYJ Conector M8 (V100-49-1-□)		0.16 (AWG25)	Ø 1.2	ZS-28-C-1 ZS-28-CA-4
Salida		ZB (AXT661-13A/14A-□)		AWG24	Ø 1.4	ZS-28-C-2 ZS-28-CA-5
	Eyector	ZL/ZM (SY100-30-4A-□)		0.3	Ø 1.55	ZS-28-C-4 ZS-28-CA-5
		ZK2 (ZK2-LV□□-A)		0.2 (AWG24)	Ø 1.4	ZS-28-C-2 ZS-28-CA-5
	Presión	Z/ISE10, 20		0.15 (AWG26)	Ø 1.0	ZS-28-C-1 ZS-28-CA-2
Entrada		PS1000		0.18	Ø 0.96	ZS-28-CA-2
Emiaua	Detector magnético	D-M9	Committee of the Commit	0.15	Ø 0.88	ZS-28-CA-1
	Caudal	PF2M		AWG26 (0.13)	Ø 1	ZS-28-CA-2

Tapón de sellado (10 uds.)

Asegúrate de montar un tapón de sellado en todos los conectores de comunicación que no se utilicen.


En caso contrario, no podrá mantenerse la protección especificada.

* Se incluye un tapón con la base inalámbrica (EXW1-BMJA□).



① Clave de licencia de la herramienta de dispositivos IO-Link

Adaptador USB **EX9-ZSW-LDT1**






La herramienta IO-Link Device Tool V5-PE (sólo V5 o posterior) fabricada por TMG es necesaria para configurar los dispositivos IO-Link.

IO-Link Device Tool puede descargarse gratuitamente desde la web de TMG. Sin embargo, para utilizarla durante más de 30 días, se necesita una clave de licencia para IO-Link Device Tool


Serie EXW1

Ejecución especial






● Cable de comunicación









Elemento	Especificaciones			
Diám. ext. de cable	Ø 6.7 mm			
Sección transversal	Par de potencia	0.34 mm ² /AWG22		
nominal del conductor	Par de datos	0.25 mm ² /AWG24		
Diámetro exterior del cable	Par de potencia	1.4 mm		
(Incluyendo aislante)	2.05 mm			
Radio mín. de curvatu	67 mm			

Wireless System

Modelo modular

Serie EX600-W (ROHS)



Forma de pedido

Unidad SI

EX600-W SV

Inalámbrico

Módulo remoto



NPN



Módulo remoto

Unidad de entradas digitales*1



EX600-DXP

Entradas digitales

Tipo de entrada

	de entrada •	
Símbolo		Descripción
	Р	PNP
	N	NPN

Número de entradas y conector

Símbolo	Número de entradas	Conector	
В	8 entradas	Conector M12 (5 pins), 4 uds.	
С	8 entradas	Conector M8 (3 pins), 8 uds.	
C1	8 entradas	Conector M8 (3 pins), 8 uds., Con detección de circuito abierto	
D	16 entradas	Conector M12 (5 pins), 8 uds.	
E	16 entradas	Multiconector sub-D (25 pins)	
F	16 entradas	Terminal de bornes de tipo muelle (32 pins)	

Unidad de salidas digitales*1



EX600-DYPB

Salidas digitales

Tipo de salida


Símbolo	Descripción
Р	PNP
N	NPN

♦ Número de salidas y conector

Símbolo	Número de salidas	Conector
В	8 salidas	Conector M12 (5 pins), 4 uds.
E	16 salidas	Multiconector sub-D (25 pins)
F	16 salidas	Terminal de bornes de tipo muelle (32 pins)

Unidad de entradas/ salidas digitales*1





Entradas/salidas digitales

Tipo de entrada/salida

Símbolo	Descripción
Р	PNP
N	NPN
N	NPN

♦ Número de entradas/salidas y conector

Símbolo	Numero de entradas	Numero de salidas	Conector
Е	8 entradas	8 salidas	Multiconector sub-D (25 pins)
F	8 entradas	8 salidas	Terminal de bornes de tipo muelle (32 pins)


Unidad de entradas analógicas*1



Entradas analógicas



• Numero de canales de entrada y conector			
Símbolo	Número de canales de entrada	Connector	
Α	2 canales	Conector M12 (5 pins), 2 uds.	



^{*1} Para las características técnicas, consulte la serie EX600 de sistemas de buses de campo en el catálogo en www.smc.eu.



Forma de pedido

Unidad de salidas analógicas*1

EX600-AY A

Salida analógica

Número de canales de salida y conector


Símbolo	Nº de canales de salida	Conector		
Α	2 canales	Conector M12 (5 pins), 2 uds.		

 Para las características técnicas, consulte la serie EX600 de sistemas de buses de campo en el catálogo en www.smc.eu.

Unidad de entradas/ salidas analógicas*1

EX600-AMB

Entrada/salida analógica



 Para las características técnicas, consulte la serie EX600 de sistemas de buses de campo en el catálogo en www.smc.eu. Nº de canales de entrada/salida y conector

Símbolo	Nº de canales de entrada	Nº de canales de salida	Conector	
В	2 canales	2 canales	Conector M12 (5 pins) 4 uds.	

Placa final (Lado D)

EX600 - E D 2 - 2



Placa final

Posición de montaje de la placa final: lado D

Conector de alimentación

211110010	Conector de alimentación	Caract. techicas
2	M12 (5 pins) código B	IN
3	7/8 pulgadas (5 pins)	IN
4	M12 (4/5 pins) código A*1	IN/OUT
5	M12 (4/5 pins) código A*1	IN/OUT

*1 La disposición de pins para el conector "4" y "5" es diferente.

Véanse las dimensiones en la página 61.

Placa final

Método de montaje


		•	
	Símbolo	Descripción	Nota
	1	Sin fijación de montaje en raíl DIN	
2		Con fijación de montaje en raíl DIN	Para las series SV, S0700, VQC
	3	Con fijación de montaje en raíl DIN	Para la serie SY

 Si se usa la placa final (lado U), el símbolo para el método de montaje debe ser el mismo que en el lado D.

Placa final (Lado U)

Para 7/8"

EX600 - EU1 - 2



Montaje de la placa final: lado U ⋅

	acteristicas tecinicas
Símbolo	Características técnicas
1	Cubierta resistente al agua

Método de montaje

Símbolo	Descripción	Nota
 Sin fijación de montaje en raíl DIN 		_
2	Con fijación de montaje en raíl DIN	Para EX600-ED□-2
3	Con fijación de montaje en raíl DIN	Para EX600-ED□-3

* Si se usa la placa final (lado D), el símbolo para el método de montaje debe ser el mismo que en el lado U.

Lector/grabador NFC

EXW1-NT1

- * Pide una fijación.
- * También se incluye un cable USB (3 m).

Ost.

● Fijación (opcional)

Para pedir los accesorios opcionales por separado, utiliza la siguiente referencia.


EXW1-AB 1

Variaciones

Címbolo	Dogoringión	Aspecto		
Simbolo	Descripción	Unidad individual	Vista de montaje del producto	
1	Para EX600-W			



Ejemplo de pedido de la unidad esclava





Serie EX600-W

Características técnicas

Módulo esclavo: EX600-WSV□

	Elemento)	Características técnicas		
	Para control/Entradas Tensión de alimentación		24 VDC ±10 %		
FIG. and a c	(US1)	Consumo de corriente	70 mA o menos		
Eléctrico	Para salidas	Tensión de alimentación	24 VDC ±10 %		
	(US2)	Corriente de alimentación máxima	4 A		
	Número de entradas	Número de entradas de la unidad	Máx. 128 puntos (deben ser múltiplo de 16 puntos)		
	Número de salidas	Número de salidas de la unidad	Máx. 128 puntos (deben ser múltiplo de 16 puntos)		
	Tiempo de actual	ización AD/DA	0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60 s*1		
Francia (Calida	Número de unida	des I/O EX600 conectadas	Máx. 9 unidades I/O EX600 (I/O = 128. Por encima de 128 no se reconocen)		
Entrada/Salida	Salidas de	Tipo de salida	EX600-WSV1: Source/PNP (-COM) EX600-WSV2: Sink/NPN (+COM)		
	válvulas	Número de salidas	Máx. 32 puntos (0/8/16/24/32 puntos)		
		Carga conectada	Electroválvula con supresor de picos de tensión de 24 VDC y 1.5 W o menos (fabricada por SMC)		
	Protocolo		Protocolo original de SMC (cifrado de SMC)		
	Tipo de ondas de	radio (propagación)	Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS)		
	Frecuencia		2.4 GHz (2403 a 2481 MHz)		
Comunicación inalámbrica	Número de canales de frecuencia		79 canales (Ancho de banda: 1.0 MHz)		
	Velocidad de comunicación		250 kbps		
	Distancia de comunicación		10 m (dependiendo del entorno de trabajo)		
	Certificado de Ley sobre radio		Consulta la información más actual sobre los países en los que el producto está certificado en el sitio web de SMC www.smc.eu.		
	Protección		Según IP67 (con bloque ensamblado)		
	Temperatura ambiente (temperatura de trabajo)		-10 a +50 °C		
	Temperatura ambiente (temperatura de almacenamiento)		-20 a +60 °C		
	Humedad ambiente		35 a 85 % humedad relativa (sin condensación)		
	Resistencia dielé	ctrica	500 VAC durante 1 min. entre los terminales externos y las piezas metálicas		
	Resistencia de ais	slamiento	10 MΩ o más (500 VDC entre los terminales externos y las piezas metálicas)		
General	Resistencia a vibraciones		Según EN61131-2 5 ≤ f < 8.4 Hz 3.5 mm 8.4 ≤ f < 150 Hz 9.8 m/s² (Excluye el bloque de válvula)		
	Resistencia a impactos		Según EN61131-2 147 m/s², 11 ms (Excluye el bloque de válvula)		
	Normas		Marca CE/UKCA		
	Peso		280 g		
	Normativa de con	nunicación	ISO/IEC14443B (Tipo B)		
Comunicación	Frecuencia		13.56 MHz		
NFC*2	Velocidad de comunicación		20 a 100 kHz (I2C)		
-	Distancia de comunicación		Hasta 1 cm		

^{*1} Varía dependiendo del estado de comunicación inalámbrica y el entorno circundante *2 La etiqueta RFID de comunicación NFC del tipo pasivo 13.56 MHz

Placa final (Lado D)

riaca ililai (Lado D)					
Modelo			EX600-ED2-□ EX600-ED3-□ EX600-ED4		
	Conector de	PWR IN	Conector macho M12 (5 pins) Conector macho de 7/8" (5 pins)		Conector macho M12 (4 pins)
	alimentación	PWR OUT	_	_	Conector hembra M12 (5 pins)
Eléctrico	Tensión	Alimentación para control/entradas	24 VDC ±10 %		
Electrico	nominal	Alimentación para salida	24 VDC +10/-5 %		
	Corriente	Alimentación para control/entradas	Máx. 2 A	Máx. 8 A	Máx. 4 A
	nominal	Alimentación para salida	IVIAX. Z A	Max. 6 A	
Protección			IP67 (con bloque ensamblado)		
Normas*1 Marca C			Marca CE/UKCA, UL (CSA)		
Peso			170 g 175 g 170 g		

^{*1} El EX600-ED4/5- \square no es conforme con las normativas UL (CSA).



Etiqueta NOM/KC

Dimensiones


Etiqueta ID (PID inalámbrico (ID de producto)) Etiqueta NCC Etiqueta ID FCC Area cerca de antena NFC Ranura para un marcador Etiqueta ANATEL ID

Serie EX600-W

Dimensiones

Placa final (Lado D)

EX600-ED2




Conector de alimentación PWR IN: conector macho M12 de 5 pins, código B

Configuración	N.º de pin	Descripción
	1	24 V (para salidas)
2 1	2	0 V (para salida)
5(00)	3	24 V (para control/entradas)
3 4	4 4	0 V (para control/entradas)
	5	FE

EX600-ED4/ED5

61



Conector de alimentación PWR IN: conector M12, macho de 4 pins, código A


Configuración	EX600-ED	04 (Disposición de pins 1)	EX600-E	05 (Disposición de pins 2)	
Configuración	N.º de pin	Descripción	N.º de pin	Descripción	
3 _ 2		24 V (para control/entradas)	1	24 V (para salidas)	
60	2	24 V (para salidas)	2	0 V (para salida)	
(0 0)	3	0 V (para control/entradas)	3	24 V (para control/entradas)	
4 1	4	0 V (para salida)	4	0 V (para control/entradas)	

Conector de alimentación PWR OUT: conector M12, macho de 5 pins, código A

Configuración	EX600-ED4 (Disposición de pins 1)		EX600-ED5 (Disposición de pins 2)	
Configuración	N.º de pin	N.º de pin Descripción		Descripción
1 2	1	24 V (para control/entradas)	1	24 V (para salidas)
60	2	24 V (para salidas)	2	0 V (para salida)
(%)	3	0 V (para control/entradas)	3	24 V (para control/entradas)
4 5 3	4	0 V (para salida)	4	0 V (para control/entradas)
5	5	No utilizado	5	No utilizado

Dimensiones

Placa final (Lado D)






Conector de alimentación PWR: 7/8" (macho de 5 pins)

Configuración	Nº de pin	Descripción
1 5 0 0 2 0 3	1	0 V (para salidas)
	2	0 V (para control/entradas)
	3	FE
	4	24 V (para control/entradas)
	5	24 V (para salidas)

Placa final (Lado U)






Lector/grabador NFC


EXW1-NT1



Soporte de fijación

EXW1-AB1 (Opción, Para EX600-W)










^{*} Pide una fijación.

Serie EX600-W

Accesorios (Piezas opcionales)



Fijación de placa final

Esta fijación se usa para la placa final del montaje en raíl DIN.



EX600-ZMA2

(Para las series SV, S0700 y VQC)

Piezas incluidas

Tornillo de cabeza redonda (M4 x 20) $\,$ 1 ud. Tornillo de fijación en P (4 x 14) $\,$ 2 uds.

EX600-ZMA3

(Para las series SY y JSY)

Piezas incluidas

Tornillo de cabeza redonda con arandela (M4 x 20) $\,$ 1 ud. Tornillo de fijación en P (4 x 14) $\,$ 2 uds.

2 Placa de válvula

EX600-ZMV1

(Para las series SV, S0700 y VQC)

Piezas incluidas

Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) Tornillos de cabeza redonda (M3 x 8)



EX600-ZMV2

(Para las series SY y JSY)

Piezas incluidas

Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) 2 uo Tornillos de cabeza redonda (M3 x 8) 2 uo



2 x orificio de montaje directo M4

♦ 0

13.2 56.6


္က ဗ

26

20.5

3 Placa final (lado U)

La placa final se utiliza cuando el bloque de válvulas no está conectado.



Piezas incluidas

Tornillos de cabeza redonda (M4 x 6) 2 uds.

4 Fijación de refuerzo

Esta fijación se usa en la parte inferior de la unidad en la posición intermedia para conectar 6 o más unidades.

* Asegúrate de conectar esta fijación para prevenir un fallo de conexión entre las unidades como consecuencia de la deflexión.



Tapón de sellado (10 uds.)

Asegúrese de montar un tapón de sellado en todos los conectores I/O que no se utilicen.

En caso contrario, no podrá mantenerse la protección especificada.



6 Marcador (1 hoja, 88 uds.)

El nombre de señal del dispositivo I/O y cada una de las direcciones de unidad se pueden introducir y montar en cada unidad.

EX600-ZT1







Accesorios Serie EX600-W

Cable de alimentación (conector 7/8 pulgadas)


PCA-1558810 Recto 2 m PCA-1558823 Recto 6 m Ángulo recto 2 m PCA-1558836 PCA-1558849 Ángulo recto 6 m

Modelo de conector recto





Modelo de conector en ángulo



Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 12.58 mm
Sección transversal nominal del conductor	1.5 mm ² /AWG16
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	2.35 mm
Mín. radio de flexión (fijo)	110 mm

Onector de alimentación conectable a bus de campo (7/8 pulgadas)

PCA-1578081

PCA-1564969

Conector hembra [compatible con AWG22-16]



Cable aplicable

Elemento	Especificaciones		
Diám. ext. de cable	Ø 12.0 a 14.0 mm		
Calibre de alambre (sección	0.34 a 1.5 mm ²		
transversal de cable trenzado)	AWG22 a 16		

Cable de alimentación (conector M12, para EX600-ED2)

* El conector M12 es de código B (llave inversa).


PCA-1564927 Recto 2 m PCA-1564930 Recto 6 m PCA-1564943 Ángulo recto 2 m






SPEEDCON

Modelo de conector recto



Ángulo recto 6 m




Disposición de los pins del conector hembra, código B (llave inversa)

Color de hilos del cable



Modelo de conector en ángulo




Disposición de los pins del conector hembra, código B (Ilave inversa)

Conexiones


Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 5.9 mm
Sección transversal nominal del conductor	0.34 mm ² /AWG22
Diámetro exterior del cable (Incluyendo aislante)	1.27 mm
Mín. radio de flexión (fijo)	59 mm



Serie EX600-W



Modelo de conector recto




Ø 14.9	▶ 4
5 1 0 0 8	25.3
Disposición de los pins del conector hembra, código A (llave normal)	<u>L</u> 50


Modelo de conector en ángulo


Elemento	Especificaciones	
Diám. ext. de cable	Ø 6 mm	
Sección transv. nominal 0.3 mm²/AWG2		
Diámetro del cable (Incluyendo aislante)	1.5 mm	
Mín. radio de flexión	40 mm (fijo)	


Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 6 mm
Sección transv. nominal	0.3 mm ² /AWG22
Diámetro del cable (Incluyendo aislante)	1.5 mm
Mín. radio de flexión	40 mm (fijo)



SPEEDCON









Disposición de los pins del conector hembra, código A	M12 ⊗¹ SPEEDCON	
(Ilave normal)	Elemento	Especificaciones
	Diám. ext. de cable	Ø 5 mm
	Sección transv. nominal	0.3 mm ² /AWG22


Elemento	Especificaciones
Diám. ext. de cable	Ø 5 mm
Sección transv. nominal	0.3 mm ² /AWG22
Diámetro del cable (Incluyendo aislante)	1.27 mm
Mín. radio de flexión	21.7 mm (fijo)





Disposición de los pins del conector hembra, código A (llave normal)

Disposición de los pins del conector macho, código A (llave normal)




Accesorios Serie EX600-W

① Cable I/O con conector, conector I/O

Nombre	Uso	Ref.	Descripción
Cable con	Para	PCA-1557769	Cable con conector M12 (4 pins/3 m)
conector	sensor	PCA-1557772	Cable con conector M8 (3 pins/3 m)
Conector conectable a bus de campo		PCA-1557730	Conector conectable a bus de campo (M8/3 pins/conector macho/conexión Piercecon®)
	Para sensor	PCA-1557743	Conector conectable a bus de campo (M12/4 pins/conector macho/conexión QUICKON-ONE/
		PCA-1557756	SPEEDCON)
Conector Y	Para	PCA-1557785	Conector Y (2 x M12 (5 pins)-M12 (5 pins)/SPEEDCON)
	sensor	PCA-1557798	Conector Y (2 x M8 (3 pins)-M12 (4 pins)/SPEEDCON)


- * Para más información, consulta la serie PCA con conector M8/M12 en el catálogo en www.smc.eu.
- * Al usar el conector Y, conéctalo al conector del módulo I/O por medio del cable del sensor (PCA-1557769) con el conector M12.



Datos técnicos

Salto de frecuencia (FHSS: Espectro expandido por salto de frecuencia)

Una tecnología de comunicación que usa transmisión FHSS, espectro expandido por salto de frecuencia, para cambiar rápidamente la frecuencia. Dado que la frecuencia cambia rápidamente de forma continua, este método de comunicación es resistente a las interferencias de las ondas de radio debidas a reflexiones o a ruido de otros equipos inalámbricos, al tiempo que garantiza un alto nivel de seguridad de los datos. Es posible instalar múltiples sistemas en una misma zona y se trata de una tecnología adecuada para la comunicación punto a multipunto.



^Advertencia < Importante>

- Este producto ya dispone de certificación conforme a la Ley sobre radio y la Ley japonesa de radio, por lo que los clientes no tienen que solicitar una licencia para usar este producto.
 - No obstante, asegúrate de cumplir lo siguiente.
 - · No desmontes ni modifiques la unidad. Quedan totalmente prohibidos el desmontaje y modificación del producto.
 - Los clientes en países que cumplan la Ley sobre radio deben consultar la «Tabla de conformidad con la Ley sobre radio específica de cada país».
- Dado que este producto se comunica mediante ondas de radio, la comunicación se puede detener de forma temporal debido al entorno ambiental y/o al método de funcionamiento. SMC no será considerada responsable de ningún fallo secundario que pueda ocasionar lesiones personales o daños en otros dispositivos o equipos.
- Si se instalan varias unidades unas cerca de otras, pueden producirse ligeras interferencias debido a las características del producto inalámbrico.
- Las ondas electromagnéticas emitidas por este producto pueden interferir con dispositivos médicos implantables tales como marcapasos cardíacos y desfibriladores cardioversores, provocando un fallo de funcionamiento del dispositivo médico u otros efectos adversos.
 Extrema las precauciones cuando utilices un equipo que pueda tener efectos adversos sobre tu dispositivo médico implantable.
 Lee detenidamente las precauciones establecidas en el catálogo, el manual de funcionamiento, etc., de tu dispositivo médico implantable, o ponte directamente en contacto con el fabricante para obtener información adicional sobre los tipos de equipos que se deben evitar.
- El rendimiento de comunicación resulta afectado por el entorno ambiente; por tanto, realice una prueba de comunicación antes de usar el producto.



Serie EXW1/EX600-W

Tabla de conformidad con la Ley sobre radio específica de cada país

				Sistema de comuni	icación inalámbrico		
			Modelo compacto EXW1				
		Adaptador inglám	Base/remoto compacto			Modelo modular EX600-W	Lector/grabador NFC
		Adaptador maiam	ONCO EXVVI-AIL	CC-Link	/e-CON	LX000-W	NIC
				Antena externa Kit antena interna	Antena interna	(((0))	
Área	País/Región	Sufijo de referencia: tipo E	Sufijo de referencia: tipo N	Sufijo de referencia: tipo E	Sufijo de referencia: tipo N	EX600-W	EXW1-NT1
	Irlanda	0	0	0	0	0	0
	Italia	0	0	0	0	0	0
	Estonia Austria	0	0	0	0	0	0
	Países Bajos	0	0	0	0	<u> </u>	0
	Chipre	Ö	Ö	Ö	Ö	0	Ö
	Grecia	0	0	0	0	0	0
	Croacia	0	0	0	0	0	0
	Suecia	0	0	0	0	0	0
	España Eslovaquia	0	0	0	0	<u> </u>	0
	Eslovaquia	0	0	0	0	0	0
	República Checa	0	Ö	0	Ö	Ö	Ö
Europa CE	Dinamarca	0	0	0	0	0	0
	Alemania	0	0	0	0	0	0
	Hungría	0	0	0	0	0	0
	Finlandia Francia	0	0	0	0	<u> </u>	0
	Bulgaria	0	0	0	0	0	0
	Bélgica	Ö	Ö	Ö	Ö	0	Ö
	Polonia	0	0	0	0	0	0
	Portugal	0	0	0	0	0	0
	Malta	0	0	0	0	0	0
	Letonia Lituania	0	0	0	0	<u> </u>	0
	Rumanía	0	0	0	0	0	0
	Luxemburgo	0	Ö	Ö	Ö	0	Ö
	Islandia	0	0	0	0	0	0
	Liechtenstein	0	0	0	0	0	0
	Suiza	0	0	0	0	0	0
	Noruega Turquía	0	0	0	0	0	0
Otros países	Reino Unido	0	0	0	0	0	0
europeos	Ucrania	_	_	_	_	0	Ö
	Israel	0	0	_	_	_	_
	Arabia Saudí	0	0	_	_	<u> </u>	_
	Emiratos Árabes Unidos		0	_	_	_	_
	Serbia Sudáfrica	0	0	_	_		0
África	Egipto	0	0	_	_		_
	Marruecos	_	_	_	_	0	0
	EE. UU.	_	0	_	0	0	0
	Argentina	_	0	_	0	0	0
América del	Canadá Chile	<u> </u>	0		<u> </u>	<u> </u>	0
Norte, Central	Colombia	0	0	0	0	<u> </u>	0
y del Sur	Perú	0	0	_	_	_	0
	Brasil	_	0	_	0	0	0
	México	_	0	_	_	0	0
	India	0	0	0	0	0	0
	Pakistán Indonesia	0	0		_		<u> </u>
	Australia	0	0	0	0	0	0
	Corea del Sur	_	0	_	0	0	0
	Singapur	0	0	_	_	0	0
	Tailandia	0	0	0	0	0	0
A c! -	China	0	0	0	0	0	0
Asia	Japón Nueva Zelanda	0	0	0	0	0	0
	Filipinas	0	0	_	_	0	0
	Myanmar	0	Ö	_	_		0
	Vietnam	0	0	0	0	0	0
	Bangladesh	0	0	_	_	_	0
	Hong Kong	0	0	_	_		0
	Malasia* ¹ Taiwán	<u> </u>	0	0	0	0	0
1	iaiwali		\cup	_	_	U	\cup

^{*1} Si este producto se va a importar a Malasia (incluso si el producto está integrado en otro equipo), en algunos casos puede ser necesario un Certificado de Conformidad de sistema inalámbrico SMC y un informe de prueba. Contacta con SMC para obtener más detalles.





Serie EXW1/EX600-W Precauciones específicas del producto

Lee detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulta las normas de seguridad en la contraportada. Consulta las precauciones sobre el sistema de bus de campo en el manual de funcionamiento en la página web de SMC: https://www.smc.eu

Observación


⚠ Precaución

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular el permiso del usuario para operar el equipo.

Precauciones de manejo

- 1. Este equipo es conforme con los límites de un dispositivo digital de clase A según el apartado 15 de las normas FCC. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme al manual de funcionamiento, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El uso de este equipo en zonas residenciales podría causar interferencias perjudiciales; en tal caso, el usuario deberá solucionar las interferencias por sus propios medios.
- 2. Este dispositivo cumple las RSS de exención de licencia de Canadá.
 - El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no puede generar interferencias; y
 - (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las interferencias que pueda generar el funcionamiento no deseado del mismo.
- 3. Cuando utilices el producto, asegúrate de mantener una distancia de separación de al menos 20 cm entre tu cuerpo (excluyendo dedos, manos, muñecas, tobillos y pies) y el producto para satisfacer los requisitos de seguridad de exposición a radiofrecuencias determinados por FCC y por el Dpto. de Innovación Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá
 - La instalación de este dispositivo debe garantizar que se mantenga una distancia de separación de 20 cm entre el dispositivo y los usuarios finales.







∧ Normas de seguridad

El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o daño del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas "Precaución". "Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales (ISO/IEC) 1)y otros reglamentos de seguridad.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo que, ⚠ Peligro: si no se evita, podría causar lesiones graves o la muerte.

Advertencia indica un peligro con un nivel medio de **∧** Advertencia: riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves

o la muerte

Precaución indica un peligro con un bajo nivel de Precaución: riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas

Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones.

Puesto que el producto aquí especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que diseña el equipo o decide sus especificaciones basándose en los resultados de las pruebas y análisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantía de seguridad son responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos especificados en el anterior catálogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sólo por personal cualificado.

El producto aquí descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El montaje, funcionamiento y mantenimiento de máquinas o equipos, incluyendo nuestros productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado.

- 3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos, ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
 - 1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos
 - 2. Antes de proceder con el desmontaje del producto, asegúrese de que se hayan tomado todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones específicas de todos los productos correspondientes.
 - 3. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un funcionamiento defectuoso o inesperado.
- 4. Nuestros productos deben utilizarse siguiendo las especificaciones técnicas indicadas en catálogo o manual. En caso contrario, la garantía del producto quedará invalidada. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atención a las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:
 - 1. Las condiciones y entornos de funcionamiento están fuera de las especificaciones indicadas, o el producto se usa al aire libre o en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
 - 2. El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aeronáutica, equipos espaciales, navegación, automoción, sector militar, en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas, propiedades o animales, tratamientos médicos, equipos en contacto con alimentación y bebidas, equipos de combustión, aparatos recreativos, equipos en contacto con alimentos y bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en aplicaciones de prensa, equipos de seguridad, u otras aplicaciones inadecuadas para las características estándar descritas en el catálogo de productos y/o manuales de funcionamiento.
 - 3. El producto se utiliza en un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock doble con protección mecánica para prevenir averías. Asimismo, compruebe de forma periódica que los dispositivos funcionan correctamente.

⚠ Precaución

1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos - Normas generales y

requisitos de seguridad para los sistemas y sus componentes.

ISO 4413: Energía en fluidos hidráulicos – Normas generales y requisitos

de seguridad para los sistemas y sus componentes.

IEC 60204-1: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las

máquinas. (Parte 1: Requisitos generales).

para robots industriales - Parte 1: Robots

ISO 10218-1: Robots y dispositivos robóticos - Requisitos de seguridad

Nuestros productos están desarrollados, diseñados y fabricados para ser utilizados en aplicaciones de control automático en industrias manufactureras. No están concebidos para ser usados en otro tipo de industrias.

Los productos de medición que SMC fabrica y comercializa no han sido certificados mediante pruebas de homologación de metrología (medición) conformes a las leyes de cada país.

Por lo tanto, los productos SMC no pueden usarse para actividades de metrología (medición) establecidas por las leyes de cada país.

Garantía limitada y exención de responsabilidades. Requisitos de conformidad

El producto utilizado está sujeto a una "Garantía limitada y exención de responsabilidades" y a "Requisitos de conformidad". Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el

Garantía limitada y exención de responsabilidades

- 1. El periodo de garantía del producto es de 1 año a partir de la puesta en servicio o de 1,5 años a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes. 2) Asimismo, el producto puede tener una vida útil, una distancia de funcionamiento o piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas más cercano.
- 2. Para cualquier fallo o daño que se produzca dentro del periodo de garantía, y si demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrará un producto de sustitución o las piezas de repuesto necesarias. Esta garantía limitada se aplica únicamente a nuestro producto independiente, y no a ningún otro daño provocado por el fallo del producto.
- 3. Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantía y exención de responsabilidad descritas en el catálogo correspondiente a los productos específicos.
- 2) Las ventosas están excluidas de esta garantía de 1 año. Una ventosa es una pieza consumible, de modo que está garantizada durante un año a partir de la entrega. Asimismo, incluso dentro del periodo de garantía, el desgaste de un producto debido al uso de la ventosa o el fallo debido al deterioro del material elástico no está cubierto por la garantía limitada.

Requisitos de conformidad

- 1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de producción destinados a la fabricación de armas de destrucción masiva o de cualquier otro tipo de armas.
- 2. La exportación de productos SMC de un país a otro está regulada por la legislación y reglamentación sobre seguridad relevante de los países involucrados en dicha transacción. Antes de enviar un producto SMC a otro país, asegúrese de que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre

Historial	de revisión	
Edición B	- Se ha añadido una placa final en el lado U (para SY).	QS
Edición C	- Se ha añadido el sistema inalámbrico compacto de la serie EXW1.	XU
Edición D	 Se ha añadido la conformidad UKCA. Se han añadido los países en los que el producto está certificado por la Ley de Radio. 	XZ
Edición E	 Se ha añadido el protocolo EtherCAT a la serie EXW1 (modelo compacto). El número de páginas ha aumentado de 48 a 52. 	BZ
Edición F	 Se ha añadido los protocolos IO-Link, Ethernet, PROFINET y OPC UA. para el remoto inalámbrico compacto de la serie EXW1. El número de páginas ha aumentado de 52 a 58. 	CR
Edición G	 Se ha añadido el protocolo DeviceNet a la serie EXW1 (modelo compacto). El número de páginas ha aumentado de 60 a 67. 	DR
Edición H	 Se ha añadido entrada analógica, entrada/salida digital y bloque de válvulas a la serie EXW1 de tipo compacto. El número de páginas se ha incrementado de 67 a 72. 	DU

SMC Corporation (Europe)

SIMIC COR	poration (
Austria	+43 (0)2262622800
Belgium	+32 (0)33551464
Bulgaria	+359 (0)2807670
Croatia	+385 (0)13707288
Czech Republic	+420 541424611
Denmark	+45 70252900
Estonia	+372 651 0370
Finland	+358 207513513
France	+33 (0)164761000
Germany	+49 (0)61034020
Greece	+30 210 2717265
Hungary	+36 23513000
reland	+353 (0)14039000
taly	+39 03990691
Latvia	+371 67817700

00 www.smc.at www.smc.be www.smc.bg www.smc.hr www.smc.cz www.smcdk.com www.smcee.ee www.smc.fi www.smc-france.fr www.smc.de www.smchellas.gr www.smc.hu www.smcitalia.it www.smc.lv

office.at@smc.com info@smc.be sales.bg@smc.com sales.hr@smc.com office.at@smc.com smc.dk@smc.com info.ee@smc.com smc.fi@smc.com supportclient.fr@smc.com info.de@smc.com sales@smchellas.gr office.hu@smc.com www.smcautomation.ie technical.ie@smc.com mailbox.it@smc.com info.lv@smc.com

+370 5 2308118 Lithuania Netherlands +31 (0)205318888 Norway +47 67129020 +48 22 344 40 00 Poland +351 214724500 Portugal Romania +40 213205111 Russia +7 (812)3036600 Slovakia +421 (0)413213212 Slovenia +386 (0)73885412 Spain +34 945184100 Sweden +46 (0)86031240 Switzerland +41 (0)523963131 Turkey +90 212 489 0 440 UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk

www.smclt.lt www.smc.nl www.smc-norge.no www.smc.pl www.smc.eu www.smcromania.ro www.smc.eu www.smc.sk www.smc.si www.smc.eu www.smc.nu www.smc.ch

info.lt@smc.com info@smc.nl post.no@smc.com office.pl@smc.com apoiocliente.pt@smc.com office.ro@smc.com sales@smcru.com sales.sk@smc.com office.si@smc.com post.es@smc.com order.se@smc.com helpcenter.ch@smc.com www.smcturkey.com.tr satis.tr@smc.com sales.gb@smc.com

South Africa +27 10 900 1233

www.smcza.co.za

Sales.za@smc.com